

Manual de instrucciones

**RCA**



RC1000N / RC2000N

# Parrilla Eléctrica

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por  
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en [www.rca-brand.com](http://www.rca-brand.com).

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Parrilla Eléctrica RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes.

MODELO	ESPECIFICACIONES
RC1000N	120 V ~ 60 Hz 1 000 W
RC2000N	120 V ~ 60 Hz 2 000 W

#### **ADVERTENCIA**

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde se use el aparato.

---

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- No toque las superficies del producto cuando estén calientes.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua u otros líquidos.
- Cuando termine de utilizar el aparato, desenchúfelo y espere que se enfríe para limpiarlo o guardarlo.
- No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del producto esté sin funcionar correctamente o presente signos de daños. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar accidentes.
- No use la parrilla en exteriores.
- Nunca permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa.
- No ponga el aparato sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico, hornillas u horno caliente.
- Tome precauciones con los productos que caliente o cocine en la(s) parrilla(s).
- No mueva la parrilla durante su funcionamiento.
- Para desconectar, gire la perilla a la posición de apagado y desenchufe el cable del tomacorriente.
- No utilice el aparato para fines distintos a los establecidos.
- Este producto es solamente para uso doméstico.

## CABLE DE ALIMENTACIÓN

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación, este es corto para reducir enredos o tropiezos.

Si es necesario use un cable de extensión y despliegue correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa para evitar accidentes.

La capacidad eléctrica de su tomacorriente debe ser igual o mayor que las características que se encuentran en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Resistencias de disco
2. Base de la parrilla
3. Luz indicadora
4. Perilla de temperatura
5. Cable de corriente



## ANTES DEL PRIMER USO

- Retire el material de embalaje.
- Limpie el producto con un paño húmedo.

La parrilla puede emitir un ligero olor a quemado cuando se activa por primera vez. Confirme que esté en un área ventilada: seleccione el nivel máximo y deje que funcione durante unos minutos sin ningún utensilio de cocina encima.

**NOTA:** No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

## IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos en el producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

---

## INSTRUCCIONES DE USO

**NOTA:** No opere por más de 1 hora, dejando descansar 30 minutos entre cada uso. En caso de estar utilizando ambos discos (RC2000N) utilice 30 minutos con un descanso de 30 minutos.

Compruebe que el circuito eléctrico no esté sobrecargado con otros aparatos.

1. Coloque la parrilla en una superficie, equilibrada (nivelada) y resistente al calor.
2. Examine que el espacio alrededor sea aproximadamente de 5 centímetros para que exista ventilación.
3. Conecte y gire la perilla, así la resistencia comienza a emanar calor.
4. Acomode el utensilio de cocina, resistente al calor, de su elección en el aparato; siempre utilice productos del mismo tamaño de la resistencia.
5. La perilla tiene cinco niveles de temperatura para controlar el calentamiento, ajuste según su criterio, tomando en cuenta que a mayor número o grosor del indicador mayor será la temperatura.

**NOTA:** No utilice cazuelas o sartenes inestables, que puedan caerse o que no soporten altas temperaturas de calor. Los utensilios no deben exceder los 16 cm de diámetro.

6. Ajuste la temperatura.
7. Cuando termine, gire la perilla en la posición OFF.

**NOTA:** Confirme que el producto esté apagado y desconectado antes de manipularlo para su limpieza o almacenaje.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Espere que el producto esté frío y limpie la superficie con un trapo húmedo o una esponja.
- No utilice limpiadores químicos abrasivos, estropajos de acero o espátulas.
- Retire el jabón completamente y deje secar.

Tipo de suciedad	Procedimiento
Manchas ligeras	Limpie con un trapo húmedo o una esponja con jabón.
Manchas pegajosas	Moje las manchas con agua y jabón, deje reposar 3 minutos y retire con una esponja.
Residuos de cal (causados por agua hervida)	Quítelos con un poco de vinagre o detergente líquido, deje reposar 3 minutos y retire con una esponja.

**PRECAUCIÓN:** Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.

## ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y deje enfriar el aparato.
2. Confirme que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable para guardar la parrilla en un lugar seguro y libre de humedad.
4. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

## PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o daño al aparato, este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito regulador que encienda y apague la unidad.

## ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



### Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1  
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

#### Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

#### Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	