Manual de instrucciones

RC-328

Tetera
DE VIDRIO

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.

Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

Gracias por elegir la **Tetera de Vidrio RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
120 V~ 60 Hz 1 000 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación que exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lee todas las instrucciones con cuidado:

• Use este aparato únicamente con su base.
• Verifique que el voltaje en su salida es el mismo que el indicado en la etiqueta de marcado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
• Al llenar la tetera verifique que esté limpia.
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para limpiar o guardar el producto.
• No utilice superficies calientes; use el asa.
• Nunca tire del cable; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
• No opere el aparato si el cable está dañado.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correctamente. No intente arreglar el equipo usted mismo. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica.
• Un montaje incorrecto puede presentar el riesgo de una descarga eléctrica.
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
• No usar en exteriores o con fines comerciales.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
• No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superficies calientes.
• Utilice en una superficie plana y resistente al calor.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas.

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la libre circulación de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

CABLE DE EXTENSIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes.

La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a las especificaciones eléctricas (consulte en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas).

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Interruptor para liberar la tapa
2. Tapa
3. Filtro
4. Interruptor de encendido y apagado
5. Asa
6. Tetera
7. Base de poder
8. Luz piloto

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Limpia la tetera con un paño húmedo.
- Preferentemente utilice jabón neutro o especial para trastes.
- Deja que se sequé bien y procure no dejar ningún residuo.
- Limpie la base de poder con un trapo seco.

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja la tetera y la base de poder directamente en agua.

- Hierve un poco de agua.

NOTA: El agua hervida por primera vez en la tetera debe ser desechada.

INSTRUCCIONES DE USO

Evite rebasar el límite de llenado permitido; ya que el agua puede derramarse al hervir.

1. Presiona el botón para liberar la tapa; llena la tetera entre los níveles mínimo y máximo.

NOTA: Si utiliza el mínimo; coloque al menos 0.5 litros más de agua para evitar que la tetera se quede vacía durante la ebullición. Esto es para evitar daños.

2. Coloca la base de poder uniformemente en una superficie plana, seca y nivelada.
3. Coloca la tetera sobre la base de poder y pulsa el botón de encendido, así la luz piloto se encenderá.

NOTA: Solo use la base original. Es necesario colocar correctamente la tetera en la base.

4. No intente llenar la tetera mientras esté en la base de poder y encendida.
5. Cuando llegué al punto de ebullición se apagará automáticamente.

PRECAUCIÓN: No opere por más de 20 minutos (alrededor de 3 usos seguidos). Si quiere volver a usar la tetera, espere que se enfríe durante 30 minutos.

6. Si el interruptor no está encendido; el agua estará lo suficientemente caliente sin la necesidad de calentar nuevamente el agua.
7. Antes de retirar la base; apaga y desconecta el equipo.

NOTA: Si necesita manipular la tetera utilice el asa fría al tacto.

ADVERTENCIA

No intente conectar ningún otro dispositivo eléctrico a la base, ni modifique el cable de alimentación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Nunca limpie la tetera cuando esté caliente; primero verifique que esté fría para evitar un choque térmico en el vidrio del producto.

- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie de la tetera.
- Para las manchas, puede usar un paño con detergente; pero nunca utilice líquidos abrasivos.
- Limpie correctamente el filtro para infusiones.
- Sequé bien el equipo. Esto eliminará los depósitos minerales que pueden afectar su aparato.
- Limpie la base de poder con un paño seco.
- Además, de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su tetera necesita reparación; no trate de arreglarla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

NOTA: Nunca sumerja la tetera o la base de poder directamente en agua.

IMPORTANTE

El uso frecuente de la tetera puede causar cristalización de algunos minerales que se encuentrán en el agua; no es perjudicial para la salud; sin embargo, en su interior pueden verse los minerales: estos causan cambios en el agua cuando se acumulan demasiado; por ello, se recomienda dos veces al año hacer una limpieza adecuada utilizando un líquido descalcificador.

ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar; esperé que el aparato esté frío.
- Si no utiliza el dispositivo por un tiempo prolongado, coloque la unidad y el manual de instrucciones en un lugar seco, ventilado y fresco.
- No coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o un daño al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento no cubra el aparato.
Este aparato se destina únicamente en aplicaciones domésticas.
No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	