

Manual de instrucciones

RCA



RC-9L

Horno Eléctrico 9 LITROS

Por favor; antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

Gracias por elegir el **Horno Eléctrico RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 800 W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse, lee todas las instrucciones con cuidado:

- Verifique que el voltaje en su salida sea el mismo que el indicado en la etiqueta de marcado.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el horno en agua y en cualquier otro líquido.
- No toque las superficies calientes. Utilice la manija y las perillas.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- Cuando no utilice el equipo, desenchúfelo del tomacorriente y espere que se enfríe para limpiarlo o guardarlo.
- Nunca tire del cable; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
- No opere si el cable o el aparato están dañados o si funcionan incorrectamente. Con el fin de evitar una descarga eléctrica, no intente reparar el horno: llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- Un montaje incorrecto puede presentar el riesgo de una descarga eléctrica cuando se utiliza el horno.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No use el equipo en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice este aparato para motivos distintos a los establecidos.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superficies calientes.
- No coloque el equipo sobre y cerca de una estufa, quemador eléctrico, horno de microondas o cualquier objeto que emane calor. Utilice en una superficie plana y resistente al calor.
- Tenga cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.
- Nunca inserte los alimentos de gran tamaño o utensilios de metal en el aparato, ya que pueden provocar incendios o riesgos de descargas eléctricas.
- Para evitar accidentes, nunca coloque ningún artículo pesado, ni materiales inflamables sobre el horno durante su operación o cuando lo guarde.
- Siempre utilice guantes protectores cuando inserte o retire los alimentos del producto.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso, Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas.

Al utilizar este aparato, proporcione una ventilación adecuada por encima y en todos sus lados para que circule el aire. No permita que este equipo toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla de temperatura
2. Perilla del temporizador
3. Luz indicadora
4. Manija de la puerta
5. Puerta con vidrio
6. Rejilla
7. Bandeja para hornear
8. Resistencias calefactoras



CABLE DE EXTENSIÓN

- Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo.
- La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes.
- La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
- Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Limpie el horno con un paño húmedo o una esponja.
- Nunca sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.
- No utilice limpiadores abrasivos ni solventes de limpieza.

NOTA: Antes del primer uso, se recomienda calentar el horno sin alimentos por 15 minutos a 250 °C. El equipo puede emitir un ligero humo u olor, esto es normal en muchos aparatos de este tipo.

- Verifique que exista suficiente ventilación alrededor del horno.
- Antes de usar, confirme que el producto esté completamente seco.
- Los pies del equipo pueden dejar algunas marcas en la superficie, si esto ocurre, elimine las huellas con un paño húmedo.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo por más de 2 horas y deje descansar mínimo 1 hora entre cada uso.

- Siempre utilice el horno en una superficie plana, estable y resistente al calor.
- Coloca los alimentos que desee hornear o cocinar.
- Gira la perilla de temperatura y la del temporizador hasta el tiempo de cocción requerido.
- Revise los alimentos para verificar su cocción.
- La luz piloto se encenderá después de programar el tiempo.
- Cuando termine el ciclo de cocción, el temporizador y la luz piloto se apagarán automáticamente y sonará una campana.
- Si la cocción está lista antes del tiempo establecido, gire la perilla del temporizador a 0 y después apague el producto.
- Para obtener mejores resultados, se recomienda precalentar el horno por 10 minutos.
- Desenchufe el equipo de la toma de corriente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato y antes de realizar la limpieza, espere que el equipo esté frío.
- No sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.
- La rejilla y la bandeja se pueden lavar con agua.
- Las superficies del horno se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo.
- No deje residuos en el producto, ya que estos pueden ser perjudiciales para la salud.
- No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados.
- Limpie el interior del equipo con un paño húmedo y limpio.

- Además, de la limpieza recomendada, no es necesario, ningún mantenimiento adicional por parte del usuario, si el equipo necesita reparación, no trate de arreglarlo, llévelo a un centro de servicio o con personal calificado.

ALMACENAMIENTO

- Guarde el equipo cuando ya esté limpio.
- Si no usa el producto por un período prolongado: coloca el aparato y el manual de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y fresco.
- Durante el almacenamiento, no coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón.
- Mantenga el aparato en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar daños: este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto.
- Este equipo se destina únicamente para aplicaciones domésticas.
- No utilice este aparato cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Ateneo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	