

## CRANE M2 対応カメラ一覧表

2019.6.20 更新

| ブランド                   | 型番           | グリップコントロール             | 積載可能レンズ   |
|------------------------|--------------|------------------------|---|
| Sony                   | ILCE-5100    | 写真撮影<br>録画開始・停止<br>ズーム | Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA<br>Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA<br>E 35mm F1.8 OSS<br>FE 50mm F1.8<br>FE 50mm F2.8<br>FE 28mm F2<br>E 16mm F2.8<br>E 20mm F2.8<br>E 30mm F3.5<br>E 10-18mm F4 OSS<br>Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS |
|                        | ILCE-6000    |                        |   |
|                        | ILCE-6300    |                        |   |
|                        | ILCE-6400    |                        |   |
|                        | ILCE-6500    |                        |   |
|                        | DSC-RX0      |                        |   |
|                        | DSC-RX0M2    |                        |   |
|                        | DSC-RX100M4  |                        |   |
|                        | DSC-RX100M5  |                        |   |
|                        | DSC-RX100M6  |                        |   |
|                        | DSC-WX500    |                        |   |
|                        | DSC-HX90     |                        |   |
|                        | DSC-HX99     |                        |   |
| Panasonic              | DMC-GX85     | 写真撮影<br>録画開始・停止<br>ズーム | H-FS12060GK<br>H-X015GK/GKC<br>H-H020AGK/AGKC<br>H-H025GK<br>H-X025GK/GKC<br>LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6<br>ASPH./MEGA O.I.S<br>LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH<br>H-HS043GK/GKC<br>H-HS030GK/GKC                   |
|                        | GF10KGK      |                        |   |
|                        | DC-GX9KGK    |                        |   |
|                        | DC-GX9GK     |                        |   |
|                        | DC-GF9KGK    |                        |   |
|                        | DC-GF9GK     |                        |   |
|                        | DC-ZS70GK    |                        |   |
|                        | DC-ZS220GK   |                        |   |
|                        | DMC-ZS110GK  |                        |   |
|                        | DC-LX100M2GK |                        |   |
|                        | DMC-LX10GK   |                        |   |
|                        | Canon        |                        |   |
| M5                     |              |                        |   |
| M6                     |              |                        |   |
| M100                   |              |                        |   |
| PowerShot G3 X         |              |                        |   |
| PowerShot G7 X Mark II |              |                        |   |
| PowerShot G9 X Mark II |              |                        |   |
| GoPro                  | HERO5        | 写真撮影、録画開始・停止           | /   |
|                        | HERO6        |                        |   |
|                        | HERO7        |                        |   |

1. 2019.6.20更新。

2. 上記適用表に明記された機種の一部を除き、CRANE M2からカメラのシャッター、録画、ズームを操作することができます。M50、M5ご使用時、パン軸と軽微な干渉がありますので、干渉しないようにセッティングしてください。Sonyカメラ使用時、録画モードに設定する必要があります。

3. Sony、Panasonic、Canonの一部のミラーレスカメラは上記のレンズとの組合せでご使用いただけます。

4. 一部のスマートフォンは同梱のスマートフォン用クランプを使用してバランスが調整でき、APPにて写真撮影、録画、ズームなどのコントロールができます。