



General guide

Digital watch with stopwatch, calendar, alarm, and light.

Start screen: Hours, minutes, seconds, and day of the week.

Light button: Turns on the watch's light.

Mode button: To see the different options, time, and stopwatch.

Start button: Start/Stop the stopwatch, or access settings.

Reset button: Adjust and reset the counter to zero.

Setting the time

On the start screen: press the Mode button 3 times. When the seconds are blinking, press the Start button to leave the seconds at zero.

Press the Reset button to go to the minutes, then press the Start button to adjust them.

Press the Reset button to go to the hour, then press the Start button to adjust it.

Press the Reset button to go to the date (year), then press the Start button to adjust it.

Press the Reset button to go to the date (month), then press the Start button to adjust it.

Press the Reset button to go to the date (day), then press the Start button to adjust it.

Lastly, press the Mode button to return to the start screen.

Setting the alarm

On the start screen, press the Mode button twice, then press the Reset button. When the hour is blinking:

Press the Start button to set the desired hour.

Press the Reset button to go to the minutes, then press the Start button to set the desired minute.

Lastly, press the Mode button to return to the start screen.

Activating the alarm

On the start screen, simultaneously press the Start and Reset buttons. If a small bell icon appears on the display, it means the alarm is activated. If it disappears, the alarm is deactivated.

Setting up Chime (Hourly Beep)

On the start screen, press and hold the Reset button. Then press the Mode button to access the setting.

If the days of the week are outlined: the chime setting is enabled. If not, it is disabled.

Stopwatch

On the start screen, press the Mode button once to access the stopwatch function. Press the Reset button to reset the stopwatch if necessary. Press the Start button to start the timer, press it again to pause the timer. The stopwatch continues running in the background, even when returning to the start screen. To view it again, simply press the Mode button once again.



Allgemeine Anleitung

Digitale Uhr mit Stoppuhr, Kalender, Wecker und Beleuchtung. Startbildschirm: Stunden, Minuten, Sekunden und Wochentag.

Lichtknopf: Schaltet das Licht der Uhr ein.

Modusknopf: Um die verschiedenen Optionen, die Zeit und die Stoppuhr anzuzeigen.

Startknopf: Startet/Stoppt die Stoppuhr oder ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungen.

Zurücksetzen-Knopf: Ermöglicht die Anpassung und das Zurücksetzen des Zählers auf null.

Einstellen der Uhrzeit

Auf dem Startbildschirm: Drücke den Modusknopf 3 Mal. Wenn die Sekunden blinken, drücke den Startknopf, um die Sekunden auf null zu setzen.

Drücke den Zurücksetzen-Knopf, um zu den Minuten zu gelangen, dann drücke den Startknopf, um sie anzupassen.

Drücke den Zurücksetzen-Knopf, um zur Stunde zu gelangen, dann drücke den Startknopf, um sie anzupassen.

Drücke den Zurücksetzen-Knopf, um zum Datum (Jahr) zu gelangen, dann drücke den Startknopf, um es anzupassen.

Drücke den Zurücksetzen-Knopf, um zum Datum (Monat) zu gelangen, dann drücke den Startknopf, um es anzupassen.

Drücke den Zurücksetzen-Knopf, um zum Datum (Tag) zu gelangen, dann drücke den Startknopf, um es anzupassen.

Zuletzt drücke den Modusknopf, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Einstellen des Weckers

Auf dem Startbildschirm: Drücke den Modusknopf zweimal, dann drücke den Zurücksetzen-Knopf. Wenn die Stunde blinkt:

Drücke den Startknopf, um die gewünschte Stunde einzustellen.

Drücke den Zurücksetzen-Knopf, um zu den Minuten zu gelangen, dann drücke den Startknopf, um die gewünschte Minute einzustellen.

Zuletzt drücke den Modusknopf, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Aktivieren des Weckers

Auf dem Startbildschirm: Drücke gleichzeitig die Start- und Zurücksetzen-Knöpfe. Wenn ein kleines Glockensymbol auf dem Display erscheint, ist der Wecker aktiviert. Wenn es verschwindet, ist der Wecker deaktiviert.

Einstellen des Stundenschlags (Stundensignal)

Auf dem Startbildschirm: Drücke und halte den Zurücksetzen-Knopf gedrückt. Drücke dann den Modusknopf, um auf die Einstellung zuzugreifen.

Wenn die Wochentage umrahmt sind, ist das Stundensignal aktiviert. Ansonsten ist es deaktiviert.

Stoppuhr

Auf dem Startbildschirm: Drücke den Modusknopf einmal, um zur Stoppuhrfunktion zu gelangen. Drücke den Zurücksetzen-Knopf, um die Stoppuhr zurückzusetzen, wenn nötig. Drücke den Startknopf, um den Timer zu starten. Drücke erneut, um ihn anzuhalten. Die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter, auch wenn du zum Startbildschirm zurückkehrst. Um sie erneut anzuzeigen, drücke einfach noch einmal den Modusknopf.



WARNING: Not suitable for children under 3 years of age due to small parts which may cause a choking hazard

ADVERTENCIA: No recomendado a menores de 3 años. Peligro de asfixia - piezas pequeñas



Keep the packaging as it contains useful information

Conservar el embalaje debido a la información que en él aparece.

Kiddus Accesorios S.L.
Linars del Valles, Barcelona, Spain
www.kiddus.com / kiddus@kiddus.com
CIF(VAT): ESB63598999



Guide général

Montre numérique avec chronomètre, calendrier, alarme et lumière.
 Écran Initial: Heure, minutes, secondes et jour de la semaine.
 Bouton Lumière: Allume la lumière de la montre.
 Bouton Mode: Pour voir les différentes options, l'heure et le chronomètre.
 Bouton Start: Démarre/arrête un chronomètre et permet également d'accéder aux paramètres.
 Bouton Reset: Ajuste et remet le compteur à zéro.

Régler l'heure

Sur l'écran initial, appuyez sur le bouton Mode 3 fois, les secondes clignoteront, puis appuyez sur le bouton Start pour remettre tous les paramètres à zéro.
 Appuyez sur le bouton Reset pour accéder aux minutes, puis appuyez sur le bouton Start pour les régler.
 Appuyez sur le bouton Reset pour accéder à l'heure, puis appuyez sur le bouton Start pour la régler.
 Appuyez sur le bouton Reset pour accéder à la date (année), puis appuyez sur le bouton Start pour la régler.
 Appuyez sur le bouton Reset pour accéder à la date (mois), puis appuyez sur le bouton Start pour la régler.
 Appuyez sur le bouton Reset pour accéder à la date (jour), puis appuyez sur le bouton Start pour la régler.
 Enfin, appuyez sur le bouton Mode pour revenir à l'écran initial.

Régler l'alarme

Sur l'écran initial, appuyez 2 fois sur le bouton Mode, puis appuyez sur le bouton Reset. Lorsque l'heure clignote:
 Appuyez sur le bouton Start pour régler l'heure souhaitée.
 Appuyez sur le bouton Reset pour accéder aux minutes, puis appuyez sur le bouton Start pour régler la minute désirée.
 Enfin, appuyez sur le bouton Mode pour revenir à l'écran initial.

Activer l'alarme

Pour activer ou désactiver l'alarme, depuis le menu ou l'écran normal, appuyez simultanément sur les boutons Start et Reset.

Configurer le Carillon (Son horaire)

Sur l'écran initial, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Reset. Ensuite, appuyez sur le bouton de mode pour accéder au réglage. Si les jours de la semaine sont encadrés: le réglage de la sonnerie est activé. Sinon, il est désactivé.

Chronomètre

Sur l'écran initial, appuyez une fois sur le bouton Mode pour accéder à la fonction de chronomètre. Appuyez sur le bouton Reset pour réinitialiser le chronomètre si nécessaire. Appuyez sur le bouton Start pour démarrer le chronomètre, appuyez à nouveau pour le mettre en pause. Le chronomètre continue de fonctionner en arrière-plan, même en revenant à l'écran de démarrage. Pour le consulter à nouveau, appuyez simplement une fois de plus sur le bouton Mode.



Guida generale

Orologio digitale con cronometro, calendario, sveglia e luce.
 Schermata iniziale: Ore, minuti, secondi e giorno della settimana.
 Pulsante Luce: Accende la luce dell'orologio.
 Pulsante Modalità: Per visualizzare le diverse opzioni, l'ora e il cronometro.
 Pulsante Avvio: Avvia/Arresta il cronometro o accede alle impostazioni.
 Pulsante Reset: Regola e azzerà il contatore.

Impostare l'ora

Sulla schermata iniziale, premi il pulsante Modalità 3 volte. Quando i secondi lampeggiano, premi il pulsante Avvio per lasciare i secondi a zero.
 Premi il pulsante Reset per passare ai minuti, poi premi il pulsante Avvio per regolarli.
 Premi il pulsante Reset per passare all'ora, poi premi il pulsante Avvio per regolarla.
 Premi il pulsante Reset per passare alla data (anno), poi premi il pulsante Avvio per regolarla.
 Premi il pulsante Reset per passare alla data (mese), poi premi il pulsante Avvio per regolarla.
 Premi il pulsante Reset per passare alla data (giorno), poi premi il pulsante Avvio per regolarla.
 Infine, premi il pulsante Modalità per tornare alla schermata iniziale.

Impostare la sveglia

Sulla schermata iniziale, premi il pulsante Modalità due volte, poi premi il pulsante Reset. Quando lampeggia l'ora:
 Premi il pulsante Avvio per impostare l'ora desiderata.
 Premi il pulsante Reset per passare ai minuti, poi premi il pulsante Avvio per impostare il minuto desiderato.
 Infine, premi il pulsante Modalità per tornare alla schermata iniziale.

Attivare la sveglia

Sulla schermata iniziale, premi contemporaneamente i pulsanti Avvio e Reset. Se appare un piccolo'icona di campana sul display, significa che la sveglia è attivata. Se scompare, la sveglia è disattivata.

Impostare il Segnale Orario

Sulla schermata iniziale, premi e tieni premuto il pulsante Reset. Poi premi il pulsante Modalità per accedere all'impostazione. Se i giorni della settimana sono evidenziati: l'opzione di segnalazione è abilitata. In caso contrario, è disabilitata.

Cronometro

Sulla schermata iniziale, premi una volta il pulsante Modalità per accedere alla funzione del cronometro. Premi il pulsante Reset per ripristinare il cronometro se necessario. Premi il pulsante Avvio per avviare il timer, premilo di nuovo per mettere in pausa il timer. Il cronometro continua a funzionare in background, anche tornando alla schermata iniziale. Per visualizzarlo nuovamente, premi semplicemente il pulsante Modalità una volta ancora.



Guía general

Reloj digital con cronometro, calendario, alarma y luz.
 Pantalla inicial: Hora, minutos, segundos y día de la semana.
 Botón Light: enciende la Luz del reloj
 Botón Mode: Para ver las diferentes opciones, hora y cronometro.
 Botón Start: Empezar/Parar un crono y también para ajuste.
 Botón Reset: Ajuste y poner a cero el contador.

Ajustar la hora

En la pantalla inicial, pulsar el botón Mode 3 veces. Los segundos parpadearán, pulsar entonces sobre el botón Start para dejar a cero los segundos.
 Pulsar el botón Reset para ir a los minutos, seguido pulsar el botón Start para ajustarlos.
 Pulsar el botón Reset para ir a la hora, seguido pulsar el botón Start para ajustarla.
 Pulsar el botón Reset para ir a la fecha (año), seguido pulsar el botón Start para ajustarla.
 Pulsar el botón Reset para ir a la fecha (mes), seguido pulsar el botón Start para ajustarlo.
 Pulsar el botón Reset para ir a la fecha (día), seguido pulsar el botón Start para ajustarlo.
 Finalmente, pulsar el botón Mode para volver a la pantalla inicial.

Ajustar alarma

En la pantalla inicial, pulsar el botón Mode 2 veces. Después pulsar el botón Reset, las horas parpadearán. Pulsar entonces el botón Start para ajustar la hora deseada.

Pulsar el botón Reset para ir a los minutos, y pulsar el botón Start para ajustar el minuto deseado.

Finalmente, pulsar el botón Mode para volver a la pantalla inicial.

Activar la alarma

Para activar o desactivar la alarma, desde la pantalla inicial, pulsar simultáneamente los botones Start y Reset.

Configurar Chime (Pitido horario)

En la pantalla inicial, presiona y mantén presionado el botón de Reset. Luego, presiona el botón de Mode para acceder a la configuración. Si los días de la semana tienen un recuadro alrededor, la configuración del pitido está habilitada. Si no, está deshabilitada.

Cronometro

En la pantalla inicial, pulsar el botón Mode una vez, el cronometro aparecerá. Pulsar el botón Reset para poner el cronometro a cero. Pulsar el botón Start para iniciar el cronometro, pulsar otra vez para pausar el cronometro. El cronómetro puede funcionar en segundo plano.