



## CONFIGURACIÓN DE RELOJ RGB HH:MM (CONTROL REMOTO)



El reloj digital Tronics Led permite configurar fácilmente el formato de horas, cronómetro, fecha, temperatura y luminosidad; además de elegir el color de los Leds.



Asegúrese que su control remoto tenga instalada una batería "A23".

Antes de configurar su reloj, despliegue la antena del Control Remoto.

## Encendido del reloj:

Para encender su reloj TronicsLed, conecte el cable de corriente a la energía de 110VAC.

Aparecerá en pantalla "TRONICS LED" y posteriormente mostrará la hora.

## Menú de configuración:

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al menú de configuración.

La pantalla desplegará MODO: RELOJ CRONÓMETRO además de las flechas 



Las  permiten navegar en las funciones de su reloj (Ajuste de Hora, Ajuste de Fecha, Ver Fecha, Formato de Hora, Temperatura, Temperatura Ciclo, Intensidad, Color, Salir); para ello deberá utilizar el botón 1 obedeciendo a la  y el botón 2 obedeciendo a la .

## Ajuste de Hora y Minutos:

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo configuración.

La pantalla desplegará MODO RELOJ / CRONÓMETRO

Oprima la tecla No. 3 las veces que sea necesario para posicionarse en MODO RELOJ y fije esta opción oprimiendo la tecla No. 5 (El formato elegido será indicado con color verde en la parte superior).

Con la tecla No. 4 posicione en  y oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción AJUSTE HORA



Utilice el botón No. 3 para desplazarse a la izquierda y el botón No. 4 para desplazarse a la derecha.

Posiciónese en la opción HH o MM y oprima los botones 1 o 2 para ajustar el tiempo.

Una vez que la hora sea propuesta, utilizando los botones 3 o 4 posicione en la indicación  y oprima la tecla No. 5 para salvar.

Con la tecla No. 4 posicione en  y oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción AJUSTE FECHA

## Ajuste de Fecha:



Oprima la tecla No. 3 las veces que sea necesario para posicionarse en DÍA, MES, AÑO y utilice las teclas 1 o 2 para ajustar la fecha.

Una vez que la fecha sea propuesta, posicione en la indicación  y oprima la tecla No. 5 para salvar.

Con la tecla No. 4 posicione en  y oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción VER FECHA



Utilice el botón No. 3 para desplazarse y elegir las opciones NO o SI oprimiendo la tecla No. 5 para salvar la opción deseada. (La opción elegida será indicada en color verde en la parte superior).

Con la tecla No. 4 posicione en  y oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción FORMATO Hr.

## Formato de Hora (12 o 24hrs):



Moviéndose con los botones No. 3 o 4, seleccione el formato deseado: 12 o 24 horas; una vez elegido el formato oprima la tecla No. 5 para salvar. (El formato elegido será indicado con color verde en la parte superior).

Desplácese a la flecha de navegación  con los botones No. 3 o 4, oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción TEMP C / F

## Programar Temperatura:



Seleccione el formato deseado moviéndose con los botones No. 3 o 4; una vez elegido el formato oprima la tecla No. 5 para salvar. (El formato elegido será indicado con color verde en la parte superior).

Desplácese a la flecha de navegación  con los botones No. 3 o 4, oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción TEMP CICLO

## Programar Temperatura Ciclo:

Utilizando el botón No. 3 posicione en el número y oprimiendo las teclas No. 1 o 2 elija el número de veces que desea sea mostrada la temperatura por minuto; una vez elegido oprima la tecla No. 5 para salvar. (El número de veces a mostrar será indicado en color verde en la parte superior).



Desplácese a la flecha de navegación  con los botones No. 3 o 4, oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción INTENSIDAD

## Programar Intensidad de Brillo:

Recórrase a la izquierda, presionando los botones 3 o 4 para elegir el formato de programación de intensidad de brillo de forma automática o manual.



Seleccione el nivel de intensidad de forma manual de brillo para su reloj moviéndose con los botones No. 1 o 2; en donde 01 es la intensidad más baja y 20 la más alta. Una vez elegido el nivel de intensidad, oprima la tecla No. 5 para salvar (La intensidad elegida será indicada con en la parte superior con un número en color verde).

Desplácese a la flecha de navegación ↓ con los botones No. 3 o 4, oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción COLOR

## Programar Color Display:



Utilizando el botón No. 3 posiciónese en el color que desea sea mostrado en el reloj; una vez elegido el color oprima la tecla No. 5 para salvar (El color elegido será indicado en la parte superior).

Desplácese a la flecha de navegación ↓ con los botones No. 3 o 4, oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción SALIR

## Salir:

Oprima las teclas 1 y 2 al mismo tiempo para activar la función salir. En automático el reloj mostrará la hora programada.



**NOTA:** En caso de querer salir de inmediato de alguna de las funciones de su reloj, oprima los botones 1 y 2 al mismo tiempo y el reloj mostrará automáticamente la hora.

## Programando el Cronómetro:

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al menú de configuración.

La pantalla desplegará MODO: RELOJ CRONÓMETRO además de las flechas 



Oprima la tecla No. 3 las veces que sea necesario para posicionarse en MODO CRONÓMETRO y fije esta opción oprimiendo la tecla No. 5 (El formato elegido será indicado con color verde en la parte superior).

Con la tecla No. 4 posicione en  y oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción INTENSIDAD

## Programando la Intensidad de Brillo del Cronómetro:



Recórrase a la izquierda, presionando los botones 3 o 4 para elegir el formato de programación de intensidad de brillo de forma automática o manual.

Seleccione el nivel de intensidad de forma manual de brillo para su reloj moviéndose con los botones No. 1 o 2; en donde 01 es la intensidad más baja y 20 la más alta. Una vez elegido el nivel de intensidad, oprima la tecla No. 5 para salvar (La intensidad elegida será indicada con en la parte superior con un número en color verde).

Con la tecla No. 4 posicione en  y oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción COLOR

## Programando el Color de Display del Cronómetro:



Utilizando el botón No. 3 posicione en el color que desea sea mostrado en el reloj; una vez elegido el color oprima la tecla No. 5 para salvar (El color elegido será indicado en la parte superior).

Desplácese a la flecha de navegación  con los botones No. 3 o 4, oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción TIEMPO

## Programando el tiempo del Cronómetro:



Utilice el botón No. 3 para desplazarse a la izquierda y el botón No. 4 para desplazarse a la derecha.

Posiciónese en la opción 00m 00s y oprima los botones 1 o 2 para ajustar el tiempo del cronómetro deseado

Una vez que la hora sea propuesta, utilizando los botones 3 o 4 posiciónese en la indicación ✓ y oprima la tecla No. 5 para salvar.



Con la tecla No. 4 posiciónese en  y oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción CUENTA: ARRIBA / ABAJO

## Programando Formato del Cronómetro:



Con la tecla No. 3 elija la opción deseada y fije esta opción oprimiendo la tecla No. 5 (El formato elegido será indicado con color verde en la parte superior)

Con la tecla No. 4 posiciónese en  y oprima la tecla No. 1 la pantalla desplegará la opción SALIR

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para salir del modo configuración.

## Activando la Programación del Cronómetro:

Oprima las teclas No. 1 y 2 al mismo tiempo para abandonar el modo programación; la pantalla en automático mostrará la función de cronómetro en modo pausa



Oprima la tecla No. 1 para activar el cronómetro, al llegar al tiempo programado éste se detendrá.

Oprima la tecla No. 6 para reiniciar el cronómetro y posteriormente la tecla No. 1 para iniciar nuevamente el conteo.



**TRONICSLED®**

**WApp** +52 449 101 95 66

**Correo** tronicsled@yahoo.com