

ACTIONCLEAN™

ESZKÖZ A TAKARÍTÁSHOZ

Action Clean



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Használat előtt olvassa el az utasításokat, és tárolja a későbbi használatra.
- Ne használjon olyan alkatrészeket, amelyeket nem a termékhez mellékeltek.
- Ne használja a terméket, ha sérülést észlel rajta.
- Tárolja a terméket gyermekektől távol. Gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt használhatják a terméket.

ALKATRÉSZEK

- 1 - TELESZKÓPOS NYÉL
- 2 - TISZTÍTÓFEJ
- 3 - MIKROSZÁLAS FELMOSÓ LAP



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Szerelje össze a teleszkópos nyél összes részét, és helyezze fel a mellékelt felmosó lapot.
2. A teleszkópos nyél alsó részét erőteljesen mozgassa fel és le, amíg a felmosó lap használatra kész nem lesz.
3. Kezdje el a tisztítást, ismételje meg többször a 2. pontban leírt eljárást, hogy minden szennyeződést eltávolítson a felmosó lapról.
4. Ha befejezte a munkát, tisztítsa meg a felmosó lapot, csavarja ki és teljesen szárítsa meg.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

- Tisztítsa meg a terméket nedves ruhával, nem agresszív és nem alkohol alapú tisztítószerrel.
- Tisztítás után várja meg, amíg az alkatrészek jól megszáradnak.

MEGFELELŐ HULLADÉKKEZELÉS

A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy ez a termék nem tekinthető háztartási hulladéknak az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről, megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre vonatkozó esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természet és a környezet védelmét. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes szolgálathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatkozata, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

