

OHJE HENGITYSSÄÄTIMEN PURKAMISEEN JA KASAAMISEEN

PURKAMINEN

Irrota säätörengas hengityssäätimestä ottamalla tukeva ote hengityssäätimestä ja säätörengaasta ja vedä ne suorassa asennossa irti toisistaan. **HUOM! Vääntöliike voi rikkoa säätörengaan lukitusklipsin.**

KASAAMINEN

Laittaessasi säätörengan takaisin hengityssäätimeen aseta osat suorassa asennossa toisiinsa. Huomioi, että säätörengas on oikein päin. Hengityssäätimen "nuolenkärjen" ja säätörengan kaksi valkeaa viivaa tulee olla samalla puolella. **HUOM! Vääntöliike ja/tai säätörengan asettaminen väärinpäin voivat rikkoa säätörengan lukitusklipsin.**

