



キャリアバー NO. 6P00 バッテリー : S
R621SW

特徴：曜日、日、ムーンフェイズ及び月付きアナログマルチハンド・クォーツ時計

操作説明書

- A) 表示とボタン
- B) 操作手順
- C) 曜日と時刻 (時、分) 設定
- D) 月齢の設定と読み方
- E) 月設定 (クイック操作)
- F) 日設定 (クイック操作)

1

A) 表示とボタン



ノーマルクラウンポジション
 ファーストポジション：クイック操作 - 日付 (反時計回り)、ムーンフェイズ (時計回り)
 セカンドポジション：時刻 / 曜日設定 (時計回り)

2

B) 操作手順

- 1 曜日設定
時刻 (時、分) 設定
- 2 ムーンフェイズ設定
- 3 月設定
- 4 日設定

C) 曜日と時刻 (時間、分) 設定

曜日、時、分は同じ操作で設定されます。

設定手順



3

C-1) 曜日設定

リュウズをセカンドポジションに引き出します。
 時分針を時計回りに回して曜日を設定します。
 曜日を設定するには、1 日あたり 24 時間、時針を進める必要があります。

注意：

- *リュウズを反時計回りに回して曜日を設定すると、日付が変わらない場合があります。
リュウズを反時計回りに回して曜日を設定しないで下さい。
- *曜日は、午前 0 時から午前 5:30、またはややそれより遅い時間の間に変更されます。

C-2) 時刻設定

曜日を設定したら、時針 (及び 24 時間) と分針を設定

4

定します。

時 / 分針を時計回りに回して時間を設定します。
 時刻を正確に設定するために、まず分針を希望の時刻より 5 分先に回し、その後、反時計回りに回して希望の時刻に戻します。
 時刻を設定した後、リュウズを通常位置に押し、時計を同期化させるために標準の時刻などを参照します。

注意：

時刻を設定する前に AM/PM を正しく設定したか確認して下さい。

曜日が変わると、午前になります。
 (曜日は、午前 0 時から午前 5:30、またはややそれより遅い時間の間に変更されます)

5

D) 月齢の設定と読み方

- *ムーンフェイズは月齢を表示し、各フェイズにおける月の実際の形ではありません。
- *ムーンフェイズは、時計を読む時や設定する時に月齢の目安としてのみ使用して下さい。

D-1) 月齢を設定する

リュウズをファーストポジションに引き出します。
 リュウズを時計回りに回してムーンフェイズを進めます。

D-2) 月齢スケールで月齢を設定する

*その日の月齢を確認して下さい。今日または明日の月齢またはムーンフェイズについて新聞か他の情報源で確認して下さい。明日の表示が使用されている場合は、設定前に 1 日を引いて下さい。

6

*設定手順 (例：月齢：4.4)

リュウズをファーストポジションに引き出します。
 月の中心軸がスケールの 4.4 と一致するまで、月のディスクを時計回りに回します。

D-3) 月齢スケールを使わずに月齢を設定する

*現在の月齢やフェイズを表示している新聞やその他の資料を調べて下さい。セクション D) 月齢を読むを参照して、ムーンフェイズを表示されたものに最も近い月齢 (0.7, 15 または 22) に設定します。
 新月 (0) または満月 (15) の時に、より正確な設定を行うことができます。

月齢

月齢は日単位で示されます。新月から次の新月までの平均期間は約 29.5 日です。

7

D-4) 月齢を読む

| 新月 月齢：0 高潮 | 上弦月 月齢：7 小潮 | 満月 月齢：15 高潮 | 下弦月 月齢：22 小潮 |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | |

- * ディスプレイのムーンフェイズから、潮の大きさを知ることができます。
- * ムーンフェイズをより正確に設定したい場合は、新月の時 (新月の時、月はディスプレイでは隠れます) または満月の時 (満月の時、ディスプレイでは一杯に現れます) に設定することをお勧めします。

8

日針は、30 日目の真夜中頃に翌月に入り始めます。
 31 日の深夜頃に変更が完了します。(31 日、現在の月と翌月の間の月の位置)。

F) 日設定 (クイック操作)

リュウズをファーストポジションに引き出します。
 リュウズを反時計回りに回して、日を素早く設定します。

注意：

- * 午後 9 時から午前 0 時 30 分までは日を設定しないで下さい。翌日に日が正しく変更しないことがあります。

E) 月設定 (クイック操作)

月調整ボタンを押すたびに、月は一度に 1 ヶ月前進します。
 月を変える時、ボタンをしっかりと押して下さい。

注意：

- * 日針が 26 日から 31 日の間は月を設定しないで下さい。この期間以外で日針を動かして下さい。この操作の後、日針を適切な設定に戻します。(日針が 26 日から 31 日の間にある時、月クイック設定ができないうえ、クイック設定を試みても、月が通常通り次の月に進まない場合があります)。
- * 月と日は同期化しており、短い月 (31 日未満) の終わりに日を調整すると、月は自動的に正しい月に調整されます。

9

WEB サイト：
karlleimonwatches.com

10

11