

## MESURES DE SÉCURITÉ

### DANGER

- Ne pas utiliser cet appareil de coiffure en présence d'eau, en prenant un bain, une douche ou en vous lavant.
- Si l'appareil branché tombe dans l'eau, ne pas le récupérer à moins que l'alimentation électrique générale soit hors tension.
- Ne pas utiliser les appareils de coiffure pieds nus ou mouillés, car cela pourrait provoquer une électrocution ou des blessures.

### BRÛLURES

- Ces appareils de coiffure deviennent extrêmement chauds et peuvent causer des brûlures sur la peau. Maintenez l'appareil **UNIQUEMENT** par son manche. Assurez-vous de laisser vos appareils bien refroidir.
- Si vous vous brûlez, arrêtez immédiatement de vous coiffer et soignez votre blessure.
- Veillez à éteindre votre appareil « OFF » après chaque utilisation. Ne jamais le laisser branché sans supervision.
- Ne posez pas le sèche-cheveux à proximité de surfaces inflammables ou sur des matières délicates, des plastiques ou tout autre matière sensible à la chaleur. Si vous devez poser votre appareil branché, déposez-le sur une surface résistante à la chaleur.

### DÉFECTUOSITÉ

- Toujours vérifier l'appareil avant de l'utiliser et veiller à ce qu'il ne soit pas abimé.
- Pour toute réparation au titre de la garantie, veuillez contacter le vendeur ou le fabricant accrédité de Relaxus Beauty.
- Relaxus Beauty n'est pas responsable de dommages causés par une utilisation incorrecte ou non conforme de l'appareil.
- Pour toute réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat d'origine ainsi que la photo détaillée de l'appareil sont requises.

## CARACTÉRISTIQUES

- Chauffe jusqu'à 230 °C (450 °F)
- Température numériques réglable
- Picots recouverts de silicone
- Chauffe très rapidement
- Arrêt automatique
- Cordon d'alimentation rotatif à 360°
- Bitension
- Tout type de cheveux

## ARRÊT AUTOMATIQUE

À des fins de sécurité, la brosse est munie d'un système d'arrêt automatique. Elle s'éteint automatiquement au bout d'une heure si l'appareil n'est pas utilisé. Si vous désirez réutiliser la brosse, appuyez simplement sur l'interrupteur.

## RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- Une fois l'appareil branché, utilisez le bouton + pour choisir la température désirée.
- L'appareil se règle automatiquement à la température désirée, donc si celle-ci augmente, vous pouvez quand même la régler.
- Pour régler la température, cliquez rapidement **DEUX FOIS** sur le bouton « on/off », puis utilisez les bouton « + » ou « - » - pour atteindre la température désirée qui, en quelques secondes, se bloque à la température voulue.

**NE JAMAIS METTRE LES MAINS À PROXIMITÉ DES PLAQUES EN CÉRAMIQUE OU DES POILS PENDANT OU APRÈS L'UTILISATION DE L'APPAREIL, À MOINS QU'IL AIT COMPLÈTEMENT REDROIDI. LAISSEZ COMPLÈTEMENT REFROIDIR LA BROSSSE AVANT DE LA NETTOYER.**

## MODE D'EMPLOI

- Bien vous brosser les cheveux avant de commencer. Les cheveux propres et bien secs, séparez-les en sections. **NE JAMAIS UTILISER SUR DES CHEVEUX MOUILLÉS.**
- Placez la brosse au dessus d'une petite mèche, tout prêt de la racine.
- Maintenez fermement la mèche quelques centimètres sous la brosse, puis brossez de la racine aux pointes, en veillant à vous arrêter avant la fin de la mèche pour ne pas toucher la brosse.
- Répétez ces étapes, mèche par mèche, sur toute la tête!

**PETIT CONSEIL :** Maintenez la brosse à la racine de la mèche comme si vous vous brossez normalement les cheveux ou maintenez-là dessus la racine pour les lisser et leur donner plus de volume!

## NETTOYAGE

- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez délicatement l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Réutilisez l'appareil une fois complètement sec.
- Ne jamais nettoyer l'appareil à l'alcool.

## RANGEMENT

- Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, débranchez-le, puis laissez-le bien refroidir avant de le ranger.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait l'abimer ou desserrer la connexion. Manipulez le cordon délicatement et évitez de le plier ou de le tordre.
- Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec jusqu'à la prochaine utilisation.
- Tenez-le hors de portée des enfants et animaux domestiques.

## ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

La garantie **DOIT** être enregistrée sur le site Internet [www.relaxusbeauty.com](http://www.relaxusbeauty.com) dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Vous **DEVEZ** conserver votre facture d'achat pour bénéficier de la garantie. L'image digitale de l'appareil ainsi que la facture originale de votre achat sont requises. Lorsqu'un remplacement de l'appareil est nécessaire, les frais de livraison et de manutention sont à votre charge (les frais dépendront de votre région et du genre d'appareil).

Cette Garantie n'est valable que pour les appareils achetés chez un détaillant accrédité de Relaxus Beauty.

Si votre appareil affiche un vice de fabrication, qu'il est toujours sous garantie et que toutes les conditions sont respectées, le fabricant réparera ou remplacera votre appareil Relaxus Beauty à sa discrétion. Les frais de transport sont à la charge du client.

Cette Garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des dégâts ou par l'usure normale de l'appareil. Celle-ci ne s'applique pas aux appareils de coiffure modifiés ou réparés par une personne ou un détaillant non accrédité par Relaxus Beauty. Veuillez lire attentivement les mesures de sécurité avant l'utilisation de l'appareil.

N'hésitez pas à nous joindre en tout temps. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions ou commentaires.

**RELAXUS® BEAUTY**

# BRUSH OUT

CERAMIC STRAIGHTENING  
IONIC BRUSH

BROSSE LISSANTE IONIQUE  
REVÊTEMENT CÉRAMIQUE



MANUAL  
MODE D'EMPLOI

## SAFETY PRECAUTIONS

### DANGER

- Do not use the hair styling tool in the presence of water or while bathing, showering or washing.
- If the styling tool falls into water while it is plugged in, do not retrieve it unless the main power source is shut off.
- Never use styling tools with bare or wet feet as this could cause electrical shock or injury.

### BURNS

- Hair styling tools are extremely hot and can burn your skin. Always hold by the handle **ONLY**. Be sure to give these styling tools sufficient cooling time.
- If you do experience a burn, stop styling and tend to it immediately.
- Be sure to turn the styling tool “off” after every use. Never leave a styling tool unattended when it is plugged in or turned “on”.
- Do not set a styling tool down near flammable surfaces or on top of delicate materials, plastics or any other materials sensitive to heat. If you must set the styling tool down while it is plugged in, do so only on a heat resistant surface.

### DEFECTS

- Always inspect your styling tool before use and do not use if any section appears to be damaged.
- For any warranty repairs, please contact the authorized Relaxus Beauty retailer or manufacturer.
- Relaxus Beauty is not responsible for any damages caused by improper or unintended use.
- Original purchase receipt and detailed pictures of your styling tool are required for any warranty claim.

## FEATURES

- Heats up to 450 °F
- Adjustable digital temperature
- Silicone tip bristles
- Rapid heating time
- Auto shut-off
- 360° swivel cord
- Dual voltage
- Safe for all hair types

## AUTO SHUT OFF

Brush has an automatic shut off feature for safety purposes. If the brush is not used for more than 60 minutes continuously, then it will shut “OFF”. If you wish to continue using the brush, simply press the power button again.

## TEMPERATURE SETTINGS

- Once the tool is turned on, use the + button to raise the temperature to the desired heat setting.
- The tool will then automatically lock in the temperature you set, so even as the tool is heating up, you will not be able to adjust the temperature up or down.
- To adjust the temperature setting, double click the on/off button **TWICE** quickly. Then use + or - buttons until desired temperature is reached. After a few seconds, the adjusted temperature will be locked in.

**KEEP HANDS AND FINGERS COMPLETELY CLEAR OF THE AREA SURROUNDING THE CERAMIC PLATE AND BRISTLES DURING AND AFTER USE UNTIL COMPLETELY COOL. DO NOT ATTEMPT TO CLEAN HAIRS FROM BRUSH UNTIL COMPLETELY COOLED.**

## INSTRUCTIONS

- Completely brush out hair prior to starting. Separate clean dry hair into sections. **NEVER USE ON WET HAIR.**
- Take small section and place brush at the top of the section close to roots.
- Hold hair a few inches below the brush firmly and brush down from root to ends, letting go of ends before the brush gets too close to ensure fingers don't touch the brush.
- Repeat these steps section by section until completed.

TIP: You can hold the brush on the top of the section as you would brush your hair normally, or you can position the brush underneath the section and straighten hair from underneath to create more volume at the roots!

## TO CLEAN

- Always unplug before cleaning.
- Slightly damp cloth may be used with caution to wipe down the hair tool. Do not use until completely dry.
- Never clean with alcohol.

## STORAGE

- When finished using, unplug and wait for it to completely cool before storing it away.
- Do not wrap the cord around the hair styling tool as this may cause fraying or loosen the connection. Handle cord gently and avoid sharp bending and twisting.
- Store in a safe, dry location for future use.
- Keep out of reach of children and pets.

## WARRANTY REGISTRATION

The Warranty **MUST** be registered on [www.relaxusbeauty.com](http://www.relaxusbeauty.com) within 30 days of purchase.

You **MUST** retain your receipt to be eligible for warranty. We require digital images of the styling tool as well as a copy of your original receipt. In cases involving replacements, payment will be required to cover the shipping and handling costs (price dependent on your location and hair styling tools).

The warranty is only valid for styling tools purchased from an authorized Relaxus Beauty retailer.

If your product is not working properly because of a manufacturer's defect and the warranty terms and conditions are met, your Relaxus Beauty styling tool will be repaired or replaced at the manufacturer's discretion. Shipping costs are to be paid by the customer.

This warranty does not apply to problems which are the result of mis-use, damage, or normal wear and tear. The warranty does not apply to styling tools that have been tampered with, altered or repaired by an unauthorized Relaxus Beauty agent or the manufacturer. Please read Safety Precautions carefully before use.

Please do not hesitate to contact us at any time. We are happy to receive any questions or comments.

Distributed by Relaxus Products Ltd  
1590 Powell Street,  
Vancouver, B.C V5L1H3  
Canada