

WICHTIGER Montagehinweis Naturaquell COMFORT®

Wie im Gerätehandbuch beschrieben, können Sie Ihr Naturaquell COMFORT® - Gerät horizontal oder vertikal aufstellen.

Bitte achten Sie dabei darauf, dass die Lüftungsschlitze immer zur raumoffenen Seite hin zugewandt sind.

Für die Luftzirkulation ist ein Mindestraum (Mindestabstand) von 20 mm zwischen Gehäuse und Einbauschränk erforderlich und unbedingt einzuhalten.

