



ROTISSERIE BASKET USE AND CARE INSTRUCTIONS



STEP 1: Designed to perfectly fit in your MAXX Air Fryer Oven, this rotisserie kit takes your roasting possibilities to new levels! Insert the rotisserie rod that came with your MAXX Air Fryer Oven through the center.



STEP 2: The rotating rotisserie basket is great for smaller food items like french fries, coffee beans, popcorn, chicken wings, shrimp, veggies, and more. Add food, filling the basket no more than halfway.



STEP 3: Insert basket and rod into your MAXX oven. Insert the long end of the rotisserie rod into the rotisserie socket of the MAXX (right side), until rod fits into socket. Rest the short end of the rod onto the rotisserie notch (left side). Press the "Rotate" button to activate the rotisserie function.

CARE INSTRUCTIONS: Soak in water, or place in the dishwasher. Do not use an abrasive sponge as it may get caught in the wiring.

CAUTION: ALWAYS USE HEAT-RESISTANT OVEN MITTS WHEN HANDLING HOT ACCESSORIES.

CONTACT US: If you have any questions or concerns, or are unhappy with your product, please reach out to us at SERVICE@KALORIK.COM, or by phone at our toll free number: +1 888-KALORIK.


PANIER ROTATIF UTILISATION ET ENTRETIEN

1




ÉTAPE 1: Conçu pour s'adapter parfaitement à votre Four Friteuse à Air Chaud MAXX, cet ensemble de rôtisserie vous offre de nouvelles possibilités de rôtissage! Insérez la tige de rôtisserie fournie avec votre MAXX dans le trou central du panier et serrez les vis pour fixer en place.

2



ÉTAPE 2: Le panier rotatif est idéal pour les petits aliments comme les frites, les grains de café, le maïs soufflé, les ailes de poulet, les crevettes, les légumes et plus encore. Ajoutez les aliments en ne remplissant le panier qu'à moitié.

3



ÉTAPE 3: Insérez le panier et la tige dans votre four MAXX. Insérez l'extrémité longue de la tige dans la douille de rôtisserie du MAXX (côté droit). Reposez l'extrémité courte de la tige dans l'encoche de rôtisserie (côté gauche). Appuyez sur le bouton « Rotation » pour activer la fonction Rôtisserie.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN: Trempez dans l'eau ou mettez au lave-vaisselle. N'utilisez pas d'éponge abrasive car ceci peut entraîner un accrochage dans le grillage.

PRÉCAUTION: UTILISEZ TOUJOURS DES GANTS DE CUISINE RÉSISTANTS À LA CHALEUR LORSQUE VOUS MANIPULEZ DES ACCESSOIRES CHAUDS.

CONTACTEZ NOUS: Si vous avez des questions ou des préoccupations, ou si vous n'êtes pas satisfait de votre produit, veuillez nous contacter par courriel à SERVICE@KALORIK.COM, ou par téléphone à notre numéro sans frais : +1 888-KALORIK.