

Den gyldne regel.

Behandl din NutriBullet, som du gerne selv vil behandles – Det er virkelig nemt ...

Vær ikke bekymret ...

Vær ikke bekymret. Det er helt normalt, at nye elektriske apparater lugter lidt, de første gange de bliver brugt. Det vil snart ændre sig og dufter godt.

Kun ti regler:

- 1 Skru knivbladet godt fast i bægeret. Tjek, at det slutter tæt.
- 2 Bland aldrig varme ingredienser og/eller væsker (max. 21°C), bortset fra Rx, Select og Combo. Disse modeller har en kande, som er specielt designet til varme ingredienser.
- 3 Kør aldrig din NutriBullet mere end 1 minut ad gangen (bortset fra Rx i souperblast-funktionen).
- 4 Vær omhyggelig med at holde blenderens yderside og inderside ren med en fugtig klud. Vær specielt forsigtig med de 3 hvide pakninger øverst på motorenheden.
- 5 Vær specielt forsigtig med de 3 hvide pakninger øverst på motorenheden.
- 6 Vær også særligt omhyggelig med de tre hvide knapper i motorenhedens øverste kant ved at fjerne alt klæbrigt og fedtet snavs, som har sat sig fast der. Eventuelt kan det være nødvendigt, at du bruger en lille børste til at gøre det helt rent.
- 7 For at undgå lækage må du ikke fylde for meget væske og andre ingredienser i bægeret. Hold dig til max-græsen! Denne er tydeligt markeret på bægeret og/eller kanden. Og glem ikke at tilsætte væske, når du mikser og blander!
- 8 OBS! Kom ALDRIG knivbladet i opvaskemaskinen. Høje temperaturer skader plasten og gummipakningen i knivbladet. Fjern aldrig gummipakningen.
- 9 Brug ALDRIG din NutriBullet, dele og tilbehør i mikroovnen eller fryseren.
- 10 SKIFT REGELMÆSSIGT DINE KNIVBLADE! Vi anbefaler, at det gøres hver 6. måned eller oftere afhængigt af, hvor hyppigt man bruger den. Dette sikrer optimal kraft og præstation. Tegn på, at det er tid til at skifte knivblad, er, hvis apparatet pludselig lugter, lækker brun eller grøn væske eller larmer betydeligt mere end normalt, når man anvender det, eller hvis pakningsringen pludselig løsner sig fra knivbladet, hvis der lugter brændt (kan også opleves, når produktet er helt nyt), eller hvis apparatet helt enkelt ikke vil starte (hvilket også kan skyldes, at knapperne på motorenheden har sat sig fast).



HUSK ...

- Sørg for, at der ikke kommer væske ind i motoren gennem de tre hvide pakninger i motorenheden. Hvis det sker, er der stor risiko for, at motoren oxiderer, og det mærker man, ved at den larmer mere, spreder dårlig lugt eller helt enkelt fungerer dårligt.
- Snavs eller ingredienser må ikke havne i de tre knapper (øverst i kanten på motorenheden). Hvis dette sker, kan de sætte sig fast, og blenderen kan holde op med at virke eller fungere dårligt.

OBS! De ovennævnte problemer er ikke dækket af produktets garanti. Dette gælder også normal slitage af motorenheden og tilbehøret.

Vi hjælper gerne!

Læs vejledningen og vores Quick Guide omhyggeligt! Eller kontakt os for at få tips og gode idéer via info@nutribullet.nu eller vores FAQ's på www.nutribullet.nu



nutribullet®