

Kultainen sääntö.

Kohtele Nutribullettiasi kuten toivot sinua kohdeltavan – niin helppoa se on...

Ole huolettu...

Muistathan että usein uusista sähkölaitteista tulee outo, jopa epämiellyttävä hajua ensimmäisillä käyttökertoilla. Hajua häviää asteittain ja pian laite tuoksuu miellyttävälle.

Vain 10 pientä ohjetta:

- 1 Kiinnitä aina teräosa kunnolla kannuun. Varmista, että se on tiiviisti kiinni.
- 2 Älä koskaan sekoita kuumia aineksia ja/tai nesteitä (max 21°C), paitsi malleissa Rx, Select ja Combo. Nämä mallit on suunniteltu kuumille aineksille.
- 3 Älä koskaan käytä NutriBulletia kauempaa kuin minuuttia kerralla (paitsi Rx souperblast-toiminnassa).
- 4 Pidä huolellisesti blenderin ulko- ja sisäpuoli puhtaana kostealla (ei märällä) rätillä. Ole erityisen tarkka moottorialustan päällä olevista, kolmesta valkoisesta tiivisteestä.
- 5 Pidä hyvää huolta kolmesta (3) valkoisesta kumi-osasta jotka sijaitsevat moottorialustan yläosassa.
- 6 Ole erityisen tarkka moottoriosan yläreunassa olevista säätönapeista ja poista aina niihin mahdollisesti roiskineet ainekset. Parhaan lopputuloksen saat pienellä harjalla.
- 7 Vuodon ehkäisemiseksi, varmista aina ettei kannussa ole liikaa aineksia tai nestettä. Älä ylitä max-rajaa! Se on selkeästi merkitty sekä kannuun että kuppeihin. Muista myös aina lisätä joukkoon nestettä, kuin sekoitat!
- 8 HUOM! Älä koskaan pese teräosia astianpesukoneessa. Korkeat lämpötilat vaurioittavat teräosan muovin ja kumitiivistettä. Älä koskaan poista kumitiivistettä.
- 9 Älä koskaan käytä NutriBulletia, sen osia tai lisävarusteita mikrossa tai pakastimessa.
- 10 VAIHDA SÄÄNNÖLLISESTI TERÄOSAA! Suosittelemme, että vaihdat teriä kuuden kuukauden välein tai useammin, käytöstä riippuen. Näin varmistat täyden toimivuuden ja tehon. Merkkejä siitä, että teriä olisi syytä vaihtaa on jos yhtäkkiä tunnet pistävää hajua, huomaat että osista vuotaa vihertävää tai ruskeaa nestettä, jos NutriBulletisi pitää normaalia kovempaa ääntä, tai jos tiiviste yhtäkkiä irtoaa teräosasta, jos laite haisee oudolle (saattaa myös johtua siitä, että laite on uusi) tai jos laite ei yksinkertaisesti käynnisty (voi myös johtua jumittuneista säätönapeista).



Muistathan myös...

- Sinun on huolehdittava siitä, ettei moottoriin pääse valumaan nestettä kolmen, valkoisen tiivisteiden ohi. Jos moottoriin pääsee kosteutta, on vaara että kone hapettuu ja sen seurauksena moottorista tulee kovaäänisempi, epämiellyttävän hajuinen tai toimii muuten huonommin.
- Likaa tai ainesosia ei saa päästää kolmeen säätönappulaan (ylhäällä moottorialustan reunalla). Jos näin käy, ne voivat jumittua ja blenderisi lakkaa toimimasta tai toimii tavallista huonommin.

HUOM! Yllämainitut ongelmat eivät sisälly tuotteen takuuseen. Tämä koskee myös tavanomaista, käytöstä johtuvaa moottorialustan tai osien kulumista.

Autamme sinua mielellämme!

Lue huolella käyttöohje sekä Quick Guide! Tai ota meihin yhteyttä ja saat käyttövinkkejä info@nutribullet.nu tai lue meidän useasti kysytyt kysymykset www.nutribullet.nu



nutribullet®