

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
WAFFLE CORAZON BLANIK**



MODELO BWC078

Precauciones Importantes

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
3. Si es usada por niños, debe ser supervisado por un adulto.
4. Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que aparece en la placa de características.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
6. Durante el funcionamiento, mantenga las manos y el cable lejos de las partes calientes del aparato.
7. No coloque ni utilice el aparato sobre superficies calientes, tales como estufas, hornillos, ni cerca de llamas de gas abiertas.
8. No opere ningún aparato con un cable dañado de enchufe, o después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
9. No utilice este aparato en exteriores.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un técnico autorizado, a fin de evitar un accidente.
12. No intente reparar este aparato por sus propios medios.
13. No utilice el aparato para otro uso distinto al indicado.
14. Este aparato no está destinado al uso por personas (incluye niños) con reducida capacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que les hayan sido dada las instrucciones o una supervisión al respecto del uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
15. Niños deben ser supervisados para asegurar que ellos no jueguen con el aparato.
16. Sólo para uso domestico

NOTA: Su Waffle Corazón puede emitir un poco de humo la primera vez que se usa, esto no es un defecto de fabricación, en el proceso de fabricación se usan aceites que se queman la primera vez que se usa la máquina, esto ocurrirá solo algunos minutos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA:

Las superficies son susceptibles de tomar temperaturas durante su uso.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia
BWC078	220-240V	50-60Hz	1200W

Antes de usarlo por primera vez

- Desembale cuidadosamente el aparato.
- Retire las bolsas de plástico de todas partes de la unidad. No deje las bolsas de plástico alrededor de los niños.
- Asegúrese de que todas las piezas están ahí y en buen estado.
- Pase un paño húmedo sobre las placas de cocción antes del primer uso.
- Lea atentamente las instrucciones de uso y los puntos de seguridad a tener en cuenta.

Puntos de Seguridad

Este aparato es conforme a las normas vigentes para este tipo de producto.

1. Asegúrese de que los partidos de tensión de red sean acorde al indicado en el aparato 220 V y que la toma puede proporcionar la energía necesaria.
2. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, segura de las salpicaduras.
3. No coloque el aparato directamente sobre superficies inestables (ropa de cama, muebles, etc).
4. Colocar el aparato en el centro de la mesa un mínimo de 20 cm de cualquier pared o plano vertical.
5. No mueva el aparato mientras está en uso.
6. Desenchufe el aparato si no funciona normalmente o si es inestable.
7. La temperatura de las superficies puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento
8. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión
9. Desenchufe el aparato después de usarlo.
10. Limpie siempre el aparato después de usar. Primero desenchufe y deje que el aparato se enfríe.
11. Nunca sumerja el aparato en agua.

Eliminación correcta de este producto.

Este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para el reciclaje seguro ambiental.



NOTA: El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente, por lo que debe estar pendiente del tiempo de cocción

Instrucciones de Uso

Antes de usar su Waffle Corazón por primera vez, retire todos los materiales promocionales y materiales de embalaje, y verifique que las placas de cocción estén limpias y sin polvo. Encienda el producto durante 10 minutos, apáguela y cuando se enfríe, límpiela con un paño húmedo.

Haciendo un Waffle en la Waffle Corazón

1. Coloque el enchufe en la toma de corriente. La luz roja se iluminará para mostrar que la Waffle Corazón esta encendida y la luz verde indica que se está calentando. Seleccione el nivel de temperatura con la que preparara sus Waffles. El nivel 1 es para un waffle suave y el 5 para un waffle crujiente
2. Prepare la masa mientras la Waffle Corazón se precalienta. Es importante que la maquina se precaliente para lograr el resultado deseado. El precalentado se debe realizar con la maquina cerrada.
3. Cuando la luz verde del panel se apague, quiere decir que la temperatura es la adecuada para verter la mezcla.
4. Vierta un poco de la mezcla **en el centro** de la Waffle Corazón, cierre la tapa. Espere **2 minutos** aproximadamente.
 - ! **Es importante que solo vierta la mezcla en el centro y no llene los espacios en su totalidad. Al cerrarse, la masa se adaptará a la forma del molde**



- › El tiempo requerido para cada mezcla es diferente, por lo que debe ir revisando la preparación si hace una variación a las recetas sugeridas en este manual (revisar más adelante en el apartado de recetas)
 - › El interior de la Waffle Corazón tiene un recubrimiento antiadherente que evita que la masa se pegue. Por este motivo, no es necesario añadir aceite. Sin embargo, si desea agregarlo, le sugerimos empapar un trozo de papel de cocina con aceite y pasarlo por las placas de la maquina
 - › Puede que, durante la preparación, se libere vapor. Esto es normal
5. Para sacarlo del molde, puede ayudarse de una paleta de silicona o madera. Nunca utilice elementos metálicos, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.

Si desea realizar más waffles, verifique que el molde no tenga residuos y proceda como se describió anteriormente.

- ! Recuerde que la maquina esta encendida en todo momento cuando esta enchufada y solo se apaga cuando se desconecta el cable del tomacorriente
- ! Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- ! **Nunca utilice artículos metálicos, afilados o abrasivos en contacto con la placa de cocción, ya que esto dañará la superficie antiadherente.**



Precaución: Cuando está en uso y después de su uso, el aparato permanece extremadamente caliente durante un período de tiempo más largo. En particular, asegúrese de que los niños se mantengan alejados del aparato, ¡peligro de quemaduras!

Como limpiar la Waffle Corazón

Nunca utilice productos y materiales de limpieza abrasivos, ya que esto daña el recubrimiento antiadherente de las placas.

1. Desconecte el aparato.
2. Deje que el aparato se enfríe correctamente en posición abierta.
3. En primer lugar, retire el exceso de aceite de las placas con un pedazo de papel de cocina antes de limpiarlos.
4. Utilice una espátula de madera o plástico para eliminar los residuos de alimentos de mayor tamaño o que se encuentren muy adheridos
No utilice utensilios metálicos, afilados o abrasivos.
5. Limpie las placas de cocción con un paño suave húmedo o una esponja.
6. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
7. Seque cualquier humedad con un papel de cocina y luego guarde la máquina.

Garantía

Este aparato está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, desgaste producido por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos modelos que posean luz, los casos de ampollas quemadas. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. La garantía se debe tramitar directamente con el distribuidor con el que se adquirió el producto. Ante consultas o comentarios llamar al 226180716, o contactarse al correo serviciotecnico@topkitchen.cl

Recetas

Waffle de vainilla

- 1 huevo
- 195 ml leche
- 50 gr de mantequilla derretida (opcional)
- 120 gr de harina
- 1 cdta de polvo de hornear
- Una pizca de sal
- 1 cdta de esencia de Vainilla
- Para Waffles dulces, 1 ½ cucharada de azúcar, para salados 1 ½ cucharaditas de sal

Derrita la mantequilla cuidadosamente.

En un bowl, agregue el azúcar y la mantequilla derretida. Revuelva hasta hacer una mezcla homogénea. Agregar el huevo y continúe mezclando. Luego, agregue la harina, los polvos de hornear, la leche y la vainilla. Cuando la mezcla este homogénea, agregue la esencia de vainilla. Mezclar y a la Waffle Corazón

Waffle de chocolate

- 1 huevo
- 195 ml leche
- 50 gr de mantequilla derretida (opcional)
- 120 gr de harina
- 1 cdta de polvo de hornear
- Una pizca de sal
- 1 ½ cucharada de azúcar
- 2 cdtas de cacao en polvo

Derrita la mantequilla cuidadosamente.

En un bowl, agregue el azúcar y la mantequilla derretida. Revuelva hasta hacer una mezcla homogénea. Agregar el huevo y continúe mezclando. Luego, agregue la harina, los polvos de hornear, la leche y el cacao. Cuando la mezcla este homogénea, agregue la esencia de vainilla. Mezclar y a la Waffle Corazón