

KITCHEN
CENTER

GUÍA DE **MANTENCIÓN Y
LIMPIEZA DE EQUIPOS**

FDV





GUÍA DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE EQUIPOS

FDV , UNA MARCA KITCHEN CENTER

La cocina es indudablemente el centro del hogar y FDV así lo ha entendido. Espacios llenos de luz, activos, funcionales y con carácter, que requieren soluciones con diseño, tecnología y comodidad, capaces de hacer de este lugar, el preferido de toda la familia.

Hoy FDV ofrece una amplia y completa línea de equipamientos para las cocinas, que en sintonía con los cambios del consumidor y las viviendas, son el complemento perfecto para los nuevos ambientes generados por el mercado inmobiliario.

Sorpréndete con nuestros hornos, encimeras y campanas, diseñados para asegurar un alto rendimiento, reducir los tiempos de cocción y conseguir un resultado de calidad en todas tus preparaciones.



CAMPANAS

ANTES DEL PRIMER USO

1. Antes de utilizar la campana debe retirar todos los protectores plásticos de la carcasa y filtros metálicos para evitar que éstos se derritan por el calor que genera la encimera.
2. Asegurar que la campana esté firme para prevenir que ésta se caiga a futuro mientras usted este cocinando.
3. Si su campana no tiene salida al exterior debe corroborar que esta tenga instalados los filtros de carbón.

LIMPIEZA

- Antes de limpiar su campana desconéctela siempre de la corriente.
- Para eliminar la gran cantidad de grasa que acumulan las campanas, limpiar el exterior con un paño humedecido con agua y jabón a 40°C aprox. Luego seque la campana utilizando un paño que no desprenda residuos.
- Filtros metálicos:
Respecto a los filtros metálicos, estos deben cambiarse con regularidad.

- Para su limpieza, se puede realizar dejándolos sumergidos en agua caliente y detergente neutro hasta que se disuelva la grasa y después dejar bajo el agua utilizando productos desengrasantes. Una vez limpios déjelos secar y luego instalar la campana.

- Esta limpieza debe efectuarse como mínimo una vez al mes, dependiendo de la frecuencia de utilización de la campana. Se debe tener en cuenta que al cocinar sube grasa a la campana y el filtro, aunque aquella no se ponga en funcionamiento.

CONSEJOS GENERALES

- Filtros de carbón :

Cuando no hay salida de humo al exterior, la campana se debe instalar en modo recirculación y siempre con filtro de carbón activo. En estos casos los filtros de carbón tiene una duración aproximada de 3 a 6 meses, dependiendo de las condiciones particulares de uso.

El filtro de carbón activo no es lavable, una vez agotado, proceda a la sustitución del mismo.

- No dejar quemadores de gas y/o eléctricos de las encimeras encendidos sin recipientes que los cubra, debajo de la campana.

- No permitir la acumulación de grasa en ninguna parte de la campana, especialmente en el filtro. Esto puede ocasionar riesgos de incendio.

- Este equipo está exclusivamente diseñado para uso doméstico no para uso industrial.



WWW.KITCHENCENTER.CL