

## ISTRUZIONI PER APPLICARE LA CARTA DA PARATI ADESIVA DECOCHIC AD UNA PARETE O A UN MOBILE

### PASSO 1

Procurati gli strumenti che potrebbero servirti:

- Metro
- Matita
- Righello
- Cutter o Taglierino
- Scala

### PASSO 2

Prepara il muro o il mobile:

1. Lascia acclimatare il prodotto nella stanza in cui verrà applicato.
2. Le superfici devono essere **lisce, asciutte e pulite**, altrimenti il prodotto potrebbe non aderire a superfici sporche o troppo ruvide.
3. Rimuovi eventuali **chiodi** o viti dal muro o dal mobile, così come le placche elettriche.
4. Pulisci accuratamente la superficie su cui applicherai la carta. Assicurati di rimuovere completamente eventuali **residui di polvere, sporco o muffe** e di lasciare asciugare completamente la superficie. Se usi detergenti o sapone, assicurati di non lasciare residui.
5. Se hai appena **dipinto** il muro o il mobile **lascialo asciugare per almeno 4 settimane** (o più a lungo, se raccomandato dal produttore della vernice). Nel caso in cui la parete o il mobile dovessero presentare dei punti in fase di distacco dell'intonaco o della vernice non applicare il prodotto, perchè la tenuta del prodotto non è garantita. In questo caso consigliamo di rimuovere le porzioni in fase di distacco e di rendere la superficie omogenea e adatta all'applicazione.
6. Consigliamo di **testare** il prodotto in una posizione non visibile prima di applicarlo nella posizione desiderata.

### PASSO 3

1. Spellicola la carta per pochi centimetri partendo dal lato corto.
2. Allinea la lunghezza del rotolo al bordo della parete o del mobile da ricoprire e attacca la prima porzione alla superficie.
3. Rimuovi dall'alto verso il basso piano piano una porzione del supporto non adesivo e comincia ad attaccare la carta al muro o al mobile.
4. Aiutati con una spatola per stendere meglio la carta, e fai uscire eventuali bolle d'aria dal centro verso l'esterno, applicando una pressione moderata su tutta la superficie della carta per garantire una solida adesione al muro o al mobile.
5. Se si dovessero formare delle bolle puoi pungerle con un ago per far fuoriuscire l'aria e togliere la bolla.
6. Se sbagli ad applicare la carta, non ti preoccupare, puoi rimuoverla e riposizionarla.
7. Rifilare lungo la parte inferiore della lunghezza usando un righello e un taglierino o cutter.

### PASSO 4

Applicare le strisce rimanenti:

Applicare la striscia successiva secondo le istruzioni precedenti, abbinando la fantasia alla prima striscia. Se hai difficoltà con un angolo irregolare, prova a tagliare l'angolo.

### RIMOZIONE

Per rimuovere la carta da parati adesiva tirare lentamente e delicatamente la carta dall'angolo superiore direttamente verso il basso.

### CURA DEL PRODOTTO

La carta adesiva può essere pulita con un panno umido. In caso di macchie è possibile utilizzare un prodotto per la pulizia delicato, l'importante è che **non** sia a base di **ammoniaca** o **candeggina**.

Se la carta viene utilizzata come paraschizzi in cucina si può utilizzare un comune grassatore (sempre non contenente ammoniaca o candeggina).