

LarkBox Pro

User Manual

取扱説明書

用戶手冊

Guide dell'utente

Guía del usuario

Руководство пользователя

Bedienungsanleitung

Guide d'utilisateur

Made in China

English

Service Assurance

Thank you for purchasing this product. You can enjoy one-year free spare parts and manual service assurance provided by our company.

The following conditions lead to the need for our company to provide services, and the maintenance fees will be charged as appropriate:

- Failure to perform proper operations according to the user manual or instructions.
- Man-made damage, computer viruses, dampness, improper software installation or self-disassembly, etc.
- Fire, flood, wind, earthquake and other irresistible forces.
- Abrasive wear caused by accessories, consumables and natural use.

If we need to re-install software or adjust computer settings on our behalf, we will charge fees as appropriate.

Our company provides warranty for the damaged or dirty logo which may result in un-recognition ability.

Before the product is repaired, please make a separate backup of

Product Interface Description

- Power Button
- Power input
- HD port
- USB3.0
- Network interface
- SD card(expansion slot)
- SSD

Note

- This low-power RF motor is a certified and qualified product. Companies, businesses or individuals may not change the frequency, enhance the power or change the characteristics and functions of the original design without permission.
- Low-frequency RF motors should not affect flight safety and interfere with legitimate communication when they are used. When interference is found, they should be stopped using immediately and be improved to no interference before they can continue to be used. Legitimate communication refers to wireless communication in the work prescribed by law. Low-frequency RF motors must be able to tolerate the interference of legitimate communication or electromagnetic radiation motor equipment for industrial, scientific and medical purposes.
- This product contains miniature batteries for motherboard CMOS, which cannot be replaced by consumers themselves. It may be dangerous if consumers replace incorrect types of batteries by themselves. Please properly handle the battery replacement.

Attention

This product is suitable for places above 3000 meters above sea level; this product is only suitable for non-tropical areas.

- Be very careful when performing operations that may cause damage or loss of files.
- After abnormal shutdown or accidental power failure of the mini pc system, the hard disk scanning should be carried out as soon as possible to repair the errors in time.
- When the mini pc boots, we should pay attention to the defense of the virus and try to use the virus firewall.
- Turn on the display, printer, and other peripherals first, and finally turn on the device. Turn off the device first, then turn off the display.
- If you do not use the device for a long time, turn off the main power switch.
- The ideal working temperature of the device is 10-35 degrees, and the relative humidity is 30-80%.
- The device should not be powered off for a long time (e.g. 1-3 months) before using it.
- The device should be turned on or off frequently; the time interval between two boots should be at least 10 seconds, preferably no less than 60 seconds.
- You can't move the device or turn off the power while reading/writing to the hard disk. Wait for about 30 seconds after shutting down it.
- Pay attention to dust control, keep the environment clean and hygienic, and wipe it with a dry soft cloth.
- Avoid direct exposure of strong light to the device, and do not put it near the strong magnetic field.
- Don't get wet, avoid rain and other liquids onto the device, and don't put non-data and power lines with force.

Instructions

- Connect the device with the display device (such as TV screen, projector, etc.) via HD line, and select the "video input source" of the display device to the connected HD input channel.
- DC-IN power supply: Connect the DC-IN interface of the power cord of the accessories to the device and insert the other end directly into the plug.
- Use the device by connecting it with a wired or wireless keyboard and mouse via USB port.
- Press the power button to start the system.

Русский

Условия гарантии

Спасибо за покупку этого изделия. Наша компания выполнит обслуживание и замену uszkodzhen или сломанных частей бесплатно в течение одного года. Однако ремонт будет платным в нештатных ситуациях.

При повреждении, возникшем из-за несоблюдения требований руководства пользователя, или в результате стихийных бедствий, вызванных разбором, компьютерными вирусами, сыростью, установкой неподходящих программ или оборудования и т.д.

При повреждении, вызванном обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, ветер, землетрясение и т.д.), Потерятой и иной естественным путем аксессуаров и расходных материалов.

Плата будет взиматься в зависимости от обстоятельств, если потребуются переустановка программного обеспечения и изменение настроек.

При отсутствии или нечитаемости серийного номера и других идентификационных знаков, гарантийных пломб и т.д.

Послажите сохраненные резервные копии своих личных данных и файлов перед отправкой изделия в ремонт. При необходимости вы можете использовать платные услуги обслуживания по окончании гарантийного срока.

Внешние размеры

- Кнопка Вкл.
- Гнездо питания
- Входной порт HD
- USB3.0
- Аудио Jack
- Слот для SD карт
- SSD

Инструкция по подключению

- Подключите устройство к внешнему монитору (телевизору, монитору, проектору и т.д.) с помощью HD-кабеля и выберите соответствующий видеовход на входном устройстве.
- Подключите блок питания к кабелю DC-IN монитора, а затем вставьте вилку штекера питания в розетку.
- Подключите клавиатуру и мышь к портам USB-устройства.
- Нажмите кнопку включения для загрузки операционной системы.

日本語

保証サービス

この商品は、当社の品質をお買い上げいただきありがとうございます。1年間の保証期間中に修理に必要な部品と修理サービスを無料で保証いたします。

保証期間中での以下の場合、保証対象外となり有料修理となります。

- 故障による破壊、破損、ミスアルまたは取扱説明書の指示に従って操作しない場合。
- メーカーが保証している動作環境及び保証環境以外で定められた動作環境変更、湿度や保存湿度、湿度以外の使用に起因する故障。
- メーカーが認めない加工、改造、修理などの行為により、本製品に生じた故障。
- 不適切なソフトウェアのインストール、コンピュータウイルス感染による故障及び損害。
- 火災、水害、高気圧、その他の天災地変、公害などの外部的原因による故障。
- 消耗または摩耗した部品の交換。元来備った部品の交換。
- ソフトウェアの再インストールまたはコンピュータの既定の調整が必要な場合。
- 付属していた保証カードを認識できなくなっている場合。

ご購入後、お聲に安心してご利用いただけるための修理サービスをご用意しております。

製品が修理・交換される場合は製品に記録されているデータは消去される場合がございます。大切なデータを保存するために、本製品を返送する前に個人データファイルをバックアップしてください。

インターフェース

- 電源ボタン
- 電源コネクタ
- HD入端子
- USB3.0ポート
- ネットワークポート
- 60-pin SDカードスロット (拡張)
- SSD

マニュアル

- HDケーブルで製品をディスプレイ (テレビ、スクリーン、プロジェクタなど) と接続し、ビデオ入力ソースを選択してください。
- DC-IN電源供給: アクセサリーの電源ケーブルのDC-IN端子を本製品の電源ケーブルのDC-IN端子に接続してください。
- ワイヤードキーボードとマウスをUSBで本製品に接続します。
- 電源ボタンを押してシステムを起動します。

繁体中文

服務保證說明

感謝您購買本產品，您可享有本公司所提供的一年免費零件及人工保證服務。

下列狀況將不受本公司提供服務，將酌收維修費用：

- 未按產品使用手冊或說明書進行不當操作。
- 人為損壞、電腦病毒、安裝、不當軟體安裝或自行拆裝等。
- 火災、水災、雷災、地震等不可抗力。
- 配件、耗材、自然使用磨損的消耗。

需要本公司代為重新安裝軟體或調整電腦設定，將酌收維修費用。

本公司保留個別維修權限或轉請、導致無法維修。

產品送修前，請將個人資料、權另存份檔，維修過程中可能會影響資料的完整性。

本公司保留維修服務，讓您買的心安、用的放心。

產品界面說明

- 開機按鈕
- 電源接口
- HD接口
- USB3.0
- 網路
- 60-pin SD卡槽 (擴充)
- SSD

注意事項

- 本產品的使用環境是海拔3,000m以下。非熱帶地區以外的使用不建議。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災的環境中使用。請參閱說明書。
- 本產品在安裝或操作時應避免在可能引起火災環境中使用。請參閱說明書。

Deutsch

Service Versicherung

Vielen Dank, dass Sie für dieses Produkt entschieden haben. Sie können ein Jahr kostenloses Ersatzteil und eine manuelle Serviceversicherung durch unser Unternehmen in Anspruch nehmen. Die folgenden Bedingungen führen dazu, dass unser Unternehmen Dienstleistungen erbringen muss, und die Wartungskosten werden entsprechend berechnet:

- Nicht unregelmäßiger Betrieb gemäß der Bedienungsanleitung oder den Anweisungen.
- Nach menschlichen Schäden, Computerschäden, Feuchtigkeit, ungeschickte Softwareinstallation oder Selbstzerlegung, etc.
- Feuer, Flut, Wind, Erdbeben und andere unvorhergesehene Kräfte.
- starker Verschleiß durch Zubehör, Verbrauchsmaterialien und natürlichen Gebrauch.
- Wenn wir in unserem Mannen Software neu installieren oder Computereinstellungen anpassen müssen, berechnen wir entsprechende Gebühren.

Unser Unternehmen übernimmt keine Garantie für das beschriebene oder versicherte Logo, das zur Identifizierung führen kann. Bevor das Produkt repariert wird, machen Sie bitte eine separate Sicherung Ihrer persönlichen Daten und Dateien, die die Integrität der Daten während des Wartungsprozesses beeinträchtigen kann. Das Unternehmen garantiert Wartungsleistungen, damit Sie bequem kaufen und nutzen können.

Beschreibung der Produktschnittstelle

- Ein-/Ausw. Schalter
- Netzanschluß
- HD-Anschluß
- USB3.0 Anschluß
- Kopfhöreranschluß
- SD-Kartensteckplatz (Erweiterungsteil)
- SSD

Anweisungen

- Verbinden Sie das Gerät über die HD-Verbindung mit dem Anzeigegerät (z.B. Fernseher, Beamer, Projektor) und wählen Sie die "Videoeingangquelle" des Anzeigegeräts mit dem angeschlossenen HDMI-Eingangskabel.
- DC-IN Netzteil: Schließen Sie die DC-IN-Schnittstelle des Netzteilkabels des Zubehörs an das Gerät an und stecken Sie das andere Ende direkt in den Stecker.
- Verwenden Sie das Gerät, indem Sie es über den USB-Anschluss mit einer kabelgebundenen oder drahtlosen Tastatur und Maus verbinden.
- Drücken Sie den Netzschalter, um das System zu starten.

lingua italiana

Garanzia

Grazie per aver acquistato questo prodotto. È possibile usufruire di ricambi gratuiti per un anno e dell'assicurazione del servizio manuale fornita dalla nostra azienda.

Per usufruire dei servizi forniti dalla nostra azienda, bisogna rispettare le condizioni indicate di seguito: le spese di manutenzione varieranno in base al tipo di malfunzionamento:

- Malfunzionamento causato da accessori, materiali di consumo e uso naturale.
- Se è necessario reinstallare il software o regolare le impostazioni del prodotto per nostro conto, verranno addebitate le tariffe appropriate.
- La nostra azienda fornisce garanzia per il logo danneggiato o sponso.

Prima di riparare il prodotto, raccomandiamo di eseguire un backup separato dei dati personali e dei file, poiché il processo di manutenzione potrebbe influire sull'integrità dei vostri dati.

L'azienda garantisce servizi di manutenzione, dunque può acquistare ed utilizzare il prodotto senza preoccuparsi di

Descrizione interfaccia del prodotto

- Tasto Accensione
- Alimentazione
- Porta HD
- Tasto Accensione
- Alimentazione
- Cuffie
- SSD
- Slot per schede SD (espansione)

Attenzione

Questo prodotto è adatto per luoghi di alto quota di 3000 metri al livello del mare; questo prodotto è adatto solo per aree non tropicali.

- Prestare molta attenzione quando il sistema non funziona o possono causare danni o perdita di file.
- Dopo arresto anomalo o un'interruzione di corrente accidentale, la scansione del disco deve essere eseguita il prima possibile al fine di correggere in tempo eventuali errori di sistema.
- Quando il mini pc si avvia, dovremmo prestare attenzione alla difesa del virus e provare a utilizzare il firewall antivirus.
- Accendere prima il display, la stampante e le altre periferiche e infine accendere il dispositivo.
- Accendere prima il display, la stampante e le altre periferiche e infine accendere il dispositivo.
- Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, spegnere l'interruttore di alimentazione principale.
- La temperatura di funzionamento ideale del dispositivo è 10-35 gradi e l'umidità relativa è del 30-80%.
- Il dispositivo non deve essere spento a lungo (ad esempio 1-3 mesi) prima di utilizzarlo.
- Il dispositivo non deve essere acceso o spento frequentemente; l'intervallo di tempo tra due accensioni dovrebbe essere di almeno 10 secondi, preferibilmente non meno di 60 secondi.
- Non è possibile spegnere il dispositivo durante la lettura o scrittura sul disco rigido. Attendere circa 30 secondi dopo averlo spento.
- Non immergere acqua, olio e altri liquidi sul dispositivo o pulirlo con un panno morbido e asciutto.
- Evitare l'esposizione diretta di luce intensa e non metterlo vicino al forte campo magnetico.
- Non immergere acqua, olio e altri liquidi sul dispositivo o non estrare i cavi elettrici.
- Organizzare razionalmente la struttura dei directory del disco e tenere sempre una copia delle cose importanti sul disco rigido.

Le français

Assurance

Merci d'avoir acheté ce produit. Vous pouvez bénéficier d'un an de pièces de rechange gratuites et d'une garantie de main d'oeuvre fournie par notre société.

Les conditions suivantes obligent notre société à ouvrir des services et des frais de maintenance réservés aux clients :

- A défaut d'effectuer les opérations appropriées conformément au manuel d'utilisation ou aux instructions.
- Dommages causés par l'homme, virus informatiques, humidité, installation incorrecte du logiciel ou démontage, etc.
- Incendie, inondation, vent, tremblement de terre et autres forces irrésistibles.
- Usure abusive causée par des accessoires, des consommables et une utilisation naturelle.
- Si nous devons réinstaller le logiciel ou ajuster les paramètres de l'ordinateur en notre nom, nous facturerons des frais de cas échéant.

Avant que le produit ne soit réparé, veuillez effectuer une sauvegarde distincte de vos données et fichiers personnels, la réparation peut affecter l'intégrité des données pendant le processus de maintenance. La société garantit des services de maintenance afin que vous puissiez l'acheter et l'utiliser facilement.

Description de l'interface du produit

- Bouton Marche/Arrêt
- Alimentation
- Port HD
- USB3.0
- Prise casque
- Extension carte SD
- SSD

Instructions

- Connecter l'appareil au périphérique d'affichage (téléviseur, écran, projecteur, etc.) via un câble HDMI et sélectionner la "source d'entrée vidéo" du périphérique d'affichage sur le canal d'entrée HDMI.
- Alimentation DC-IN: Branchez l'adaptateur DC-IN au secteur sur son cordon d'alimentation et la fiche à l'autre extrémité dans l'appareil.
- Utilisez le périphérique en le connectant à un clavier et une souris filaires ou sans fil via un port USB.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le système.

CE FC RoHS

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
Marketing Center: F2, Building 3, Cofoundry 17th/Floor Park Industrial Park, Longhua District, Shenzhen City, China
R&D Center: 10th Floor, Cofoundry 17th/Floor, Park Industrial Park, Longhua District, Shenzhen City, China
Available space is less than nominal capacity.
SD capacity may differ from actual capacity. Please refer to the actual capacity.
Tel: +86 755 2962 2982, website: www.chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
Marketing Center: F2, Building 3, Cofoundry 17th/Floor Park Industrial Park, Longhua District, Shenzhen City, China
R&D Center: 10th Floor, Cofoundry 17th/Floor, Park Industrial Park, Longhua District, Shenzhen City, China
Available space is less than nominal capacity.
SD capacity may differ from actual capacity. Please refer to the actual capacity.
Tel: +86 755 2962 2982, website: www.chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
Marketing Center: F2, Building 3, Cofoundry 17th/Floor Park Industrial Park, Longhua District, Shenzhen City, China
R&D Center: 10th Floor, Cofoundry 17th/Floor, Park Industrial Park, Longhua District, Shenzhen City, China
Available space is less than nominal capacity.
SD capacity may differ from actual capacity. Please refer to the actual capacity.
Tel: +86 755 2962 2982, website: www.chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
Marketing Center: F2, Building 3, Cofoundry 17th/Floor Park Industrial Park, Longhua District, Shenzhen City, China
R&D Center: 10th Floor, Cofoundry 17th/Floor, Park Industrial Park, Longhua District, Shenzhen City, China
Available space is less than nominal capacity.
SD capacity may differ from actual capacity. Please refer to the actual capacity.
Tel: +86 755 2962 2982, website: www.chuwi.com