

この度は、本製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございました。

ご購入いただきました商品を末永く安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよく読み内容をご理解いただいた上で正しく商品をご使用下さい。

また、この取扱説明書は必要に応じて、いつでもご確認できるよう保管して下さい。

■設置について

- 商品は平らな場所に水平に設置して下さい。傾斜、段差のある場所など、不安定な場所でのご使用は、転倒、破損、ガタツキの原因となります。
- 直射日光のあたる場所、エアコン・ストーブなどの冷暖房器の近くや、高温多湿の場所での設置、使用はしないで下さい。火災、変色、変形、破損の原因となります。
- フローリングや畳などの表面の傷防止の為に、商品と床の設置場所にカーペットなどを敷く事をお勧めします。
- 新品のうちは塗装臭、接着剤臭が残っている場合があります。しばらくは換気をし、風通しの良い場所に置いて下さい。
- 商品は壁から離して設置してください。壁面に商品の色が移行する現象が発生する場合があります。

■ご使用上の注意

- この商品は家庭用として企画されたものです。業務用としてのご使用はできません。
- 座る以外の目的では使用しないで下さい。
- 座った状態で左右に動かしたり、傾ける等、過度の荷重を加えないで下さい。転倒・変形・破損などの原因になります。
- ご使用の際、片寄った位置でご使用になるとウレタンや布地等の消耗が均等でなくなります。末永くお使いいただく為にもバランスよくご使用下さい。
- 移動する際、押したり引いたりする事で本体や脚部が破損する恐れがあります。持ち上げて移動して下さい。
- 遊具的なご使用や踏み台代わりに商品の上に立ち上がらないで下さい。転倒、ケガ、破損などの原因になります。
- 極端に湿度の高い場所や濡れた状態で使用しないで下さい。衣服への色移りやカビ、におい等の発生原因になります。風通しのよい場所でご使用下さい。
- 濃色の為、摩擦により色落ち、色移ります。白や淡色製品と組み合わせてのご使用はお避け下さい。
- 直射日光や照明に長時間照らされると変色する場合があります。
- 商品の一部に過度の荷重を加えないで下さい。転倒、変形、破損などの原因になります。
- 生地は使用による摩擦で毛羽立ち、毛玉が発生することがあります。
- 起毛タイプの布地は繊維の方向により色の濃淡が出ます。ブラッシングする事で色の濃淡が緩和できます。
- 起毛タイプの生地の商品特性として、見る角度で光の反射が異なり、色味が異なって見える場合がありますが不良ではありません。

■保守・点検

- お客様による商品の改造、修理は行なわないで下さい。強度が弱くなり、破損、ケガなどの原因になります。
- 製品に使用される塗料や接着剤にはホルムアルデヒドが含まれることがありますので、普段からこまめに換気をして下さい。
換気の際は、2カ所以上の窓を広く開けたり、換気扇や扇風機を併用することをお勧めします。

■お手入れ方法

- 普段のお手入れは柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。硬い布地を使用されますと商品に細かな傷がつくことがあります。
- 張り生地が汚れた場合は、水を濡らした布等をかたく絞りで表面をたたくようにして拭き取り、よく乾燥させて下さい。
- 化学雑きん、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などを使用したお手入れは避けて下さい。変色、しみ、塗装剥離などの原因となります。