



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Kafijas aparāts X7 ir paredzēts tikai illy Iperespresso kapsulām!

Ieslēdziet kafijas aparātu ar ieslēgšanas pogu kreisajā pusē uz vadības paneļa. Aparāts būs gatavs darbam, līdzko atskanēs skaņas signāls un vidējā poga iedegsies zilā krāsā.

Izvēlieties kapsulu. Zilās kapsulas ir domātas melnai kafijai vai kafijai ar pienu. Sarkanās ir espresso kapsulas. (gaiši zilās- espresso kapsula bezkofeīna kafijai)

KAFIJAS APARĀTA PROGRAMĒŠANA

Ir iespējams ieprogramēt kafijas daudzumu Jums vēlamā tilpumā. Ielieciet kapsulu portfiltrā, ievietojiet kafijas aparātā, nospiežiet vidējo pogu un turiet to piespiestu, kamēr kafija tasītē ir Jums vēlamā daudzumā. Tajā brīdī, kad palaidīsiet pogu vaļā kafijas aparāts atcerēsies ieprogramēto apjomu un katrā nakamajā reizē, vienreiz nospiežot vidējo pogu, kafija tiks pagatavota uzstādītajā apjomā. Programējot kafijas tilpumu ir svarīgi ievērot ka:

- Espresso kapsulu neprogrammē ilgāk par 30 sekundēm un melnas kafijas kapsulu ne ilgāk par 45 sekundēm. Mēs rekomējam espresso ekstrakcijas laiku ieprogrammēt uz 26.sek un melnas kafijas uz 45sek.
- Melnas kafijas ieteicamais tilpums ir no 60 ml līdz 170 ml. Ja vēlaties, lai kafijas daudzums būtu lielāks, izmantojiet divas vai vairākas kafijas kapsulas. Vai pagatavojot kā americano kafiju, pielejot espresso karstu ūdeni.

Ja vēlaties, varat izvēlēties kafijas daudzumu manuāli. Tādā gadījumā nospiežiet vidējo pogu uz vadības paneļa un turiet vismaz 4 sekundes. Pēc tam, kad kafija tasītē ir pietiekamā daudzumā, nospiežiet vēlreiz vidējo pogu, lai apstādinātu procesu.

Līdzko kafija ir gatava, izņemiet izlietoto kapsulu, izmetiet to un ievietojiet tukšo portfiltru atpakaļ aparātā. Izslēdziet aparātu nospiežot kreiso – izslēgšanas pogu, kamēr nodziest aparāta pogu gaismiņas.

Svarīgi!

Pārbaudiet vai aparātā ir pietiekami daudz ūdens. Ūdens trauks atrodas aparāta labajā pusē. To stingri pavelkot, ūdens trauku izņem un iepilda tīru dzeramo ūdeni līdz norādītajai atzīmei. Lietojiet aparātā tikai attīrītu un filtrētu dzeramo ūdeni. Avota ūdens ir lielisks dzersmais ūdens, taču to uzvārot izdalās minerāļi, kaļķis, ģipsis u.t.t., kas veido nosēdumus uz sildvirsmām, kas var neatgriezeniski sabojāt kafijas aparātu.

KAFIJAS APARĀTA ATKAĻĶOŠANA.

Lai nezaudētu garantiju kafijas aparāta atkaļķošana ir jāveic ik mēnesi. Kā arī, ja uz vadības paneļa vidējās pogas iedegas lodziņš ar izsaukuma zīmīti – ir jāveic aparāta atkaļķošanas process. Ielejiet ūdens traukā vienu litru tīra ūdens. Pievienojiet vienu paciņu atkaļķošanas pulvera, kas atrodas iepakojuma kastē. Rūpīgi izmaisiet, kamēr pulveris izšķīst un ievietojiet ūdens trauku kafijas aparātā. Zem portfiltra nolieciet tukšu trauku 1 litra apjomā. Ieslēdziet aparātu, sagaidiet kamēr iedegas vidējā podziņa zilā krāsā. Piespiediet un turiet nospiestu vidējo un pogu labajā pusē, līdz sāk mirgot vidējā poga ar tasītes simbolu (apm. 5 sek.). Pēc tam nospiediet vidējo pogu un atkaļķošana ir sākusies. Tā ilgs apm. 15 min. Uzmanību! Ar vienu ūdens trauku nepietiks, tāpēc atkaļķošanas laikā ūdeni jāpielej klāt. Kad atkaļķošana būs beigusies atskanēs skaņas signāls. Tukšais ūdens trauks jāpiepilda ar tīru ūdeni un ievietojiet ūdens trauku kafijas aparātā. Nospiediet vidējo pogu (kafijas gatavošanas) un aparāts veiks skalošanu. Kad skalošana būs beigusies atskanēs skaņas signāls. Iekārta ir gatava kafijas pagatavošanai.

GARANTIJAS SAISTĪBAS TIEK ANULĒTAS GADĪJUMOS, JA:

Preces ekspluatācijas vietā ir nepietiekošs vai svārstīgs spriegums elektrības tīklā. Preces īpašnieks nevar uzrādīt čeku vai garantijas apliecinājumu. Nav ievērota lietošanas instrukcija. Konstatēti mehāniski bojājumi, kuri radušies lietošanas laikā, un tā rezultātā traucēta iekārtas darbība. Preces bojājums radies dzīvnieku, kukaiņu vai grauzēju vainas dēļ. Preces remontu ir veikusi persona, kurai nav SIA "Innocent PRO" pilnvaras attiecīgā darba izpildei.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:

Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un garantija šīs tiesības neietekmē. Garantijas termiņš produktiem (no preces iegādes dienas) – 2 gadi. Juridiskām personām – 1 gads.

GARANTIJAS SNIEDZĒJS: SIA "Innocent PRO", Valmieras ielā 43, "Es Mīlu Kafiju". Informācija internetā www.esmilukafiju.lv