

## Iekārtu lietošanas un tīrīšanas noteikumi

Kafijas automāts X9 ir paredzēts tikai illy Iperespresso kapsulām!

Ieslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas pogu aparāta sānā. Automāts būs gatavs darbam, līdzko beigs mirgot abi tasišu simboli priekšpusē.

Izvēlieties kapsulu. Zilās kapsulas ir domātas melnai kafijai vai kafijai ar pienu. Sarkanās ir espresso kapsulas. (Zaļās- espresso kapsula bezkofeīna kafijai).

Ir iespējams ieprogrammēt kafijas daudzumu Jums vēlamā tilpumā. Ielieciet kapsulu tvertnē, nospiediet pogu un turiet to piespiestu, kamēr kafija tasītē ir Jums vēlamā daudzumā. Tajā brīdī, kad palaidīsiet pogu vaļā kafijas automāts atcerēsies ieprogrammēto apjomu/sekundes un katrā nākamajā reizē, vienreiz nospiežot pogu, kafija tiks pagatavota iestādītājā režīmā. Programmējot kafijas tilpumu ir svarīgi ievērot ka:

- Espresso kapsulu neprogrammē ilgāk par 30 sekundēm un melnas kafijas kapsulu ne ilgāk par 40 sekundēm.
- Melnas kafijas ieteicamais tilpums ir no 60 ml līdz 170 ml. Ja vēlaties, lai kafijas daudzums būtu lielāks, izmantojiet divas vai vairākas kafijas kapsulas. Vai pagatavojot kā americano kafiju, pielejot espresso karstu ūdeni.

Katru nākamo reizi, kad ievietosiet jaunu kapsulu, iepriekšējā tiks automātiski izmesta konteinerī. Regulāri iztīriet konteineri no izlietotajām kapsulām.

### Svarīgi!

Pārbaudiet vai automātā ir pietiekami daudz ūdens. Ūdens trauks atrodas aparāta priekšpusē. To pavelkot, ūdens trauku izņem un iepilda tīru dzeramo ūdeni līdz norādītajai atzīmei. Lietojiet automātā tikai attīrītu un filtrētu ūdeni. Avota ūdens ir lielisks dzermis ūdens, taču to uzvarot izdalās minerāļi, kaļķis, ģipsis u.t.t., kas veido nosēdumus uz sildvirsmām, kas var neatgriezeniski sabojāt kafijas automātu. Lietojot avota ūdeni, atkaļķošanas process būs jāveic daudz biežāk.

Reizi mēnesī ir jāveic aparāta **atkaļķošanas** process. Ielejiet ūdens traukā 0.9 litra tīra ūdens. Pievienojiet vienu paciņu atkaļķošanas pulvera. Rūpīgi izmaisiet, kamēr pulveris izšķīst un ievietojiet ūdens trauku kafijas automātā. Novietojiet zem kafijas padeves tukšu apm. 1 litra trauku. Ieslēdziet automātu. Turiet nasegtu mazās tasītes simbolu 7 sek., kamēr atskan skaņas signāls. Tasītes simbols sāks mirgot. Nospiediet mazās tasītes simbolu 2 reizes ar intervālu ne ilgāku par 5 sek. Sāksies attīrīšanas proces, kurš ilgs apm. 20 min. Kad iedegsies lielās tasītes simbols 1. atkaļķošanas posms būs beidzies. Lai uzsāktu 2. atkaļķošanas posmu (skalošanu) jāiztukšo un jānovieto atpakaļ trauks zem kafijas padeves, jāiztīra un jāuzpilda ar tīru ūdeni ūdens rezervuārs, un jāpievieno kafijas automātā. Jānospiež lielās tasītes simbols un sāksies skalošanas posms. Skalošana būs beigusies, kad abi tasišu simboli degs nepārtraukti.

Lai uzsāktu 2. atkaļķošanas posmu (skalošanu) jāiztukšo un jānovieto atpakaļ trauks zem kafijas padeves, jāiztīra un jāuzpilda ar tīru ūdeni ūdens trauks un jāievieto kafijas automātā. Jāatkārto iepriekšminētas darbības, bez atkaļķošanas šķidrums. Kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.

### **GARANTIJAS SAISTĪBAS TIEK ANULĒTAS GADĪJUMOS, JA:**

Preces ekspluatācijas vietā ir nepietiekošs vai svārstīgs spriegums elektrības tīklā. Preces īpašnieks nevar uzrādīt čeku vai garantijas apliecību. Nav ievērota lietošanas instrukcija. Konstatēti mehāniski bojājumi, kuri radušies lietošanas laikā, un tā rezultātā traucēta iekārtas darbība. Preces bojājums radies dzīvnieku, kukaiņu vai grauzēju vainas dēļ. Preces remontu ir veikusi persona, kurai nav SIA "Personal Vending" pilnvaras attiecīgā darba izpildei.

### **VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:**

Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un garantija šīs tiesības neietekmē. Garantijas termiņš produktiem (no preces iegādes dienas) – 2 gadi. Juridiskām personām – 1 gads.

**GARANTIJAS SNIEDZĒJS:** SIA "Personal Vending", Valmieras ielā 43. Informācija internetā [www.esmilukafiju.lv](http://www.esmilukafiju.lv)