



## Iekārtas lietošanas noteikumi

Kafijas automāts Y.3.3 ir paredzēts tikai illy Iperespresso kapsulām!

Ieslēdziet kafijas automātu turot nospētu mazās tasītes pogu 1-2 sekundes. Automāts būs gatavs darbam, līdzko beigs mirgot un degs nepārtraukti abi tasīšu simboli priekšpusē.

Kafijas automātu var izslēgt turot nospētas abas tasīšu pogas.

Izvēlieties kapsulu. Zilās kapsulas ir domātas melnai kafijai vai kafijai ar pienu. Sarkanās ir espresso kapsulas. (gaiši zilās - espresso kapsula bezkofeīna kafijai).

Ir iespējams ieprogrammēt kafijas daudzumu Jums vēlamā tilpumā. Ielieciet kapsulu tvertnē, nospiediet pogu un turiet to piespiestu, kamēr kafija tasītē ir Jums vēlamā daudzumā. Tajā brīdī, kad palaidīsiet pogu vaļā kafijas automāts atcerēsies ieprogrammēto apjomu/sekundes un katrā nākamajā reizē, vienreiz nospiežot pogu, kafija tiks pagatavota iestādītājā režīmā. Programmējot kafijas tilpumu ir svarīgi ievērot ka:

- Espresso kapsulu neprogrammē ilgāk par 30 sekundēm un melnas kafijas kapsulu ne ilgāk par 45 sekundēm. Mēs rekomējam espresso ekstrakcijas laiku ieprogrammēt uz 26.sek un melnas kafijas uz 45sek.
- Melnas kafijas ieteicamais tilpums ir no 60 ml līdz 170 ml. Ja vēlaties, lai kafijas daudzums būtu lielāks, izmantojiet divas vai vairākas kafijas kapsulas. Vai pagatavojot kā americano kafiju, pielejot espresso karstu ūdeni.

Katru nākamo reizi, kad ievietosiet jaunu kapsulu, iepriekšējā tiks automātiski izmesta konteinerī. Regulāri iztīriet konteineri no izlietotajām kapsulām.

### Svarīgi!

Pārbaudiet vai aparātā ir pietiekami daudz ūdens. Ūdens trauks atrodas aparāta aizmugurē. To piespiežot nedaudz uz leju, ūdens trauku noņem un iepilda tīru ūdeni līdz norādītajai atzīmei. Lietojiet automātā tikai attīrītu un filtrētu dzeramo ūdeni. Avota ūdens ir lielisks dzeramais ūdens, taču to uzvārot izdalās minerāļi, kaļķis, ģipsis u.t.t., kas veido nosēdumus uz sildvirsmām un tas var neatgriezeniski sabojāt kafijas automātu. Lietojot avota ūdeni, atkaļķošanas process būs jāveic daudz biežāk.

Izslēdziet aparātu, ja tas ir ieslēgts. Reizi mēnesī ir jāveic aparāta **atkaļķošanas** process. Ielejiet ūdens traukā 0.9 litra tīra ūdens. Pievienojiet vienu paciņu atkaļķošanas pulvera, rūpīgi izmaisiet siltā ūdenī, kamēr pulveris izšķīst un ievietojiet ūdens trauku kafijas automātā. Novietojiet zem kafijas padeves tukšu (apm. 1 litra trauku). Turiet nospētu mazās tasītes simbolu 3 sek., kamēr sāk mirgot lielās tasītes simbols. Nospiediet lielās tasītes simbolu. Sāksies attīrīšanas proces, kurš ilgs apm. 20 min. Kad iedegsies mazās tasītes simbols un mirgos lielās tasītes simbols tad 1. atkaļķošanas posms būs beidzies. Lai uzsāktu 2. atkaļķošanas posmu (skalošanu) jāiztukšo un jānovieto atpakaļ trauks zem kafijas padeves, jāiztīra un jāuzpilda ar tīru ūdeni ūdens rezervuārs, un jāpievieno kafijas aparātam. Jānospiež lielās tasītes simbols un sāksies skalošanas posms. Skalošana būs beigusies, kad abi tasīšu simboli degs nepārtraukti.

### GARANTIJAS SAISTĪBAS TIEK ANULĒTAS GADĪJUMOS, JA:

Preces ekspluatācijas vietā ir nepietiekošs vai svārstīgs spriegums elektrības tīklā. Preces īpašnieks nevar uzrādīt čeku vai garantijas apliecību. Nav ievērota lietošanas instrukcija. Konstatēti mehāniski bojājumi, kuri radušies lietošanas laikā, un tā rezultātā traucēta iekārtas darbība. Preces bojājums radies dzīvnieku, kukaiņu vai grauzēju vainas dēļ. Preces remontu ir veikusi persona, kurai nav SIA "Innocent PRO" pilnvaras attiecīgā darba izpildei.

### VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:

Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un garantija šīs tiesības neietekmē. Garantijas termiņš produktiem (no preces iegādes dienas) – 2 gadi. Juridiskām personām – 1 gads.

**GARANTIJAS SNIEDZĒJS:** SIA "Innocent PRO", Valmieras ielā 43, "Es Mīlu Kafiju". Informācija internetā [www.esmilukafiju.lv](http://www.esmilukafiju.lv)



## Įrangos valymo ir naudojimo taisyklės

Kavą gaminant automatinio aparatu „Y.3.3“ naudojamos tik „Illy IperEspresso“ kapsulės!

Įjunkite kavos aparatą ir 1–2 sek. laikykite nuspauštą mažo puodelio mygtuką. Aparatas bus paruoštas dirbti tik kai abu puodelio simboliai priekyje tolygiai degs, nustos mirksėti.

Kavos aparatą galima išjungti palaikius nuspauštus abu puodelių mygtukus.

Pasirinkite kapsulę. Mėlynos kapsulės skirtos juodai kavai arba kavai su pienu. Raudonos yra espresso kapsulės (šviesiai mėlynos – espresso be kofeino).

Yra programa, skirta nustatyti, kad būtų ruošiamas pageidaujamas kavos kiekis. Įdėkite kapsulę į kasetę, nuspauskite mygtuką ir laikykite nuspauštą, kol kavos puodelyje atsiras Jūsų norimas kiekis. Tą momentą, kai atleisite mygtuką, kavos aparatas atsimins užprogramuotą kiekį / sekundes, ir vėl paspaudus mygtuką vieną kartą, kava bus paruošta nustatytu režimu. Užprogramuojant kavos kiekį, svarbu prisiminti, kad:

- Negalima programuoti ilgesnės kaip 30 sek. espresso kapsulės ekstrakcijos ir ilgesnės kaip 45 sek. – juodos kavos kapsulės. Rekomenduojame 26 sek. espresso kapsulės ekstrakcijos laiką ir 45 sek. – juodos kavos kapsulės.
- Rekomenduojamas juodos kavos kiekis – nuo 60 ml iki 170 ml. Jeigu norite, kad kavos kiekis būtų didesnis, naudokite dvi arba daugiau kavos kapsulių. Arba ruoškite kavą kaip „americano“, įpilant į espresso karšto vandens.

Kiekvieną kartą, įdėjus naują kapsulę, ankstesnė bus automatiškai išmesta į konteinerį. Reguliariai pašalinkite iš konteinerio jau panaudotas kapsules.

### Svarbu!

Patikrinkite, ar aparate yra pakankamai vandens. Vandens talpykla yra prietaiso galinėje dalyje. Ją nuimkite, šiek tiek spausdami žemyn, tada pripildykite švaraus vandens iki žymos. Naudokite tik išvalytą ir filtruotą geriamąjį vandenį. Šaltinio vanduo yra puikus geriamasis vanduo, tačiau jį užvirinus išsiskiria mineralai, kalkės, gipsas ir kt., ant šildymo paviršių susidaro nuosėdos, kurios gali visiškai sugadinti kavos aparatą. Naudojant šaltinio vandenį, nukalkinimas turi būti atliekamas daug dažniau.

Kartą per mėnesį būtina atlikti aparato **nukalkinimą**. Į vandens talpyklą įpilkite 0,9 l švaraus vandens. Suberkite vieną paketėlį nukalkinimo miltelių, kruopščiai išmaišykite, ir kai milteliai ištirps šiltame vandenyje, įstatykite vandens talpyklą į kavos aparatą. Po kavos išleidimo vamzdeliu padėkite tuščią (maždaug 1 l talpos) indą. Įjunkite aparatą. Laikykite nuspauždą mažo puodelio simbolį 3 sek., kol pradės mirksėti didelio puodelio simbolis. Nuspauskite didelio puodelio simbolį. Prasidės valymo procesas, kuris truks apie 20 min. Kai užsidegs mažo puodelio simbolis ir mirksės didžiojo puodelio simbolis, 1-as nukalkinimo etapas bus baigtas. Norėdami pradėti 2-ą nukalkinimo etapą (skalavimą), ištuštinkite ir vėl padėkite indą po kavos vamzdeliu, išvalykite ir pripilkite švaraus vandens talpyklą ir įstatykite ją į kavos aparatą. Reikia paspausti didžiojo puodelio simbolį ir prasidės skalavimo etapas. Skalavimas bus baigtas, kai abu puodelio simboliai nepertraukiamai degs.

### GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI PANAIKINAMI TUO ATVEJU, JEI:

Gaminio eksploataavimo vietoje elektros tinklo įtampa yra nepakankama arba svyruojanti. Gaminio savininkas negali pateikti pirkimo čekio arba garantijos talono. Nebuvo laikomasi nurodymų, kaip naudoti. Buvo aptikti mechaniniai pažeidimai, padaryti aparato naudojimo metu, ir dėl šių pažeidimų sutriko jo veikimas. Gaminys buvo pažeistas gyvūnų, vabzdžių arba graužikų. Gaminio remontą atliko asmuo, neturintis RAB „Personal Vending“ įgaliojimo atlikti atitinkamą darbą.

### BENDROSIOS TAISYKLĖS:

Gaminio naudotojas turi tam tikras teises, nustatytas teisės akty, ir šių teisių garantija neapriboja. Garantijos laikotarpis gaminiams (nuo įsigijimo dienos) – 2 metai. Juridiniams asmenims – 1 metai.

**GARANTIJOS TEIKĖJAS:** RAB „Innocent Pro“, Valmieras g. 43. Informacija internete: [www.ilovecoffee-shop.com](http://www.ilovecoffee-shop.com)



## Seadme puhastus- ja kasutusjuhend

Kohvimasin Y3.3 on mõeldud kohvi valmistamiseks ainult illy iperespresso kapslitega!

Lülitage kohvimasin sisse, hoides väikese tassi nuppu all 1–2 sekundit. Masin on tööks valmis, kui mõlemad tassisümbolid esiküljel enam ei vilgu ja põlevad pidevalt.

Kohvimasina saab välja lülitada, hoides all mõlemat tassinuppu.

Valige kapsel. Sinised kapslid on mõeldud mustale kohvile või piimaga kohvile. Punased on espressokapslid. (Helesinised on espressokapslid kofeiinivaba kohvi valmistamiseks.)

Kohvi kogust on võimalik seadistada soovitud mahus. Asetage kapsel mahutisse, vajutage ja hoidke nuppu all, kuni tassis on soovitud koguses kohvi. Sel hetkel, kui lasete nupu lahti, jätab kohvimasin seadistatud mahu/sekundid meelde ja iga järgnev kord, vajutades nuppu üks kord, valmistatakse kohv seadistatud režiimis. Kohvi koguse seadistamisel on oluline jälgida järgmist.

- Espressokapslit ei tohi seadistada üle 30 sekundi ja musta kohvi kapslit 45 sekundi. Me soovime espresso ekstraheerimise aja seadistada 26 sekundile ja musta kohvi aja 45 sekundile.
- Soovitatav musta kohvi kogus on 60 ml kuni 170 ml. Kui soovite, et kohvi kogus oleks suurem, kasutage kahte või enamat kohvikapslit. Americano kohvi valmistamisel lisage espressole kuuma vett.

Iga järgnev kord, kui sisestate uue kapsli, lükatakse eelmine automaatselt konteinerisse. Eemaldage kasutatud kapsleid konteinerist regulaarselt.

### Oluline!

Kontrollige, et kohvimasinas oleks piisavalt vett. Veeanum paikneb masina tagaküljel. Vajutades selle veidi allapoole, eemaldatakse veeanum ja täidetakse see puhta veega kuni määratud märgini. Kasutage kohvimasinas ainult puhastatud ja filtreeritud joogivett. Allikavesi on suurepärase joogivesi, kuid selle keetmisel vabanevad mineraalid, lubi, kips jne, mis sadestuvad kütteplaatidele ja see võib kohvimasinat püsivalt kahjustada. Allikavee kasutamisel tuleb sagedamini katlakivi eemaldada.

**Katlakivi eemaldamine** tuleb masinal läbi viia kord kuus. Valage veeanumasse 0,9 liitrit puhast vett. Lisage üks pakk katlakivi eemaldamise pulbrit, segage hoolikalt soojas vees, kuni pulber lahustub ja kinnitage veeanum kohvimasinal. Asetage kohviväljutamise alla tühi nõu (umbes 1-liitrine nõu). Lülitage masin sisse. Hoidke väikese tassi sümbolit 3 sekundit all, kuni suure tassi sümbol hakkab vilkuma. Vajutage suure tassi sümbolile. Algab puhastusprotsess, mis kestab umbes 20 min. Kui väikese tassi sümbol süttib ja suure tassi sümbol vilgub, siis on katlakivi eemaldamise 1. etapp läbi. Katlakivi eemaldamise 2. etapi (loputamine) alustamiseks tühjendage ja asetage anum kohviväljutamise koha alla, puhastage ja täitke veeanum puhta veega ning kinnitage kohvimasinal. Vajutage suure tassi sümbolile ja algab loputusetapp. Loputamine on lõppenud, kui mõlema tassi sümbolid põlevad pidevalt.

### GARANTIIOHUSTUS TÜHISTATAKSE JÄRGMISTEL JUHTUDEL

Toote kasutamiskohas on vooluvõrk ebapiisava või kõikuva pingega. Toote omanik ei saa esitada tšekki või garantiitunnistust. Kasutusjuhendit ei ole järgitud. On tuvastatud mehaanilised kahjustused, mis on tekkinud kasutusajal ja selle tulemusel on seadme töö häiritud. Toote kahjustus on tekkinud loomade, putukate või näriliste tõttu. Toodet on remonditud isiku poolt, kellel puudub SIA Personal Vending volitus vastava töö teostamiseks.

### ÜLDTINGIMUSED

Tarbijal on vastavalt õigusaktidele teatud õigused ning garantii neid õiguseid ei mõjuta. Toodete garantii (alates toote ostmise kuupäevast) – 2 aastat. Juriidiliste isikute puhul – 1 aasta.

**GARANTII ANDJA:** SIA Innocent Pro, Valmieras iela 43. Teave internetis [www.ilovecoffee-shop.com](http://www.ilovecoffee-shop.com)