



CHEFKOCH

Gusseiserne Fleischpresse

CK2019011501-04

EINLEITUNG

DE

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Sollten Sie Fragen oder Reklamationen haben, wenden Sie sich gerne an unsere kostenfreie Service-Hotline:

Tel.: 0800 - 72 36 286

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt und hoffen, dass Sie zufrieden sein werden.

GEBRAUCHS- UND PFLEGEHINWEISE

- Reinigen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch.
- Das Produkt ist nicht für die Spülmaschine geeignet.
- Reinigen Sie das Produkt mit warmem Wasser und einer leichten Seifenlauge. Bei hartnäckigen Verschmutzungen, nutzen Sie eine weiche Bürste.

INTRODUCTION

EN

Dear Customer,

Thank you for choosing our product.
If you have any questions or complaints, please contact our free service hotline:

Tel.: + 44 203 318 44 15

We hope you enjoy using the product and hope that you are satisfied with it.

USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Always clean the product when you have finished using it.
- The product is not dishwasher-safe.
- Clean the product with warm soapy water.
Use a soft brush to remove tough stains.

INTRODUCTION

FR

Cher client,

Merci pour avoir fait le choix de notre produit.

Si vous avez des questions ou des réclamations, veuillez vous adresser à notre service gratuit d'assistance téléphonique:

Tél. : + 33 176 361 493

Nous vous souhaitons de bien profiter de votre produit et nous espérons qu'il vous apportera satisfaction.

ISTRUZIONI D'UTILIZAZIONE ET D'ENTRETIEN

- Nettoyez le produit après chaque utilisation.
- Le produit ne va pas au lave-vaisselle.
- Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Lors de salissures tenaces, utilisez une brosse douce.

INTRODUZIONE

IT

Gentile cliente,

grazie per aver scelto di acquistare il nostro prodotto.

In caso di domande o reclami, non esiti a contattare il nostro servizio di assistenza gratuito al numero:

Tel.: + 39 069 480 14 59

Le auguriamo di ottenere ottimi risultati dal prodotto e speriamo che ne rimarrà soddisfatto.

INDICAZIONI PER L'USO E LA CURA

- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo.
- Il prodotto non è adatto all'uso in lavastoviglie.
- Pulire il prodotto con acqua tiepida e sapone delicato. In caso di sporco ostinato, utilizzare una spazzola morbida.

INTRODUCCIÓN

ES

Estimado cliente:

Muchas gracias por haber elegido uno de nuestros productos. En caso de que tenga alguna pregunta o reclamación, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia telefónica gratuita:

Tel.: + 34 932 204 048.

Le deseamos que disfrute del producto y esperamos que quede satisfecho.

INDICACIONES DE USO Y CUIDADO

- Limpie el producto después de cada uso.
- El producto no es apropiado para el lavavajillas.
- Limpie el producto con agua caliente y lejía jabonosa suave. En el caso de suciedades resistentes, utilice un cepillo blando.