

Notice utilisation Montre Intelligente



1. ALERTE DE SECURITE

Les informations contenues dans ce document ne seront ni modifiées ni étendues conformément à aucun avis. La montre doit se charger au moins 2 heures avant son utilisation.

2. DETAILS PRODUIT

-Guide de démarrage rapide : Vous pouvez accéder à la page suivante en faisant glisser l'écran vers la gauche et retourner à la dernière page en glissant l'écran vers la droite ; Il y aura une erreur si le mouvement est trop court.

-Affichage de l'horloge :

Méthode 1 : En marche et en mode horloge, cliquez sur l'écran central et choisissez parmi les différentes interfaces d'horloge.

Méthode 2 : En marche, menu principal : réglage/réglage du téléphone/affichage du menu de veille/sélection du type de déverrouillage

3. UTILISATION RAPIDE

-Téléchargez le logiciel Sync. : Scannez le code QR. Téléchargez l'application qui correspond à votre téléphone Android. Cette application utilisée uniquement pour la synchronisation entre la montre et le téléphone ne prendra pas votre téléphone GPRS.

Si vous avez déjà le logiciel associé, vérifiez la version et utilisez le logiciel associé le plus récent afin d'assurer une utilisation normale de toutes les fonctions. Veuillez mettre à jour le logiciel si besoin.

- Installez et utilisez le logiciel Sync

Installation de l'application Android : Installez l'application Android sur votre téléphone intelligent. Vous pouvez la stocker dans la mémoire de votre téléphone ou l'installer par l'assistant de synchronisation.

Utilisation de l'application Android : Allez dans Paramètres/Accessibilité/Entrez dans Bluetooth avis (service). Activez ce service. (Choisir « sûr » quand un avertissement s'affiche) l'application s'exécute automatiquement en arrière-plan et la fonction de synchronisation est activée. Cliquez sur les notifications Bluetooth et choisissez le service de notification, sélectionnez votre application personnelle ou système dans l'application Notify.

Le service téléphonique comprend les SMS, appels entrants et chercher la montre.

Remarque : Veuillez ne pas fermer le service de notification Bluetooth lorsque vous effacez logiciel en arrière-plan ou fermer le logiciel d'application en arrière-plan. Cela affectera la fonction de synchronisation entre la montre et le téléphone s'il est éteint.

- Connexion Bluetooth et fonction de synchronisation

Du téléphone à la montre : Paramètres du téléphone/ activer le Bluetooth/rechercher des appareils. Veuillez cliquer sur appairer les appareils lorsque vous trouvez le GLK ou autre et choisissez également [oui] dans votre téléphone mobile. Jumelé fait.

Choisissez [sûr] lorsqu'il y a une demande d'annuaire téléphonique, en attendant, vous feriez mieux de choisir [ne plus rappeler]. C'est pratique lorsque vous vous connecterez la prochaine fois (sans rappeler à nouveau).

Remarque : le logiciel Sync peut ouvrir en synchronisation l'APP déjà installée et Accessibilité. Le mobile affichera Bluetooth connecté après 2 à 5 min ; la montre vous informera de l'heure de synchronisation avec le téléphone puis la synchronisation activée. Le message sera synchronisé avec votre montre lorsqu'il arrivera sur le mobile.

De la montre au téléphone : BT Dialer sur GLK/recherche un nouvel appareil/trouvez votre montre intelligente (comme Meizu Pro 5)/se connecter.

-Fonctions de base

Message : Synchronisez le téléphone ou regardez le message.

Bluetooth : Règle l'état Bluetooth. On / Off.

Enregistrements d'appels : Vous pouvez vérifier les enregistrements de votre téléphone après vous être connecté avec le BT. Affiche tous les enregistrements, y compris les appels manqués, composés et reçus. Vous pouvez vérifier la date, l'heure et le numéro de téléphone de l'appel manqué après l'avoir choisi mais vous ne pouvez appeler que ce numéro.

Composeur BT : Appareils jumelés de la montre intelligente

Notification à distance : Quand il y a des SMS, notifications Facebook et autres applications, la montre vous alertera.

Caméras distantes : Utilisez l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos mais à distance par la montre.

Anti-perdu : Regardez chercher le téléphone ou téléphone/ chercher la montre.

Rappel Bouger : Vous pouvez définir une heure pour vous rappeler de faire de l'exercice. Nous vous suggérons que ce temps pourrait être d'une heure.

Podomètre : Il peut être adopté comme un outil pour éviter un exercice insuffisant ou excessif en mesurant les calories ou en collectant des données telles que le nombre de pas, la distance, la vitesse, le temps, etc. pour contrôler l'exercice. Si vous souhaitez revenir au menu principal mais garder le podomètre pendant l'exercice, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Moniteur de sommeil : affichez votre base de qualité de sommeil sur vos temps de sommeil

Code QR

Facebook : Facebook a besoin de votre téléphone avec une carte SIM et peut surfer sur Internet

Alarme

Calendrier

Gestionnaire de fichiers

Lecteur audio : Peut lire de la musique à partir d'un téléphone local ou intelligent après la connexion BT

Caméra

Visionneuse d'images

Enregistreur-sondeur

Twitter : Twitter a besoin de votre téléphone avec une carte SIM et peut surfer sur Internet.

WhatsApp : WhatsApp a besoin que votre téléphone ait une carte SIM et puisse surfer sur Internet.

5. DEPANNAGE

Veuillez-vous référer à la fonction clé ci-dessous pour tout problème avec la montre. Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter notre revendeur ou technicien désigné.

-Impossible d'allumer :

Le temps de pression sur le bouton d'alimentation est trop court. S'il vous plaît gardez-le plus de 3 secondes.

Batterie faible, veuillez le charger.

- Arrêter automatiquement

Batterie faible. Veuillez charger la montre.

- Temps d'utilisation trop court La batterie n'est pas pleine. Veuillez-vous assurer qu'il est à pleine puissance (la charge complète nécessite au moins 2 heures). Pendant l'utilisation du carte SIM, l'alimentation sera bientôt coupée si le signal est trop faible.

- Impossible de charger. La durée de vie de la batterie sera réduite après quelques années. Vérifiez s'il vous plaît lorsque la batterie fonctionne. Changez de chargeur s'il ne fonctionne pas. Vérifiez la connexion de l'USB, sinon réessayez.

- Aucun nom d'appelant lors d'un appel entrant J'ai oublié de choisir de télécharger le répertoire téléphonique lors de la connexion avec BT ou non sélectionné continue de télécharger le répertoire téléphonique. Vous avez oublié de synchroniser le répertoire téléphonique lors de la reconnexion. Veuillez coupler le l'appareil et reconnectez le BT

- Mauvaise voix d'appel téléphonique. La montre et le téléphone sont trop séparés, soyez plus proche. Mauvais signal de BT. Mauvais signal de votre propre téléphone, trouvez un meilleur endroit pour un appel téléphonique.