

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les instructions suivantes, même si vous êtes déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et à garantir que vous obteniez le maximum de ce produit.

1. Caractéristiques principales

- Mesures précises grâce au Capteur Tri Dimensionnel (3D)
- Compte pas précis
- Fonction de mémoire de 7 jours
- Montreur de progrès journalier
- Evaluation de la distance parcourue

2. Entretien et rangement

- Tenir hors de portée des enfants
- Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne pas exposer l'appareil à de forte température, à l'eau, à de forte humidité ou à la poussière.
- Ne pas ranger au contact direct des rayons du soleil.
- Ne pas faire tomber ou exposer à des chocs.
- La précision peut être affectée par des champs magnétiques, vibrations ou bruit électronique.
- Afin de préserver la batterie, retirer celle-ci lorsque hors d'utilisation pour une période prolongée.
- Ne pas démonter l'appareil, cela annulera la garantie.

3. Boutons

[MODE]

Appuyer sur [MODE] pour naviguer entre les différents modes : Compteur de pas – Distance parcourue – Affichage des Calories – Affichage de la période d'activité.

Appuyer et maintenir appuyer afin d'entrer vos données de paramétrage.

[MEMO]

Naviguer dans la mémoire.

[UP/RES]


Ajuster les valeurs de vos données de paramétrage.

Remettre à Zéro tous les compteurs.

Visualiser toutes les données en mémoire

4. Instructions d'utilisation

4.1 Compteur de pas



Appuyer sur [MODE] pour naviguer entre les différents modes : Compteur de pas – Distance parcourue – Affichage des Calories – Affichage de la période d'activité.

4.2 Programmations des données

Dans le mode compte pas, appuyer et maintenir appuyer [MODE] pour 3-5 secondes pour entrer la programmation des données.

Appuyer sur [MODE] pour naviguer entre les différents modes :

12/24h – Heure – Minute – Métrique ou impérial – Masse corporel – Longueur des pas – Objectif de pas journalier.


Après avoir sélectionné un mode, appuyer sur [UP/RES] afin d'augmenter la valeur. Appuyer et maintenir appuyer pour défilement rapide des valeurs.

L'appareil sortira du mode de programmation des données après 60 secondes d'inactivité.


4.3 Remettre à zéro tous les compteurs

Appuyer et maintenir appuyer [UP/RES] jusqu'à l'affichage de 'CLR' sur l'écran LCD puis appuyer une nouvelle fois sur [UP/RES] pour remettre à zéro tous les compteurs. Appuyer sur [MODE] annulera la remise à zéro.

4.4 Objectif de pas



Le pourcentage des pas en rapport à votre objectif journalier est indiqué par la barre de progrès sur le côté gauche de l'écran LCD. La progression est automatiquement remise à 0 chaque jour à minuit.



4.5 Affichage de la distance parcourue


Appuyer sur [MODE] pour entrer dans le mode Distance Parcourue.



La distance parcourue depuis la dernière mise à zéro des données s'affichera. La distance parcourue est automatiquement remise à 0 chaque jour à minuit.

4.6 Affichage des Calories

Appuyer sur [MODE] pour entrer dans le mode d'affichage des Calories.



Les calories brûlées depuis la dernière mise à zéro des données s'afficheront. Le décompte des calories brûlées est automatiquement remis à 0 chaque jour à minuit. .

4.7 Affichage de l'heure


Appuyer sur [MODE] pour afficher la période d'activité.



La période d'activité depuis la dernière mise à zéro des données s'affichera. La période d'activité est automatiquement remise à 0 chaque jour à minuit.

4.8 Mémoire

Appuyer sur [MEMO] pour naviguer dans les données en mémoire des 7 derniers jours.



Après sélection du jour, appuyer sur [UP/RES] pour naviguer entre le détail des pas parcourus, calories brûlées, etc....

Dans le mode mémoire, appuyer et maintenir [UP/RES] jusqu'à l'affichage de 'CLR' sur l'écran LCD puis appuyer une nouvelle fois sur [UP/RES] pour remettre à zéro tous les compteurs. Appuyer sur [MODE] annulera la remise à zéro.

5. Utilisation du Compteur de pas

- 1) Attacher l'appareil à votre ceinture ou porter le autour du cou
- 2) Marcher

Remarque : l'appareil commencera à compter les pas après sept secondes d'activité.

6. Changement de la pile

- 1) Dévisser et enlever le couvercle du compartiment des piles.
- 2) Enlever la pile usagée et la remplacer avec une neuve.
- 3) Remettre le couvercle.

Jeier la pile usagée dans le conteneur de recyclage de piles local.

7. Spécifications

Nom du Produit :	Dafodil Pédomètre Multifonction
No du Modèle :	HPCC650
Nombre de pas Max :	999999
Nombre de Calories Max :	9999,9 KCAL
Distance Max :	999,9 (Km/Miles)
Période Max d'activité :	1440 minutes
Capacité de Mémoire :	7 Jours
Fréquence de la Masse Corporel et Foulée :	
Métrique: 10Kg – 200Kg ; 10cm – 200cm	
Impériale: 22lb – 420lb ; 4inch -80inch	
Affichage du temps :	12/24H
Type d'Alimentation :	CR2025 3V x 1
Dimensions :	69 (L) x 33 (H) x 9 (I) mm
Poids :	20g pile comprise.
Accessoires :	Mode d'emploi

Dans l'intérêt d'amélioration du produit, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

8. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé dans le cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale, et ne couvre pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.
- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

Service Clients:

Téléphone: +44 (0) 845 293 9358

Email: service@digitaldafodil.co.uk