

Vielen Dank für den Kauf dieses August Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten wie diesem vertraut, dennoch bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen. Diese Anleitung ist so konzipiert, dass Sie das Produkt schnellstmöglich verwenden können und das beste Ergebnis mit dem Produkt erzielen.

1. Einführung

1.1 Hauptfunktionen

- 1) Schrittzähler: Schrittzähler, zurückgelegte Distanz und Kalorienzähler.
- 2) Zeitanzeige: 12-Stunden Format, Stunden und Minuten.

1.2 Sicherheit und Aufbewahrung

- 1) Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
- 2) Reinigen Sie das Gerät bitte nur mit weichen Tüchern. Verwenden Sie bitte keine aggressiven Reiniger.
- 3) Das Gerät ist nicht wasserdicht. Waschen Sie das Gerät bitte nicht und halten Sie es nicht mit feuchten Händen fest. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Wasser in das

Gerät eindringen kann.

- 4) Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe oder Staub-Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit sowie Wasser.
- 5) Vermeiden Sie bitte Erschütterungen und lassen Sie das Gerät bitte nicht fallen.
- 6) Das Gerät sollte in einer Vibrationsarmen Umgebung betrieben werden. Des Weiteren sollten Magnetische Felder sowie Elektrostatische Aufladungen vermieden werden.
- 7) Entfernen Sie bitte die Batterie, falls Sie das Gerät länger als 3 Monate nicht verwenden. Werfen Sie die Batterie nicht in offenes Feuer, Sie könnte explodieren.
- 8) Schrauben Sie das Gerät bitte nicht auseinander, die Garantie könnte erlöschen.

2. Übersicht

Frontansicht des Gerätes



Aus: Schaltet das Radio aus

Runter: Verringert die Lautstärke

Hoch: Erhöht die Lautstärke

Modus: Schrittzähler / Distanz / Kalorienzähler /
Zeit ändern

Einstellen: Einstellungen ändern

Rückansicht des
Gerätes

The image shows the back view of the blue device. Two labels with leader lines point to features on the back: 'Befestigungsklempe' points to a small metal tab, and 'Schraube der Batterieabdeckung' points to a screw in the center of the back cover.

3. Einstellungen

3.1 Wenn das Gerät das erste Mal verwendet wird, einstellen des Metrischen oder des englischen Einheitensystems.

Wenn Sie das Gerät das erste mal verwenden, entfernen Sie bitte die Sicherheitsfolie der Batterie an der Rückseite des Gerätes. Das Display wird anzeigen. Wenn Sie das Metrische Einheitensystem verwenden möchten (üblich in Deutschland), drücken

cm
kg

Sie bitte EINSTELLEN und bestätigen Sie. Andernfalls drücken Sie bitte MODUS, das Display wird nun anzeigen. Bestätigen Sie nun bitte mit EINSTELLEN.

Hinweis: Wenn Sie das Einheitensystem nach der Grundeinstellung doch noch ändern wollen, nehmen Sie bitte die Batterie des Gerätes eine Minute lang heraus und stecken Sie sie anschließend wieder rein. Das Gerät befindet sich danach wieder in den Werkseinstellungen und Sie können das Einheitensystem wie oben beschrieben ändern.

3.2 Zeit einstellen

Das Gerät wird anschließend zur Zeiteinstellung gehen und "12:00A" anzeigen, sobald Sie das Metrische oder Englische Einheitensystem eingestellt haben. Drücken und halten Sie bitte die Taste EINSTELLEN für 3 Sekunden, die Stundenanzeige auf dem Display wird anfangen zu blinken. Drücken Sie bitte MODUS um die Stunde zu ändern und drücken Sie anschließend EINSTELLEN. Nun blinken die Minuten, drücken Sie MODUS um nun die Minuten zu ändern und anschließend EINSTELLEN um die Einstellungen zu speichern.

3.3 Schrittzähler

Wenn das Gerät die Zeit anzeigt, drücken Sie bitte MODUS, wird erscheinen, dies bedeutet der Schrittzähler steht auf 0. Um den Schrittzähler zurückzusetzen drücken Sie bitte EINSTELLEN.

3.4 Schrittlänge einstellen

Einstellungsbereich: 10-80Zoll (30-200cm)
Werkseinstellung: 24Zoll (60cm)

Wenn Sie das Gerät im Schrittzähler befindet, drücken Sie bitte MODUS. wird aufleuchten.

Drücken und halten Sie nun die Taste EINSTELLEN für 3 Sekunden. Die Einstellung für die Schrittlänge wird anfangen zu blinken. Drücken Sie MODUS um in 5cm Schritten die Einstellungen zu ändern. Drücken Sie abschließend EINSTELLEN um die Schrittlänge zu bestätigen. Wenn eine Schrittlänge von 200cm überschritten wird, fängt die Einstellung wieder bei 5cm an.

3.5 Gewicht einstellen

Einstellungsbereich: 70-250lb (30-120Kg)
Werkseinstellung: 130lb (60Kg)

Wenn das Gerät die Reichweite anzeigt, drücken Sie bitte die MODUS Taste.  wird aufleuchten.

Drücken und halten Sie nun die EINSTELLEN Taste für 3 Sekunden, die Anzeige wird nun anfangen zu blinken. Drücken Sie bitte die MODUS Taste um Änderungen in 2Kg Schritten vorzunehmen. Drücken Sie abschließend EINSTELLEN um die Änderungen zu speichern. Wenn Gewicht von 120Kg überschritten wird, fängt die Einstellung wieder bei 30Kg an.

4. Anbringen des Schrittzählers

4.1 Befestigen des Schrittzählers

Befestigen Sie den Schrittzähler an Ihrem Gürtel oder Ihrer Weste so, dass das Display nach oben zeigt.

Hinweis:

- Befestigen Sie den Schrittzähler nicht an Ihren Gesäßtaschen.
- Der Befestigungsclip kann, beim groben anbringen oder abziehen, Ihren Gürtel beschädigen oder verkratzen. Dies hängt aber von der Qualität Ihres Gürtels ab.

5. Verwenden des Schrittzählers

- 1) Befestigen Sie das Gerät an Ihrem Körper, bitte beachten Sie Punkt 4.1
- 2) Beginnen Sie zu laufen
- 3) Drücken Sie MODUS um die Daten anzeigen zu lassen
- 4) Die Standardanzeige des Gerätes ist die Zeit, wenn Sie 2 Minuten lang keine Einstellungen oder Änderungen am Gerät vornehmen, geht es zurück auf die Standardanzeige.

Das Gerät kann unter folgenden Umständen die Schritte nicht korrekt anzeigen:

- 1) Falsche Befestigung des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vertikal angeordnet ist.
- 2) Laufen in einer uneinheitlichen Gangart.
- 3) Falsche Bewegung.

6. Einbau der Batterie

6.1 Wechseln der Batterie

Eine Batterie ist schon eingebaut, wenn Sie das Gerät kaufen.

Schrittzähler Batterie: "AG3" 1,5V x 1

Wenn das Display schwächer wird oder sich die Lautstärke reduziert, tauschen Sie bitte die alten Batterien durch neue aus. Wenn Sie die Batterien ausbauen, werden alle Einstellungen gelöscht werden. Bitte beachten Sie Punkt 3.1 der Bedienungsanleitung um die Einstellungen wieder vorzunehmen.

1) Entfernen Sie den Befestigungsklempe, Sehen sie bitte den Bild Unten.

2) Bitte verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher um die Schraube, oben am Befestigungsclip, zu entfernen.

1) Schrauben Sie die Schraube der Batterieabdeckung heraus, entfernen Sie dann die Batterieabdeckung.

2) Entfernen Sie die alten Batterien.

Achtung:

- Entsorgen Sie das Gerät, das Zubehör und die Batterien nach den bei Ihnen gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Die Batterien können explodieren.
- 3) Setzen Sie die neuen Batterien ein.

Setzen Sie die Batterie in die Richtung ein, welche im Gerät angezeigt ist.

4) Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und schrauben Sie die Batterie wieder rein.

5) Abschließend schrauben Sie bitte den Befestigungsclip wieder an.

7. Problemlösung

Phänomen	Ursache	Lösung
Schwaches Display oder leiser Ton	Batterien zu schwach oder verbraucht	Bitte setzen Sie neue Batterien ein
Die Angezeigten Werte auf dem Display stimmen nicht	Das Gerät ist falsch befestigt	Beachten Sie Punkt 4.1
	Sie bewegen sich in einer falschen Gangart oder unregelmäßig	Laufen Sie ein einer regelmäßigen Gangart
	Einstellungen sind falsch	Ändern Sie die Einstellungen

8. Technische Daten

Produktname	August FM Radio und Schrittzähler
Modellnummer	HPC907
Stromversorgung	Schrittzähler Batterie: „AG3“ 1,5V x 1
Anzeigbare Bereiche	Anzahl der Schritte: 0 bis 99.999 Schritte Verbrannte Kalorien: 0 bis 99.999kcal Zurückgelegte Strecke: 0 bis 99.999km
Einstellbare Bereiche	Zeit: 0:00 bis 12:59 (12h Display) Gewicht: 70 bis 250lb in 5lb Schritten, 30 bis 120kg in 2kg Schritten. Schrittlänge: 10 bis 80Zoll in 2Zoll Schritten, 30 bis 200cm in 5cm Schritten
Abmessungen	43 (W) x 50 (H) x 24 (D) mm
Gewicht	20g inkl. Batterie
Zubehör	1 x AG3 1,5V Batterie Kopfhörer Bedienungsanleitung

Im Interesse der Produktverbesserung, können sich diese Daten ohne Mitteilung verändern.

9. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß, laut Handbuch, installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden, z.B. durch Naturgewalten, ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, Originalverpackt und mit dem Zubehör, sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunden ab.