

Gracias por comprar este televisor August. Es posible que ya esté familiarizado con el uso de productos similares, pero por favor tome el tiempo para leer estas instrucciones cuidadosamente. Están diseñados para que se familiarice con muchas características del producto y asegurar que usted obtiene lo mejor de su compra.

1. Introducción

1.1 Características Principales

- 1) Podómetro: Contador de pasos, Indicador de distancia y Contador de calorías.
- 2) Visualización de la hora.2 ore, ore

1.2 Cuidado y Almacenamiento

- 1) Mantener lejos del alcance de los niños.
- 2) Limpia el dispositivo con un paño seco y suave. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos o volátiles.
- 3) Este producto no es impermeable al agua. Nunca limpie o toque el dispositivo con las manos mojadas. Asegúrese que el agua no entra a dentro del podómetro.
- 4) No exponer directamente a la luz solar, a altas temperaturas, a una humedad alta, al agua o al polvo.

- 5) Evite dejar caer o exponer a los impactos.
- 6) El uso del dispositivo debe estar libre de vibraciones, de choques, de campos magnéticos y de ruidos eléctricos etc.
- 7) Si el dispositivo no será utilizado durante 3 meses o más, retire la pila. Nunca arroje en el fuego, que puede explotar.
- 8) Nunca desmonte el dispositivo ya que invalidará la garantía.


2. Visión General

Frontal



MODE: Contador de pasos, Indicador de distancia, Contador de calorías y Hora.
SET: Cambiar los parámetros.

Posterior



3. Parámetros

3.1 Uso por la primera vez

Fijar en medida métrica o pulgadas.

Cuando utilice el dispositivo por la primera vez, saque el aislador de la pila desde el compartimiento de la pila.

La pantalla del dispositivo mostrará

Si prefiere

la medida métrica, pulse SET para confirmar.

Si no, pulse MODE para cambiar a la medida pulgadas donde la pantalla mostrará . Pulse SET para confirmar.

Nota: Si desea cambiar el formato otra vez, saque la pila durante uno minuto. Insertarlo de nuevo para empezar desde el punto 3.1.

3.2 Parámetros del horario

La pantalla mostrará "12.00A". Pulse SET durante 3 segundos para que la hora parpadee. Pulse MODE para cambiar la hora y pulse SET para confirmar. Los minutos parpadearán, pulse MODO para cambiar los minutos y SET para confirmar.

3.3 Contador de pasos

1. Cuando el dispositivo muestra la hora, pulse MODE. aparecerá en la pantalla que indica que el contador está en cero. Si la pantalla no está en cero, pulse SET para volver a cero.

3.4 Fijar la longitud del paso

Rango: 30 – 200 cm (10" – 18")
Por defecto: 60cm (24")

Cuando el dispositivo está en modo Contador de pasos, premere MODE, pulse MODE, aparecerá,

premere e tenere premuto SET per 3 secondi, pulse y mantenga presionado SET para 3 segundos. La longitud del paso parpadea en la pantalla, pulse MODE para cambiar en incrementos de 5cm y pulse SET para confirmar. Cuando la longitud alcanza 200cm, presionando MODE, empezará de nuevo desde 5cm.

3.5 Fijar el peso

Rango: 31-120kg (70-250lb)
Por defecto: 60kg (130lb)

Cuando el dispositivo está en modo Visualización de distancia pulse MODE, aparecerá, pulse y mantenga presionado SET para 3 segundos. El peso parpadea en la pantalla, pulse MODE para cambiar en incrementos de 2kg y pulse SET para confirmar. Cuando el peso alcanza 120kg, presionando MODE, empezará de nuevo desde 30kg.

Quando il peso raggiunge i 120 kg premendo il tasto MODE ripartirà da 30 kg.

4. Fijar el podómetro

4.1 Como fijar el podómetro

Fijar el podómetro en su cinturón o en su pretina. Intenta de posicionarlo con la pantalla hasta arriba.

Nota:

- No lo pone en su bolsillo trasero.
- El clip puede causar marcos en su cinturón si no haga cuidado.

5. Utilizando el contador de pasos.

- 1) Fijar el podómetro a su mismo. Puede refiere al punto 4.1.
- 2) Empezar a caminar.
- 3) Pulse MODE para mostrar la información en la pantalla.
- 4) El modo por defecto es el horario. Si no hay actividad durante 2 minutos, el podómetro vuelve al modo por defecto.

El dispositivo tal vez no pueda funcionar correctamente en las condiciones siguientes:

- 1) Posición incorrecta. Asegúrese que el podómetro es en la posición vertical.
- 2) Caminando en un ritmo inconsistente.
- 3) Movimiento irregular.

6. Instalación de la pila

6.1 Como sustituir la pila

Un pila AG3 ya esta instalada en el dispositivo cuando se compra.

Si la pantalla se pone más oscura, cambia de pila inmediatamente. Cuando saque la pila, el dispositivo borra toda la información guardada. Refiere a punto 3 para reiniciar el dispositivo.

- 1) Saque el clip según se muestra a continuación.



2) Utilizar un destornillador pequeño para quitar el tornillo en la tapa de la pila y saque la tapa.



3) Saque la pila vieja.

Aviso:

- Dispone del dispositivo, de la pila y todos componentes conforme a regulaciones locales.
- Nunca dispone las pilas en fuego que puedan explotar.

- 4) Pone la pila nueva como se muestra en el dispositivo.
- 5) Vuelve a poner la tapa de la pila y apretar el tornillo.
- 6) Vuelve a poner el clip.

7. Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Pantalla oscuro o	Pila baja o agotado	Sustituye la pila
Los valores de la pantalla están incorrectos	El dispositivo no esta fijada correctamente	Refiere a 4. 1
	Camina en un ritmo inconsistente	Camina en un ritmo consistente
	Los parámetros son incorrectos	Cambiar los parámetros

8. Especificaciones

Nombre	August Podómetro Multifunción
Numero de modelo	HPC907
Fuente de alimentación	Ag3 1.5V x 1

Rango de pantalla	Numero de pasos: 0 hasta 99,999 Calorias: 0 hasta 99,999 kcal Distancia: 0 hasta 99,999 km
Rango de parámetros	Hora: 0:00 hasta 12:59 (horario 12 horas) Peso: 30 hasta 120 kg (en incrementos de 2kg); 70 hasta 260 lb (en incrementos de 5lb) Longitud de paso: 30 hasta 200 cm (en unidades de 5cm); 10 hasta 80 pulgadas (en incrementos de 2 pulgadas)
Dimensiones	43 (W) x 50 (H) x 24 (D) mm
Peso	20 g (batería incluida)
Accesorios	1 batería AG3 da 1.5 V Manualle per l'uso

Con el fin de optimizar el producto, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

9. Garantía

Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha de la compra original. En el caso improbable de cualquier defectos que surgen debido

a defectos de materiales o factura, el unidad será reemplazado o reparado de forma gratuita (cuando sea posible) durante este periodo. Un producto alternativo será ofrecido en caso de que el producto ya no está disponible o reparable.

Esta garantía está sujeta a las condiciones siguientes:

- La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue comprado.
- El producto debe estar correctamente instalado y operado de forma que conforme a las instrucciones dadas en este manual.
- El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
- La garantía sólo cubre la unidad principal, y no cubre los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidente o desastre natural.
- La garantía será invalidada si el producto es revendido o ha sido dañado por las reparaciones inexpertos. El fabricante, denuncia cualquier responsabilidad por daños incidentales o daños consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro asesor al cliente antes de volver cualquier producto. No somos responsables de cualquier devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser mantenido y devuelto en el embalaje original con todos los accesorios y la copia original del recibo de compra.

Servizio Clienti

Telefono: +44 (0) 845 250 05861

Email: service@augustint.com