

Merci d'avoir choisi notre produit. Vous êtes peut-être déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire, mais nous vous prions de prendre quelques minutes pour lire les instructions suivantes. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et à garantir que vous obteniez le maximum de ce produit.

## **1. Introduction**

### **1.1 Caractéristiques principales**

- 1) Podomètre : Compteur de pas, Affichage de distance et Compteur de calorie
- 2) Affichage de temps : Format 12-heures, Heure et Minute

### **1.2 Entretien et rangement**

- 1) Tenir hors de portée des enfants.
- 2) Essuyer l'appareil avec un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou volatil.
- 3) L'appareil n'est pas étanche. Ne pas laver et ne pas toucher avec les mains mouillées. Faire attention à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.

- 4) Éviter d'exposer l'appareil aux rayons directs du soleil, aux températures élevées, à l'humidité, à l'eau et poussière.
- 5) Ne pas laisser tomber ou marcher sur l'appareil.
- 6) L'environnement de fonctionnement du dispositif doit être exempt de vibrations excessives, de chocs, de champs magnétiques, de bruit électrique, etc.
- 7) Toujours enlever la pile si le dispositif n'est pas utilisé pendant une durée de 3 mois ou plus. Ne pas jeter la pile au feu car elle peut exploser.
- 8) Ne pas démonter l'appareil, car cela annulerait la garantie.

## 2. Aperçu

### Avant de l'appareil




MODE: Compteur de pas/ Affichage de distance/

Compteur de calorie/ Temps

SET: Changer les réglages

### Arrière de l'appareil



## 3. Réglages

### 3.1 Première utilisation

#### Définir le format métrique ou impérial

Lors de la première utilisation du périphérique, enlever l'isolant de la pile à l'arrière de l'appareil.

L'écran affichera  <sup>cm</sup> <sub>kg</sub>, si vous préférez utiliser le

format métrique, appuyer sur SET pour confirmer ou sur MODE pour changer au format impérial et l'écran affichera  <sub>lb</sub> appuyer sur SET pour confirmer.

#### Remarque:

Si vous avez besoin de changer de format après avoir

validé vos réglages de format, enlever la pile du podomètre pour une minute, puis remettez-la à nouveau. Le dispositif reviendra ensuite à l'état initial, puis suivez les instructions ci-dessus pour redéfinir le format.

### 3.2 Réglage du temps

Le dispositif passera au Temps et affichera « 12:00A », après avoir défini le format métrique ou impérial. Appuyer et maintenir SET pendant 3 secondes pour faire clignoter l'heure sur l'écran, appuyer sur MODE pour modifier l'heure puis sur SET pour confirmer. La minute se mettra à clignoter, appuyer sur MODE pour modifier la minute puis sur SET pour confirmer.

### 3.3 Compteur de pas

Quand le dispositif affiche le temps, appuyer sur MODE pour faire apparaître . Il signifie que le compteur de pas est à zéro, appuyer sur SET pour retourner à zéro.

### 3.4 Réglage de distance de foulée

**Gamme de réglage: 10 à 80 pouces (30 à 200 cm),  
défaut : 24 pouces (60 cm).**

Quand le dispositif est en mode Compteur de pas, appuyer sur MODE pour afficher . Appuyer et

maintenir SET pendant 3 secondes, la longueur de foulée se mettra à clignoter. Appuyer sur MODE pour la modifier par incrément de 5 cm puis appuyer sur SET pour confirmer.

Quand la foulée atteint 200 cm, elle recommencera à 5cm en pressant MODE.

### 3.5 Réglage du poids

**Gamme de réglage: 70 à 250 livres (30 à 120 kg),  
défaut : 130 livres (60 kg).**

Quand le dispositif est en mode Affichage de distance, appuyer sur MODE pour afficher . Appuyer et

maintenir SET pendant 3 secondes, le poids se mettra à clignoter. Appuyer sur MODE pour le modifier par incrément de 2 kg puis appuyer sur SET pour confirmer. Quand le poids atteint 120 kg, il recommencera à 30 kg après avoir appuyé sur MODE.

## 4. Attacher le compteur de pas

### 4.1 Comment attacher le compteur de pas

Attacher le dispositif à votre ceinture ou le dessus de votre ceinture. Essayer de le positionner avec l'écran en position verticale.

### Remarque:

- Ne pas mettre le dispositif dans vos poches arrière de pantalon.
- L'attache ceinture peut causer des rayures sur la einture si elle est attachée ou enlevée brusquement, en fonction de la qualité de la ceinture.

## 5. Utiliser le compteur de pas

- 1) Attacher le dispositif à votre corps.  
(Voir la section précédente).
- 2) Commencer à Marche.
- 3) Appuyer sur MODE pour afficher les données.
- 4) Le mode par défaut de l'appareil est le Temps, quand il n'y a aucune opération pendant 2 minutes, l'appareil passe au mode par défaut.  
L'appareil peut ne pas compter les pas correctement dans les conditions suivantes:
  - 1) Positionnement incorrect de l'appareil
  - Assurer vous que le dispositif est placé verticalement.
  - 2) Marche à un rythme inconsistant
  - 3) Mouvement irrégulier

## 6. Installation de la pile

### 6.1 Comment remplacer la pile

Une pile AG3 1,5V est installée dans l'appareil au moment de l'achat.

Si l'affichage devient faible remplacer immédiatement la pile utilisée par une pile neuve. Quand la pile est retirée du dispositif tous les réglages s'effacent, référez vous à la section 3.1 pour régler le dispositif.

- 1) Enlever l'attache ceinture comme indiqué ci-dessous



- 2) Utiliser un petit tournevis pour enlever la vis sur le couvercle de la pile, puis enlever le couvercle.



- 3) Enlever la pile usée

Avertissement:

- Jeter l'appareil, la pile et composants électriques en conformité avec les réglementations locales.
  - Ne pas jeter la pile au feu. La pile pourrait exploser.
- 4) Insérer la pile neuve comme indiqué sur l'appareil.
  - 5) Remettre le couvercle et resserrer la vis.
  - 6) Glisser et pousser l'attache ceinture en place.

## 7. Dépannage

Phénomène	Cause	Solution
Pas ou faible affichage, volume très bas	Pile faible ou épuisée	Remplacer immédiatement avec une pile neuve
Valeurs affichées incorrectes	Le dispositif n'est pas attaché correctement	Referrez à la section 4.1
	Vous marchez à un rythme inconsistant	Marchez à un rythme consistant
	Mauvais réglages	Changer les réglages

## 8. Détails Techniques

Nom de produit	August Podomètre Multifonction
Numéro de modèle	HPC907
Alimentation	1 pile AG3 1,5V
Gamme d'affichage	Nombre de pas : 0 à 99,999 pas Calories brûlées : 0 à 99,999 kcal Distance marche: 0 à 99,999 km
Gamme de réglage	Temps: 0:00 à 12:59 (Format 12-heures) Poids: 70 à 250 livres, 30 à 120 kg Longueur de foulée: 10 à 80 pouces, 30 à 200 cm
Dimensions	43 (L) x 24 (P) x 50 (H) mm
Poids	20 g avec pile
Accessories	1 pile AG3 1,5V, manuel

**Dans l'intérêt de l'amélioration des produits, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.**

## 10. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. L'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit de remplacement sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre que l'unité principale, et ne couvre pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.
- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.
- La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

### Service clients:

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)