

COREFIT

Face-Pointer

✓ Spécifications :

- Nom du produit : COREFIT Face-Pointer
- Longueur : 14,7 cm
- Diamètre : maximal 14,0 mm
- Poids : 40 g

Entièrement fabriqué au Japon

✓ Mode d'emploi :

1. Prendre le Face-Pointer en main comme un stylo.
2. Retirer le capuchon du côté que vous souhaitez utiliser : tige simple ou tige triple. Pressez la tige perpendiculairement sur la zone sélectionnée.
3. Lorsque vous ressentez une stimulation modérée, relâchez la pression lentement. La tige doit rester en contact avec la peau. Il n'est pas nécessaire de la pousser complètement contre la peau.
4. Le rythme de pression standard est de trois fois par seconde, indépendamment de la tige utilisée. La durée est d'environ 60 secondes par point. Il est possible de presser pendant plus de 60 secondes mais il ne faut pas l'utiliser de manière excessive car cela peut provoquer des rougeurs et des douleurs.



Tige simple
Pour une pression ferme et précise. Si la pression est douloureuse, réduisez de moitié la pression de la tige.

Tige triple
Pour une pression douce et large. Favorisée pour une utilisation sur la tête et les zones sensibles telle que le contour des yeux où la tige simple aurait été douloureuse.

Tige simple



Tige triple



*Placez vos doigts au milieu du Face-Pointer, ne pas le tenir trop proche de la tige.

✓ FAQ :

Q : À quelle fréquence dois-je l'utiliser ?

R : Pour une meilleure efficacité, utilisez-le plusieurs fois par jour pendant environ 60 secondes sur chaque point. Évitez de presser le même point de manière prolongée.

Q : Puis-je l'utiliser sur mon visage maquillé ?

R : Le Face-Pointer peut être utilisé sur un visage maquillé mais pour des raisons d'hygiène, la peau et les doigts doivent être propres. Après utilisation, essuyez-le avec un chiffon sec.

Q : Puis-je l'utiliser dans le bain ?

R : Pour des raisons de qualité et d'hygiène, le Face-Pointer ne peut pas être utilisé dans le bain ou dans des endroits humides.

✓ Guide COREFIT : Pour les conseils d'utilisation et liens vers les vidéos.



✓ Fabricant :

B-by-C Co.Ltd. 2-3-8 Asabudai Minato-ku, Tokyo Japan

✓ Revendeur :

Dessigns : 10 Rue Casimir Delavigne 75006 Paris France

✓ Précautions : Précautions d'emploi



Description d'un danger imminent de mort ou de blessures graves pour les personnes.



Risque de décès ou de blessures graves.



DANGER

Ne pas utiliser dans les cas suivants :

- Pression artérielle anormale
- Douleur ou troubles sensoriels
- Peau extrêmement fragile
- Grossesse
- Traitement médical (consulter un médecin avant toute utilisation en cas de séjour à l'hôpital).



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser sur les zones suivantes :

- Yeux
- Narines
- Oreilles
- Muqueuses
- Larynx
- Nombri et région du nombril
- Peau présentant des inflammations, lésions, acné, boutons, eczéma ou autres problèmes de peau.

Le Face-Pointer est fabriqué à partir d'un matériau en métal anti-allergique mais il existe des différences individuelles, c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer des tests d'allergie.

⚠ ATTENTION : risque de blessures et de dommages matériels

● Utiliser dans un état propre. ● Ne pas utiliser le produit en buvant ou après avoir mangé. ● N'appliquez pas de pression verticale et vigoureuse sur la peau. Dans de rares cas, l'embout peut se décaler de la surface de la peau et heurter le globe oculaire ou l'intérieur du nez, provoquant ainsi un accident. ● Si vous sentez que le Face-Pointer est trop chaud, laissez-le refroidir avant de l'utiliser. ● En cas d'utilisation autour des yeux, veillez à ne pas toucher les globes oculaires ou les muqueuses oculaires.

● Utilisez le Face-Pointer avec précaution afin d'éviter tout problème de peau. Évitez d'utiliser le Face-Pointer sur des zones où des irritations cutanées ou des problèmes tels que l'acné, les boutons ou l'eczéma peuvent survenir. En cas de problèmes cutanés, cesser l'utilisation et consulter un spécialiste.

- Éviter l'utilisation en cas de fièvre, de maladie ou de fatigue extrême.
- Éviter l'utilisation sur les nourrissons.
- Ne pas appliquer de pression sur la peau inutilement ou avec force.

⊘ Précautions de stockage et de manipulation

● **Après et avant utilisation, essuyez la tige avec un chiffon sec et vérifiez que les vis du Face-Pointer ne sont pas desserrées.** ● Ne pas utiliser le Face-Pointer dans des endroits humides ou durant le bain. ● Ne pas placer le Face-Pointer dans un four à micro-ondes ou tout autre appareil chauffant. ● Ne pas appuyer sur la tige par le côté ou de biais. ● Essuyez le Face-Pointer avec un chiffon doux après l'avoir nettoyé avec un détergent neutre dilué dans de l'eau. ● Ne pas laver à l'eau, ne pas utiliser un liquide décapant et ne pas polir avec une lime.

● Tenir hors de portée des enfants.

● Ne pas démonter ou modifier le Face-Pointer d'une manière autre que celle spécifiée.

✓ Dispositions relatives à la garantie:

La garantie est basée sur les informations données dans le mode d'emploi. L'entreprise s'engage à effectuer les réparations gratuitement si un défaut survient pendant la période de garantie à compter de la date d'achat. Veuillez contacter le revendeur ou le distributeur pour réparation en joignant une copie de cette carte de garantie ainsi que votre preuve d'achat.

◆ Les réparations seront facturées dans les cas suivants (période de garantie incluse) :

1. Si la carte de garantie ainsi que la preuve d'achat ne sont pas présentées.
2. Si les éléments prescrits sur la carte de garantie ne sont pas remplis ou si le libellé a été corrigé.
3. Si le produit est endommagé ou présente des dysfonctionnements à la suite d'un transport, d'un déplacement, d'une chute, d'un choc, etc. après l'achat.
4. En cas de dysfonctionnement ou de dommage dû à un incendie, un tremblement de terre, une inondation, la foudre, la pollution, une tension anormale ou d'autres catastrophes naturelles.
5. En cas de dysfonctionnement ou de dommage dû à une mauvaise utilisation, à un accident, à une réparation ou à une modification inappropriée.
6. En cas de dysfonctionnement dû au non-respect des précautions.
7. En cas de dysfonctionnement dû à une négligence ou à une faute intentionnelle de la part du client.

✓ Garantie:

Veuillez conserver cette carte de garantie en lieu sûr car elle ne sera pas rééditée.

Nom du produit : COREFIT Face-Pointer	Votre Nom :
Voir le numéro de lot sur la garantie en japonais à l'intérieur de la boîte.	Votre adresse :
Durée de garantie : 2 ans à partir de la date d'achat (les accessoires ne sont pas couverts).	Tel. :
Date d'achat :	Lieu d'achat :