

EM CASO DE INCÊNDIO



Em caso de Alarme de Incêndio




Quando o bip interno da central começar a soar, observe no visor (display) o nome do local onde foi originado a sinalização do alarme, verifique se a sinalização é realmente de incêndio e proceda da seguinte forma:

Caso o disparo for verdadeiro:

A central entrará em pré-alarme e irá iniciar a contagem regressiva para o alarme geral e acionará todas as sirenes, ou pressione a tecla Alarme Geral  para ligá-las imediatamente.

Tome as providências de acordo com o seu plano de segurança (chamar o corpo de bombeiros, avisar a brigada de incêndio interna, etc...)

Caso o disparo for falso:

Verifique se o disparo aconteceu por acionamento indevido de um dos dispositivos instalados, acionador manual, detector de fumaça..etc, caso afirmativo,  silencie as sirenes no painel da central e chame imediatamente a empresa responsável pela manutenção do sistema, ou para desabilitar o ponto do setor afetado, veja o item "14" do manual ** Configuração dos Parâmetros do Sistema** , siga o procedimento e desabilite o setor afetado.

Obs.: Caso ocorra um dos eventos descritos acima, chame um técnico responsável pela manutenção e mantenha o sistema operando, SOB PENA DE DEIXAR A EDIFICAÇÃO SEM COBERTURA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO.