

Ceasuri de mână „Navigator”

Manual de utilizare

SĂGEATA ORIENTULUI FLÈCHE D'ORIENT



Afișaj și funcții

- ❶ Cadran în format de 12 ore, fix
- ❷ Cadran în format de 24 de ore, fix
- ❸ Cadran cu fusuri orare, indexabil
- ❹ Arătător orar
- ❺ Arătător minutar
- ❻ Arătător secundar

Coroană cu 3 poziții (7):

- I Poziție pentru reglare manuală (defiletată*, netrasă)
- II Poziție de corectare a discului în format de 24 de ore (defiletată*, trasă pe jumătate)
- III Poziție pentru setarea orei (defiletată*, trasă complet)

Modele cu coroană înfiletată:



- IA Poziție inițială (înfiletată, netrasă)
- IB Poziție pentru reglare (defiletată, netrasă)

Felicitări!

Vă felicităm că ați ales un ceas marca TISSOT®, o marcă elvețiană dintre cele mai cunoscute la nivel mondial.

Dotat cu funcționare mecanică automată, având un aspect îngrijit și utilizând materiale și componente de înaltă calitate, acest ceas este protejat împotriva șocurilor, variațiilor de temperatură, pătrunderii apei și prafului.

Pe lângă afișarea tradițională a orelor, minutelor și secundelor, ceasul vă oferă o funcție foarte apreciată de pasionații de călătorii, cu ajutorul căreia veți afla cât este ora în marile orașe ale lumii din cele 24 de fusuri orare terestre. O simplă privire este astfel suficientă pentru a afla ora exactă peste tot în lume.

Pentru funcționarea perfectă și precisă a ceasului dumneavoastră de-a lungul mai multor ani, vă recomandăm să urmați cu atenție sfaturile oferite în continuare.

Principiu de funcționare

Ceasul dumneavoastră care indică ora universală este prevăzut cu trei cadrane diferite, prezentând de la exterior la interior:

- Cadranel fix în format de 12 ore (1) (gravat pe luneta carcanei): arătătoarele pentru ore, minute și secunde vă permit să citiți ora locală asemeni unui ceas tradițional.
- Cadranel fix în format de 24 de ore (2): acest cadran prezintă împărțirea zilei în 24 de ore. Acesta vă permite să citiți ora universală: veți ști cât este ora în New York, Tokyo sau Mumbai.
- Cadranel cu fusuri orare (3) indexabil: acest cadran este împărțit în 24 de fusuri orare. Prin urmare, efectuează un tur complet în 24 de ore. Fiecărui fus orar îi corespunde numele unui oraș mare inscripționat în dreptul fusului orar în cauză*. Deoarece minutele sunt identice pentru toate fusurile orare, le veți putea citi de pe cadranul în format de 12 ore (1).

* Harta fusurilor orare indică regiunile în care se situează diferite orașe. În următoarele orașe, ora locală diferă cu o jumătate de oră față de ora fusului orar: Iran, Afganistan, India, Nepal, Myanmar, Singapore, teritoriul din nordul Australiei, Australia meridională, Terranova și Malaysia occidentală.

Utilizare / Reglaje

Modele cu coroană înfiletată

Pentru a garanta etanșeitatea optimă a ceasurilor, anumite modele sunt dotate cu o coroană înfiletată. Înainte de a trece la reglarea orei sau a fusurilor orare, trebuie să defiletați coroana în poziția **IB** pentru a o trage în poziția **II** sau **III**.

Important: după orice manipulare, este obligatoriu să înfiletați la loc coroana pentru a menține rezistența la apă a ceasului.

Reglare

Coroana în poziția **I/IB**, netrasă

Reglarea manuală este necesară dacă nu ați mai purtat ceasul o perioadă lungă de timp. Pentru a-l repune în funcțiune, este suficient să rotiți coroana de câteva ori (la dreapta) sau să pendulați ceasul de câteva ori în lateral. Pentru ca ceasul dumneavoastră să beneficieze de o rezervă de putere de peste 42 de ore, coroana trebuie rotită de aproximativ 32 de ori. Atunci când purtați ceasul, dispozitivul automat al acestuia îl reglează cu fiecare mișcare a încheieturii dumneavoastră.

Reglarea corectă a ceasului care indică ora universală

Ceasul care indică ora universală este reglat corect atunci când ora dumneavoastră locală coincide cu fusul orar local. Din acest motiv cadranul cu fusuri orare (3) trebuie sincronizat cu cadranul în format de 24 de ore (2):

1. Reglați ceasul la ora corectă trăgând cu atenție coroana în poziția **III**; arătătorul secundar (6) se oprește. Rotiți coroana spre dreapta sau spre stânga pentru a aduce arătătoarele în dreptul orei locale.

Înainte de a readuce coroana în poziția **I**, puteți sincroniza arătătorul secundar folosind un semnal orar oficial.

Recomandare privind sincronizarea ceasului

Pentru a sincroniza arătătorul secundar (6) prin intermediul unui semnal orar oficial (radio/TV/internet), trageți coroana în poziția **III**; arătătorul secundar se oprește. În momentul emiterii semnalului orar, împingeți din nou coroana în poziția **I** (și înfiletați-o la loc dacă dispuneți de un model cu coroană înfiletată).

2. Reglați cadranul cu fusuri orare trăgând coroana în poziția **II**. Rotind spre dreapta, veți sincroniza orașul din fusul dumneavoastră orar (3) cu ora locală pe cadranul în format de 24 de ore (2). Ceasul dumneavoastră care indică ora universală este acum reglat corect. Pe cadranul în format de 24 de ore (2), veți putea citi ora din întreaga lume.

Exemplu (consultați figura):

Dacă ceasul dumneavoastră indică ora locală din New York (10:00), veți putea vedea că discul (2) indică ora 7:00 în Los Angeles sau ora 16:00 în Paris.

Îngrijire și întreținere

Vă sfătuim să curățați ceasul în mod regulat (cu excepția curelei din piele) folosind o lavetă moale și apă caldă cu săpun. După scufundarea ceasului în apă sărată, clătiți-l cu apă dulce și lăsați-l să se usuce complet.

Evitați să lăsați ceasul în locuri expuse la variații mari de temperatură sau umiditate, la lumina solară sau la câmpuri magnetice puternice.

Pentru a beneficia de servizare la cele mai înalte standarde și pentru a fi sigur că garanția dumneavoastră rămâne valabilă, vă rugăm să apelați întotdeauna la reprezentanța locală sau la un agent TISSOT® autorizat.

Mecanismul cu finisaj superior al ceasului dumneavoastră TISSOT® va funcționa corespunzător timp de mulți ani dacă îl îngrijiți. Totuși, vă recomandăm să solicitați verificarea ceasului la fiecare 3 - 4 ani la reprezentanța locală sau la un agent TISSOT® autorizat.

