

LUCELL

我人生的百宝箱

LU-3000 使用说明书



安全注意事项

1. 用前须知

安全注意事项	3
用前须知	4
各组件名称	4

2. 使用方法

电源适配器	5
更换电池	6
金柜门的开和关	7
密码更换	8
指纹识别的使用方法	9
警报器的使用方法	11
简易方法指导	13

3. 其他指导

常见问题及解决方法	14
产品保证书	15



1. 用前须知

安全注意事项

※ 使用时注意事项

- 金柜很沉，在移动时注意不要碰伤。
- 可能会碰到边角部分，请小心。
- 移动金柜时可能在地板上拖出擦痕，请小心移动。
- 强化玻璃可能会因冲击而破碎，小心割伤。
- 内部的强化玻璃可能会因冲击而破碎，小心割伤。
- 在触屏上若有金属异物会发生运行不正常。
- 不要用尖锐的物体刮伤或冲击触屏面。
因表面刮伤可能会发生运行不正常，病因冲击可能发生破碎。
- 不要与化学药品（汽油，苯，溶剂，丙酮，辛纳比林等）接触。
表面可能发生无法恢复的损伤。
- 不要直接接触热源。
触屏面会因变形产生故障。
- 不要用力关闭金柜门。
可能会被夹到或因反向作用力碰伤。
- 开门或关门时不要被夹到身体的某部位或任何物体。
身体或物品会受伤。
- 不要让儿童玩金柜。
可能会因错误的操作受伤或破坏金柜。
- 请将金柜放在平坦坚硬的地面上并固定好使用。
会因沉重的金柜受到身体和物理的伤害。

用前须知

※ 基本构成



金柜



说明书




AA 电池 x4



冲击报警器



玻璃搁板



钥匙、卡插孔



指纹识别器



电源适配器 (DC12V)

各组件名称



2. 使用方法

连接电源适配器

※ 注意

- 本电源的主电源使用 DC 12V 适配器电源。
(电源适配器事宜的设计不能在没有通知的情况下进行更改。)
- 不使用原装适配器会引发故障。
(这种情况不能保修。)

1. 请确认金柜后面电源适配器端子的位置。
2. 连接源端子的DC12V电源适配器插孔。
3. 将电源适配器插入插座。
4. 确认LCD与提示音闪烁，在金柜上接入电源后自动检测状态，此时响起提示音LCD全部闪烁便是正常的状态。
5. 正常使用金柜就可以。

更换电池

※ 注意

- 干电池是辅助电源。

为顺利使用金柜请务必使用电源适配器。

1. 数字触屏按钮的上端侧面有干电池盒。
2. 按下干电池盒会稍稍突出，请用手拖出。
3. 将干电池对好极性插入电池盒。
4. 确认LCD是否与提示音一同闪烁。
5. 将干电池盒按到底就会固定并隐藏好。

※ 需知

需换干电池时

- LCD 上低电压图标熄灭 Lo-bAt 出现“请换干电池”的语音信息。
 - LCD 或触屏按钮很模糊或反复闪烁的情况。
 - 按 **Start** 按钮也没有反应或 LCD 标志发生故障时。
 - 按 **Start** 按钮输入密码却马上熄灭时。
 - 即使输入密码金柜门也不开 LCD 标志发生故障时。
 - 使用4个1.5v AA型号的碱性干电池。
 -

金柜门的开和关

1. 按下 **Start** 按钮，在 LCD 上出现“-----”标记。

※ 快速按下 **Start** 按钮2次后使用则会切换到不显示密码的保密模式。

2. 按下数字屏幕按钮，输入密码后按下 **Start** 按钮。

出厂密码是“1, 2, 3, 4, 5, 6”。

※ 输入不正确的密码时 LCD 上显示“Err-03”。连续输入错误密码5次以上时会响起3分钟警报音。此时输入正确的密码即可解除警报。

3. 拉开金柜门即可打开。LCD 上显示打开的图标并发出。

“已解锁。请开门”的提示音，此时拉开左侧上端即可打开门。
门打开时在 LCD 上显示“OPEN”。

4. 使用完金柜后关上门则自动锁定。关门后在 LCD 上显示“CLOSE”
锁定装置正常运行时锁定图标会显示。



按下 **START** 按钮



确认 LCD 标



输入密码后按下 **START**

密码更换

1. 输入密码后打开金柜的门。只有在打开门的状态下才可以更换密码。
2. 按下门内侧的密码变更按钮。LCD上显示“-CodE-”后显示“- - - - -”时会响起“输入新的密码后请按下Start按钮”的提示音。
3. 输入新的密码后按下Start按钮。密码可以设定为4-20位。
4. 再一次输入相同的密码后按下Start按钮。在LCD上显示“AgAin”后出现“- - - - -”时再一次输入密码后会响起“请按下Start按钮”的提示音。
5. 密码更换完毕。LCD上显示“USEr_1”后OK熄灭，此时响起“密码已登记”的提示音。



按下密码变更按钮



输入新的密码后按下START按钮



再一次输入新的密码后按下START按钮

※ 注意

密码变更请务必在门打开的状态下确认密码正确后才能关上门。

指纹识别的使用方法

※ 登陆指纹

1. 输入指纹后在打开门的状态下才可登陆指纹。
2. 长按门内侧的密码变更按钮3秒。LCD上显示“SET”后响起“设定模式”的提示音。
3. 再一次短暂地按下密码变更按钮1次后LCD上显示“Finger”约待机2秒后会响起“设定指纹”的提示音稍后进入指纹登陆的删除模式。
4. 按下数字 0 + Start 按钮后进入指纹登陆模式。LCD上显示“Enroll”并响起“指纹登陆模式”的提示音。
5. 在指纹登录机上按下您希望登录的手指。LCD上有‘[]’字旋转显示并响起“按下您希望登陆手指”的提示音。继续将手指放在那里，则‘[]’字会出现2次指纹识别会完成在LCD上‘[]’字旋转会停止。
6. 在指纹登录机上按下您希望登录的手指。LCD上有‘[]’字旋转显示并响起“再一次按下您希望登陆的手指”的提示音。指纹识别会完成在LCD上‘[]’字旋转会停止。
7. LCD上出现“Id - 数字”时数字显示登陆的指纹号码。
(可以登录1至10个指纹)会响起“指纹正常登陆”的提示音。



※ 使用指纹

1. 短暂的按下1次Start按钮。若已登陆指纹, 则指纹识别会闪烁并响起“请录入密码或者指纹识别”的提示音。
2. 在指纹登陆机上按下您希望登陆的手指。正常识别指纹后接触锁定。

※ 删除指纹

1. 输入密码后打开金柜的门长按门内侧的密码变更按钮3秒。
LCD上出现‘SET’标记后响起“设定模式”的提示音。
2. 再1次短暂的按下密码变更按钮后在LCD上显示Finger, 大概待机2秒左右后响起“指纹设定”的提示音稍后进入指纹登陆删除模式。
3. 按下数码按钮1+Start进入指纹删除模式。LCD上显示“dELete”并响起“指纹删除模式”的提示音。
4. 输入要删除的Id号码并按下Start按钮。 删除了输入的Id指纹后LCD上显示‘dEL_数字’并响起“指纹已删除”的提示音。
(代替要删除的指纹快速按下密码变更Id1次可删除全部指纹)



警报器的使用方法


1. 放入警报器干电池

- 1 打开金柜门
- 2 拿下门后的警报器，抓住警报器左右侧提起后向前拉动即可摘除（小心连接的适配器）
- 3 拿下警报器后面的干电池盖子。用手指按下后面向下拖拽即可分离。
- 4 按照极性放入干电池。使用4个1.5v AA尺寸的。
- 5 盖上干电池的盖子后将警报器重新装置在门后。

2. 打开警报器

- 1 按下警报器上的红色按钮时警报器会响起。
- 2 警报器打开后绿色和红色的LED灯同时闪烁后，绿色LED熄灭。绿色LED为警报器运行状态。如果绿色LED闪烁即表示金柜里没有连接电源适配器。这种情况下警报器的干电池会急速的缩短寿命，所以请使用电源适配器。

3. 警报器干电池的更换

- 1 使用金柜时若响起“请更换警报器干电池”的提示音并在LCD上显示Lo-bAt, 警报解除图标  出现，请及时更换干电池。
- 2 警报器上的红色LED持续亮着或闪烁，请及时更换干电池。

4. 警报器感知功能激活

- 1 打开警报器后绿色和红色的LED闪烁约3秒后确认是否只有绿色LED亮着。
- 2 关上金柜门。
- 3 10秒后警报器的感知功能被激活。

5. 警报器响起的条件（使用电源适配器时）

- 1 以最初设置金柜的基准倾斜15度以上时警报会响起。
- 2 金柜受到冲击时警报会响起
 - 冲击感知只有在门上才感受的到，必须连接电源适配器。
 - 门与门连接的前端部分才会有正确的感受功能。
- 3 金柜开启5分钟以上会响起警报。
- 4 密码输入次数超过5次会响起警报。
- 5 金柜的锁定装置或门被强行打开时会响起警报。
- 6 将金柜以一定的速度移动1米以上会响起警报。
※ 只使用干电池电源时冲击感知功能未被激活倾斜感知功能和移动感知功能稍稍迟钝。

6. 响起警报时解除警报的方法

- 1 按下Start按钮后输入使用中的密码时警报会暂时解除。
解除全部的金柜电源也会以警报器内部的干电池一直响起警报。
输入密码后暂时解除了警报也会因倾斜或受到冲击而继续响起警报。
- 2 打开金柜门后即使受到倾斜或冲击也不会响起警报，警报必须在门关闭的状态才会启动。
金柜的位置发生了移动时必须打开一次金柜门才可以防止警报器的错误启动。

简易方法指导

1. 隐藏密码功能

连续按下Start按钮两次，则在LCD上不显示密码。

2. 预防作怪功能

长按Start按钮3秒以上则会启动不可输入密码的防打扰功能。
重新长按Start按钮3秒以上即可解除。



3. 音量调整功能

打开金柜门后长按密码更改按钮2秒会在LCD上出现SET，重新短暂地按下密码变更按钮2次会在LCD上显示“Vol”，启动音量调整模式。音量可调节0~4阶段，按下相应的数字后按下Start按钮会启动调整好的音量大小。

※ 关闭音量大小会一同关闭效果音。



3. 其他指导

常见问题及解决方法

※ 本产品若非正常运行请确认以下事项。

若不能解决问题请致电 **DURO INTERNATIONAL PTE LTD**
售后服务中心(+65 6745 6800)

出现问题	为什么会这样	请这么做
按下START键也没有反应	<ul style="list-style-type: none">• 干电池电放完了• 干电池插入有误• 电路故障	<ul style="list-style-type: none">• 请更换新的干电池• 确认干电池电极无误• 致电售后服务中心 (+65 6745 6800)
触屏面板故障	<ul style="list-style-type: none">• 触碰到了不正确的位置• 用身体的其他部位触碰了	<ul style="list-style-type: none">• 请在正确的位置进行触碰• 请注意不要用其他身体部位进行触碰
	<ul style="list-style-type: none">• 触屏面板上有异物• 手上有异物	<ul style="list-style-type: none">• 除去触屏面板上的异物• 除去手上的异物
金柜上的电源进不来 (使用适配器时)	<ul style="list-style-type: none">• 适配器插孔接触不良	<ul style="list-style-type: none">• 清理适配器插孔后再连接
金柜上的电源进不来 (使用干电池时)	<ul style="list-style-type: none">• 确认干电池电量• 干电池接触不良	<ul style="list-style-type: none">• 换新的干电池
输入密码后门没有开启	<ul style="list-style-type: none">• 输入错误密码5次	<ul style="list-style-type: none">• 3分后警报音消失后输入正确的密码才可使恢复正常的状态。
输入密码后门没有开启	<ul style="list-style-type: none">• 门周围有异物	<ul style="list-style-type: none">• 去除门开启方向的异物
关门后不自动锁上	<ul style="list-style-type: none">• 门是否关严	<ul style="list-style-type: none">• 将门与金柜严密贴合
	<ul style="list-style-type: none">• 门周围有异物	<ul style="list-style-type: none">• 去除门开启方向的异物
密码更换失败或留有以前的密码	<ul style="list-style-type: none">• 更换密码时有时间延迟• 错误的密码或错误的更换方法• 按钮故障	<ul style="list-style-type: none">• 按下密码更换按钮或Start键10秒以上时间迟滞。
忘记密码或丢失金柜的钥匙		<ul style="list-style-type: none">• 请致电 DURO INTERNATIONAL PTE LTD 售后服务中心 (+65 6745 6800)

产品

关于售后服务.....

DURO INTERNATIONAL PTE LTD 对于消费者权益受损补偿规定作出以下的保障。
接收金柜后，请在14天以内到网址 <https://warranty.duro.com.sg/ewarranty> 注册。
产品保修期为1年。

产品名称 Description	
型号 Model No.	
编号 Serial No.	
购买日期 Date of Purchase	
购买地点 Place of Purchase	

• 保修期之内

在1年的保修期内正常使用发生的故障我们会进行无偿修理。

在保修期内如发生以下情况为有偿维修。

1. 因消费者过失引发的故障

- 因消费者的不注意使用或修理、改造引发的故障。
- 非本公司所属的销售员或维修人员的人修理后发生故障。
- 设置后进行移动时倒下、掉落发生损坏。
- 使用电源的异常或贴附在本产品上的接触机器引发的不良故障。

2. 因其他因素引发的 - 天灾人祸（火灾，化学腐蚀，水灾）引发的故障。

• 保修期过后

过了1年的保修期以后发生故障有偿修理。

新概念
装饰保险箱
LUCCELL

新加坡代理：
DURO INTERNATIONAL PTE LTD

热线: 6745 6800
电邮: enq@duro.com.sg

www.lucell.sg