

support@intehill.com

# Inehill

## 4K+高画質 モバイルモニター U13NA

### 取扱説明書

\*ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください\*

無償交換

一年保証期間

全額返金

生涯サポート

メール  
カスタマーサポート: support@intehill.com

QR codeを読み取る →

support@intehill.com

## 目次

<b>1. モバイルモニターについて</b> .....	01
製品仕様.....	01
セット内容.....	02
ボタンと入力端子.....	03
<b>2. 本製品の使用方法</b> .....	04
付属スタンドカバーの使用方法.....	04
接続方法.....	05
対応機種.....	09
メニュー.....	10
<b>3. よくあるご質問</b> .....	14
よくあるご質問.....	14

support@intehill.com

## 01. モバイルモニターについて

### 製品仕様

パネル種類	I2ZO
画面サイズ	13.4インチ、288x180mm
解像度	3840 x 2400
オリジナルアスペクト比	16:10
色域	sRGB 100%
色深	約1670万色
色温度	6500K
輝度	500 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1500:1
視野角	水平178°、垂直178°
リフレッシュレート	60 Hz
重量	0.47KG
HDRをサポートしているか	サポートしている
freemoveをサポートしているか	サポートしている
消費電力	12W
入力端子	ミニHDMI、3.5mmイヤホンジャック フル機能Type-Cポート
内蔵デバイス	内蔵スピーカー(1Wx2)

01

support@intehill.com

## セット内容

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものや破損したものがございましたら、ご連絡ください。support@intehill.com

- モバイルモニター
- スタンドカバー
- USB-Cケーブル  
データ通信、給電専用
- USB-Cケーブル  
データ通信、給電専用
- Mini HDMI-HDMIケーブル  
データ通信用 (この場合、別途電源に接続する必要があります。)
- 電源アダプター  
PD 20w

02

support@intehill.com

## ボタンと入力端子

- 1 ミニHDMI
- 2 フル機能Type-Cポート (映像と音声、操作信号の伝送と給電兼用)
- 3 3.5mmイヤホンジャック
- 4 OTG (OTG機能を使用してマウス、キーボードを接続することができます。)
- 5 選択ダイヤルボタン
  - a. 電源ボタンを5秒間押し続けると、メニューが表示されます。
  - b. 上下に回して項目を選択でき、設定を調整できます。
- 6 電源ランプ
- 7 電源ボタン
  - a. 電源ボタンを5秒間押し続けると、「電源」メニューが表示されます。
  - b. 「電源」メニューの項目に「戻る」があります。
- 8 スピーカー

03

support@intehill.com

## 02. 本製品の使用方法

### 付属スタンドカバーの使用方法

この製品は、付属のスタンドカバーを使用して、デスクトップ環境でも使用できます。

1. スタンドカバーを本体の背面に装着します。

2. スタンドカバーの足を折り曲げて、本体の背面に固定します。

3. スタンドカバーの足を折り曲げて、本体の背面に固定します。

04

support@intehill.com

## デバイス接続する方法

### ノートパソコン/パソコンを接続する

#### 1. USB Type-Cポートを有するノートパソコン/パソコン

※注意: ノートパソコンの電力供給が十分でない場合は、別途電源が必要になります。

#### 2. HDMI出力ポートを有するノートパソコン/パソコン

※注意: この場合、付属のType-Cケーブルで別途電源に接続する必要があります。

05

support@intehill.com

## 3. (mini) DP入力端子を有するノートパソコン/パソコン

### Mini DP-HDMI変換アダプター

※注意: この場合、付属のType-Cケーブルで別途電源に接続する必要があります。

### Mini DP-HDMI変換アダプター

※注意: 本製品はMini DP-HDMI変換アダプターが付属しておりません。

### PS4/PS5/XBOXを接続する

※注意: 本製品はMini DP-HDMI変換アダプターが付属しておりません。

06

support@intehill.com

## Switchを接続する

※注意: Switchの電力供給が足りず本製品が動作しないことがあります。付属のACアダプターを本製品のType-Cポートに接続してください。

## スマホを接続する

### Androidスマホ

※注意: スマホの電力供給が足りず本製品が動作しないことがあります。付属のACアダプターを本製品のType-Cポートに接続してください。また、Type-Cケーブルの規格がOTG対応である必要があります。

### iPhone

※注意: iPhoneを接続するにはlightning hdmi変換アダプターが必要になります。

07

support@intehill.com

## iPhoneを接続する

### 3. HDMIケーブルでモバイルモニターをアダプターに接続する

1. 電源供給が必要です。
2. iPhoneをアダプターに接続する。

※注意: 本製品はMini DP-HDMI変換アダプターが付属しておりません。

08

support@intehill.com

## 対応機種

### スマホ対応機種

ブランド	機種名
三星	DEX, S8/a9/a10/S20 Series, Note 8/Note 9/Note 10 Series
華為	Mate 10/Mate 20/Mate 30 Series, Mate RS, P20/P30/P40 Series
小米	Note 10, V20/V30 Series
OPPO	R17 Pro, Reno, Find
雷蛇	Razer Phone, Razer Phone 2
HTC	U Ultra
LG	G5, G4, G7
华硕	ROG Gaming Phone
他のブランド	継続的な更新...

### パソコン対応機種

ブランド	機種名
苹果	MacBook 12 in, MacBook Pro 15/17/2018/2019/2020, MacBook Air 2018, iPad Pro 2018
谷歌	Chromebook Pixels, PixelBook Pen
联想	Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Yoga 5 Pro, Yoga 7 Pro
戴尔	G3 Series, G5 Series, G7 Series, Inspiron 5000, Inspiron 7000, XPS13, XPS15
惠普	EliteBook 1050G1, EliteBook Folio G1, Omen 4 Pro, Pavilion X2
微软	Surface Book 2
华硕	Lingyue 3, U306, U321 Series, U4100, ROG Series
華為	MateBook D
雷蛇	Blade Stealth
他のブランド	継続的な更新...

09

support@intehill.com

## メニュー

### 亮度/音量 菜単

上に戻ると「亮度」設定が表示されます。  
下に戻ると「音量」設定が表示されます。

### メニュー

水平に押すと「メニュー」が表示されます。  
上下に回して項目を選択します。  
水平に押すと次のメニューが表示されます。  
上下に回して項目を選択します。  
水平に押すと決定(実行)します。  
電源ボタンを押すとメニューの項目に戻ることができます。  
選択ダイヤルボタンを押すと、調整を保存します。

10

support@intehill.com

## 輝度/コントラスト比

輝度: バックライトの明るさを調整できます (範囲: 0-100)  
コントラスト比: (範囲: 0-100)  
E-CO: 映像モードを選択できます (スタンダード/ゲーム/シネマ/フォト)  
DCR: タイミングコントロールをOn/Offにします  
解像度: 対応機種が対応する解像度を選択できます (範囲: 0-4)  
ガンマ: 液晶ディスプレイの明るさを補正することができます  
ブラクレベル: HDMI入力端子でRGB信号 (16-235) が伝送される時、この項目を選択し、HDMI信号伝送で損失したブラク信号を補い、画質を調整できます。

※注意: スマホを接続する時、別途電源がない場合あるいは画面の輝度が高い場合にはモニターは自動的に輝度が30%になります。画面の手荒れや映像が出ない時はアダプターを必ず事前に本製品に接続してください。 ※注意: ゲーム/シネマ/フォトモードの場合のE-COモードをオフにするには画面のコントラスト比を変更する必要があります。

11

support@intehill.com

## 色温度

色温度調整: 9300k/6500k/sRGB User  
E-Model: グレースケールモードを選択します  
彩度: 彩度を調整します (範囲: 0-100)

## ゲーム設定

ゲームモード: 初期設定のゲームモードを開くことができます  
FreeSync: FreeSyncが有効になります。遅延の回避によって生じる画面割れは解消されます。  
HDR: HDRモード ON/OFFにします  
OD: オートバックロックを選択して、応答時間を改善させることができます

※注意: HDRがオンになっている場合、輝度とE-COを変更できません

12

support@intehill.com

## リセット

リセット: このモニターを初期状態に戻す

## MISC

信号源: 信号源を選択できます  
ブルーライト: ブルーライトを軽減することで目の負担を減らすことができます (範囲: 0-100)  
音量: 音量を調整します (範囲: 0-100)  
アスペクト比: アスペクト比を16:9/16:10に変更できます

13

support@intehill.com

## 03. よくあるご質問

### 疑問点や不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください

### 画面が映らない

1. 付属のアダプターとケーブルを使用してください。付属のType-Cケーブルは映像信号を伝送することができますケーブルです。
2. 付属のアダプターを本製品のType-Cポートに接続して本製品に給電して、「信号」が表示されずと表示されている場合をお待ちください。そして、映像信号の伝送が行われるためにUSB-CケーブルをType-C入力端子に接続してください。あるいはHDMIケーブルでミニHDMI入力端子を接続してください。
3. HP EliteBook, Acer AspireといったデバイスはTYPE-C端子が映像信号の出力に対応していません。給電のみ対応しています。デバイスのTYPE-C端子が映像信号の出力に対応しているかどうかについて弊社にご相談ください。
4. Windows10では「表示画面を拡張する」を設定してください
5. モバイルモニターを他のデバイスに接続することで、モバイルモニターが正常に動作しているか確認してください。
6. 上記内容で解決しない場合、お気軽にお問い合わせください (support@intehill.com)

### HDMI入力端子のないパソコンをモバイルモニターに接続する方法

Surface Pro, Surface Book, HP EliteBookといったデバイスがモバイルモニターを接続するにはDP-HDMIアダプター(少なくとも2つ)が必要です。

### スタンドは安定しない場合があります

保護カバーをスタンドとして使う方法

14

support@intehill.com

## 液晶画面が点滅し続けるトラブル/モバイルモニターが再起動を繰り返すトラブル

電力供給が足りない場合には液晶画面が点滅し続けるトラブル/モバイルモニターが再起動を繰り返すトラブルが発生する可能性があります。USB-Cケーブル一本でモバイルモニターを接続する時、パソコンからの電力供給が十分でないから、アダプターを本製品のType-Cポートに接続してください。

### USB Type-C搭載Androidスマホはこのモバイルモニターに対応していません

1. スマホ側の電力供給が足りない可能性があります。アダプターを本製品のType-Cポートに接続してください。また、スマホを本製品の別のType-Cポートに接続してください
2. TYPE-C端子が映像信号の出力に対応していないスマホがあります。例えば、PixelといったケーブルがType-C端子が映像信号の出力に対応していないスマホがあります。ミラースクリーンにはAndroid Hdmiケーブルが必要になります

### このモバイルモニターはiPhoneに対応していますか

はい、iPhoneを接続するにはlightning hdmi変換アダプターが必要になります。詳細については08ページを参照してください。

### このモバイルモニターはiPadに対応していますか

はい、USB Type-Cポート備えiPadであれば、ケーブル一本で映像出力や電源供給が可能です。Lightningポートの付いたiPadであれば、iPad Lightning Hdmiアダプターが必要になります。

### 明るさの設定を保存する方法

USB-Cケーブルで接続するあるいはHDMIケーブルで接続する場合、モニターはすべての設定を自動的に保存します。デバイスの電力供給が足りない場合にはモバイルモニターの輝度が自動的に101になります。

15

support@intehill.com

## PS4/PS5/XBOX/Switchを接続する場合、PS4/PS5/XBOX/Switchの画面を表示すると画面がほんの少し縦に伸びます

1. 本製品は初期設定の画面比率が16:10です。ゲーム機は画面比率が16:9であるモニターに対応しています。モニターは画面比率を16:9に調整する必要があります。
2. 本製品は初期設定の画面比率が16:10で画面比率を16:9に調整する場合には上下に黒い帯が表示される現象が発生する場合があります。

### E-Modeモードとは

モバイルモニターは解像度が3840\*2400で、画素密度が338PPIで、画面の文字や映像がはっきり見えます。このE-Modeモードは文章閲覧に最適です。E-Modeモードをオンにすることで、画面がグレースケールモードになります。

### 画面の彩度が高いので、彩度を調整することができますか

本製品は売る前に、色補正を行われました。自分のニーズによって色の校正をすることも可能です。あるいはメニューで色の飽和度を調整できます。

### パソコンは3840\*2400解像度で表示できません

パソコンが3840\*2400解像度に対応しているかご確認ください。3840\*2400解像度に対応していない場合、パソコンが対応している最高解像度が表示されます。

16

support@intehill.com

# Inehill

www.intehill.com  
support@intehill.com

16