



FOUR:CHARGE™



Instruction Manual

Instructions d'utilisation

Bedienungsanleitung

Manuale di istruzioni

Manual de instrucciones

Instruktionsmanual

FOUR:CHARGE™ for Nintendo Switch™

PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's FOUR:CHARGE™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

OPERATING INSTRUCTION

- Control Elements
- guide rail
 - status indicator
 - USB-plug

Operating temperature: -20°C to +40°C
Input Power: 5VDC, 800mA
Output Power: 5VDC, 200mA

INSTALLATION OF SNAKEBYTE FOUR:CHARGE™ SB911972

snakebyte FOUR:CHARGE™ is a charging station to charge up to four Joy-Con™ simultaneously.

- Connect the USB-plug of snakebyte FOUR:CHARGE™ to an electricity providing USB-jack. For optimized charging a USB-Power Supply with 5V and a minimum capacity of 800 mAh is recommended.

CHARGING THE JOY-CON™

- The status indicator lights up green when snakebyte FOUR: CHARGE™ connect with USB-jack or USB-Power Supply (no controller on yet).
- Slide the Joy-Con™ onto one of the four charging rails (a).
- The corresponding status indicator (b) lights up red to signal that charging is in progress.
- After charging is completed, the light from the status indicator (b) will change to green.
- Hold the release button on the back of the Joy-Con, while sliding it upwards, to remove it from snakebyte FOUR:CHARGE™.

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard.

CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@snakebyte.com
Website: www.snakebyte.com

FOUR:CHARGE™ für Nintendo Switch™

PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's FOUR:CHARGE™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Bedienelemente
- Ladeschiene
 - Ladestatusanzeige
 - USB-Stecker

Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C
Eingangsleistung: 5VDC, 800 mA
Ausgangsleistung: 5VDC, 200 mA

INSTALLATION DES SNAKEBYTE FOUR:CHARGE™ SB911972

Die snakebyte FOUR:CHARGE™ ist eine Ladestation zum gleichzeitigen Aufladen von bis zu vier Joy-Con™.

- Schließen Sie das USB-Kabel der snakebyte FOUR:CHARGE™ an eine USB-Buchse mit Stromversorgung an. Um die Ladeleistung zu optimieren, wird ein USB-Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 5V bei mindestens 800 mAh empfohlen.

AUFLADEN DER JOY-CON™

- Die Statusanzeige leuchtet grün, wenn Snakebytes FOUR:CHARGE™ mit USB-Buchse oder USB-Netzteil verbunden wurde (aber noch kein Controller geladen wird).
- Stecken Sie das Joy-Con™ mit den Schultertasten nach oben auf eine der vier Ladeschienen (a).
- Die zugehörige Ladestatusanzeige (b) leuchtet rot auf, um den Ladevorgang anzuzeigen.
- Sobald der Ladevorgang eines Joy-Con™ abgeschlossen ist, wechselt die Farbe der zugehörigen Ladestatusanzeige (b) zu grün.
- Um das aufgeladene Joy-Con™ aus der Ladeschiene (a) zu nehmen, halten Sie den Entriegelungsknopf auf der Rückseite des Joy-Con™ gedrückt, während Sie es gleichzeitig nach oben aus der Ladeschiene (a) ziehen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals, wenn es feucht ist.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Deutschland
Telefon: +49 (0) 0800-4022300
Email: Support@snakebyte.com
Webseite: www.snakebyte.com

FOUR:CHARGE™ pour Nintendo Switch™

INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la FOUR:CHARGE™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

UTILISATION

- Éléments de commande
- rails de chargement
 - indicateur d'état
 - USB-plug

Température de fonctionnement : -20 °C à +40°C
Puissance d'entrée : 5VDC, 800 mA
Puissance de sortie : 5VDC, 200 mA

INSTALLATION DU FOUR:CHARGE™ SB911972 DE SNAKEBYTE

Le FOUR:CHARGE™ de snakebyte est une station de recharge qui permet de charger jusqu'à quatre Joy-Con™ en même temps.

- Connectez la fiche USB du FOUR:CHARGE™ de snakebyte à un adaptateur USB branché au secteur. Pour un chargement optimal, il est recommandé d'utiliser un adaptateur USB de 5 V et d'une capacité minimale de 800 mAh.

CHARGER LE JOY-CON™

- L'indicateur d'état s'allume en vert lorsque Snakebytes FOUR:CHARGE™ a été connecté à une prise USB ou à un bloc d'alimentation USB (mais aucun contrôleur n'est encore en charge).
- Insérez le Joy-Con™ sur un des quatre rails de chargement (a).
- L'indicateur de l'état du chargement correspondant (b) s'allume alors en rouge pour signaler que le chargement est en cours.
- Dès lors que le chargement est terminé, la lumière de l'indicateur de l'état du chargement (b) passe au vert.
- Maintenez appuyé le bouton de détachement situé à l'arrière du Joy-Con™ tout en le faisant coulisser vers le haut, afin de le retirer du FOUR:CHARGE™ de snakebyte.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit près de quelque source de chaleur.
- Ne pas soumettre le produit dans n'importe quel liquide et ne jamais l'utiliser lorsque le produit est mouillé.
- Ne pas mettre d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas lancer ni laisser tomber le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électronique, de dommages, d'incendie ou d'autres dangers.

NETTOYAGE

- Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage, les solvants ou d'autres produits chimiques et ne tentez pas de nettoyer les connecteurs car cela pourrait endommager le produit.

SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@snakebyte.com
Website: www.snakebyte.com

FOUR:CHARGE™ per Nintendo Switch™

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto FOUR:CHARGE™ di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

OPERAZIONE

- Elementi di controllo
- slitta per effettuare la ricarica della batteria
 - indicatore di stato
 - USB-plug

Temperatura di esercizio: da -20°C a +40°C
Potenza in ingresso: 5VDC, 800 mA
Potenza in uscita: 5VDC, 200 mA

INSTALLAZIONE DELLO SNAKEBYTE FOUR:CHARGE™ SB911972

snakebyte FOUR:CHARGE™ è una stazione di ricarica che permette di caricare fino a quattro Joy-Con™ simultaneamente.

- Collegare il connettore USB dello snakebyte FOUR:CHARGE™ ad una porta USB che fornisca elettricità. Per una ricarica più rapida è consigliato un alimentatore USB con 5V e una capacità minima di 800 mAh.

RICARICA DEL JOY-CON™

- L'indicatore di stato si illumina in verde quando Snakebytes FOUR:CHARGE™ è stato collegato a una presa USB o a un alimentatore USB (ma nessun controller è ancora in carica).
- Inserire il Joy-Con™ in una delle quattro guide a slitta per effettuare la ricarica della batteria (a).
- L'indicatore di stato corrispondente (b) si illuminerà di rosso per segnalare che la ricarica è in corso.
- Una volta completata la ricarica, la luce dell'indicatore di stato (b) diventerà verde.
- Schiacciare il pulsante per il rilascio sul retro del Joy-Con, facendolo scorrere verso l'altro, per rimuoverlo dallo snakebyte FOUR:CHARGE™.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o fredde, all'umidità o alla luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non sottoporre il prodotto a liquidi e non utilizzarlo mai quando è bagnato
- Non mettere oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o far cadere il prodotto.
- Non tentare di smontare, aprire, ispezionare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe comportare il rischio di shock elettronico, danno, incendio o altri pericoli.

PULITURA

- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Evitare soluzioni detergenti, solventi o altre sostanze chimiche e non tentare di pulire i connettori poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@snakebyte.com
Website: www.snakebyte.com

