



# GAME:PAD 4 S™



Czech

Tlačítka: 1.směrové, 2.levé analogové, 3.akční,  
4.pravé analogové, 5. Home, 6. L1/L2, 7.share,  
8. výběr, 9. R1/R2, 10.touch pad

Obsah balení: ovladač, návod

Použití: zapněte Vaši konzoli /SB gamepad nemá funkci pro spuštění konzole/, Připojte ovladač pomocí usb kabelu ke konzole

Stiskněte tlačítko home pro spárování ovladače. Následujte instrukce pro žádaný přístup k účtu. V případě problému se spárováním doporučujeme stažení nových ovladačů z [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

Bezpečnost: netahejte USB napájecí kabel, výrobek držte z dosahu malých dětí. Chraňte ovladač před prachem, vlhkostí, vodou (tekutinami), nevystavujete: příliš vysokým a studeným teplotám a přímému slunečnému záření.

Nedotýkejte se přímo konektorů a kabelů, nepoužívejte poškozený produkt, neotvírejte ani nijak neupravujte nabíječku. Okamžitě vyjměte ze sítě kabel v případě kouře, podivného zápachu anebo

Netypického zvuku.

Pravidelně ovladač čistěte suchým hadříkem (nepoužívejte žádné čisticí prostředky) v režimu off.



# GAME:PAD 4 S™



## SLOVAK

Tlačítka: 1.smerové, 2. ľavé analógové, 3.akčné,  
4.pravé analógové, 5. Home, 6. L1/L2, 7.share,  
8. výber, 9. R1/R2, 10.touch pad

Obsah balenia: ovládač, kábel, návod

Použitie: zapnite Vašu konzolu /SB gamepad nemá funkciu pre spustenie konzoly/.

Pripojte ovládač pomocou usb kabelu ku konzole

Stlačte tlačítko home pre spárovanie ovládača. Nasledujte inštrukcie pre požadovaný prístup k účtu. V prípade problému so spárovaním doporučujeme stiahnutie nových ovládačov z [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

Bezpečnosť: neťahajte USB napájací kábel, výrobok držte z dosahu malých detí. Chráňte ovládač pred prachom, vlhkosťou, vodou (tekutinami), nevystavujte: príliš vysokým a studeným teplotám a priamému slnečnému žiareniu.

Nedotýkajte sa priamo konektorov a káblov, nepoužívajte poškodený produkt, neotvírajte ani nijak neupravujte výrobok. Okamžite prerušte prívod elenergie v prípade dymu, netypického zápachu alebo zvuku

Pravidelne ovládač čistite suchou handričkou (nepoužívajte žiadné čistiace prostriedky) v režime off.