



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Gravador Oculto de audio Wireless

Instruções



Carregamento:

1. Conecte o dispositivo USB ao cabo USB.
2. Ligue a outra extremidade do cabo adaptador numa porta USB do computador ou adaptador de parede.
3. Uma luz indicadora indica que o dispositivo está competamente carregado.
4. A luz apaga-se quando o dispositivo está totalmente carregado.
5. O dispositivo pode ser conectado a uma porta USB do computador para operação permanente, neste caso a bateria interna não irá ser usado para alimentar o dispositivo.

Para iniciar e parar o dispositivo

1. Insira um cartão SIM na ranhura lateral do dispositivo. Deverá remover o pedido de PIN do cartão, inserindo-o num telemóvel e acedeb«ndo às definições.
2. A luz vermelha acende por 10 segundos para indicar que a unidade está ligada.
3. Para parar o dispositivo, pressione o cartão SIM até ouvir um clique e, em seguida, liberte-o.
4. O cartão SIM deve sobressair cerca de 3 mm da ranhura quando é desligado.

Monotorização de som:

1. Coloque o dispositivo no local pretendido.
2. Usando o seu telemóvel, ligue para o número do cartão SIM que se encontra no interior do dispositivo.
3. Irá ouvir um ou dois toques de chamada, e de seguida o dispositivo atenderá automaticamente e poderá ouvir todos os sons em redor do dispositivo.

Nota: a gravação da escuta/Ssom poderá ser feita através do gravador do seu telemóvel