

Gravador de Audio com detector de voz

Instruções

1. Botões e Funções

1. **Botão “+”:** Próxima musica/ Aumentar Volume (Pressionar e segurar)/ Redução de ruído
2. **Botão “-“:** Modo de reprodução/ Diminuir o volume (Pressionar e segurar) / Gravação automática
3. **Botão ON/OFF:** Liga/Desliga
4. **Porta USB/ Porta de alimentação(Carregamento) / Porta de auriculares**
5. **Luz indicadora**

2. Instruções

Botão ON/OFF: Se mover o botão para “ON” ,irá começar a gravação caso mova para “OFF” o dispositivo desligará.

Como gravar: Mover o botão para a posição “ON”. A luz indicadora irá ficar vermelha e piscará 3 vezes. Após isto o dispositivo inicia o modo de gravação.

Nota: o dispositivo não pode gravar se os auriculares estiverem ligados

Como guardar o ficheiro gravado: Após a gravação, mover o botão de alimentação para a posição “OFF”. A luz indicadora ficará novamente vermelha e piscará 1 vez antes do dispositivo se desligar. O ficheiro será automaticamente guardado.

Como reproduzir o ficheiro gravado/ ficheiro de musica (Modo de reprodução):

Conecte os auriculares ao dispositivo através da porta de auricular e ligue o dispositivo (POWER ON). O dispositivo irá entrar em modo de reprodução e reproduzirá o ficheiro. Se pressionar o botão “-“ o dispositivo irá entrar em modo Musica e reproduzirá os seus ficheiros MP3. Nota: O dispositivo pode somente reproduzir ficheiros de gravação ou de musica quando os auriculares estão inseridos. Poderá também ver, reproduzir e copiar os ficheiros (gravados e de musica) quando conectar o dispositivo ao computador.

Como reproduzir o próximo ficheiro de gravado ou de musica: Aquando do modo de reprodução, se pressionar o botão “+” o dispositivo irá tocar o próximo ficheiro gravado ou de musica.

Volume +/- : Aquando do modo de reprodução, pressione e segure o botão “+” para aumentar o volume. Pressione e segure “-“ para diminuir o volume.

Carregamento: Mover o botão de alimentação para a posição “OFF” e conectar o dispositivo ao carregador ou ao computador para carregar. A luz indicadora ficará a piscar até o dispositivo se encontrar totalmente carregado. Nota: Desligue o dispositivo antes de carregar.

Redução de ruído: Mover o botão de alimentação para a posição “ON”, depois pressione e segure o botão “+”, até a luz vermelha indicadora se desligar. Isto irá reduzir o ruído.

Gravação automática: Mover o botão de alimentação para a posição “ON”, depois pressione o botão “-” até o indicador de luz vermelha se desligar. Isto irá activar o modo de gravação automática. Quando o dispositivo detectar som alto o suficiente à sua volta, começará a gravar automaticamente. Nota: terá que activar a gravação automática de cada vez que desligar o dispositivo.

Como apagar um ficheiro: Em modo de reprodução, pressione e segure os botões “+” e “-” ao mesmo tempo para entrar no modo DELETE. A luz indicadora ficará roxa.

- **Apagar um ficheiro unico:** no modo DELETE, ao pressionar o botão “+” ou “-” irá apagar o ficheiro. A luz indicadora ficará azul e piscará rapidamente.
- **Apagar todos os ficheiros:** no modo DELETE, pressione e segure os botões “+” e “-” ao mesmo tempo para apagar todos os ficheiros. A luz indicadora ficará vermelha e piscará rapidamente.

Nota: Para prevenir apagar ficheiros por engano, recomendamos vivamente que apague os ficheiros quando estiver conectado ao computador.

Avançar e recuar rapidamente: Mova o botão de alimentação para a posição “ON” e ligue os auriculares. A luz indicadora ficará vermelha, pressione e segure os botões “+” e “-” ao mesmo tempo até a luz indicadora ficar azul ou roxa intermitente para entrar no modo Avançar/Recuar rapidamente. Neste modo pressione e segure o botão “+” para avançar rapidamente e o botão “-” para recuar rapidamente.

Carregar enquanto grava: Mova o botão de alimentação para “ON” e conecte o cabo USB para carregar o dispositivo. Pressione e segure o botão “+” e “-” ao mesmo tempo até a luz indicadora desaparecer. O dispositivo começará a gravar enquanto carrega.

Gravação de monitor: Mova o botão de alimentação para a posição “ON” (certifique-se que os auriculares não estão ligados). Pressione e segure os botões “+” e “-” ao mesmo tempo até a luz indicadora desaparecer, depois ligue os auriculares ao dispositivo e poderá ouvir a gravação corrente.

Verificar o Estado de Gravação: Quando da gravação pressione os botões “+” e “-” simultaneamente, Se a luz indicadora ficar vermelha e piscar 1 vez a gravação está a decorrer.

Restaurar definições de origem: Mova o botão de alimentação para a posição “OFF” depois conecte o dispositivo ao computador. Clique com o botão direito sobre o ícone do dispositivo e escolha formatar. Isto irá restaurar as definições de origem do dispositivo.

