


# Instruções Bateria externa de longa duração com visão noturna e WIFI

## 1. Início

- Conecte a bateria externa com o cabo USB a uma fonte de energia (computador) e carregue o dispositivo até bateria completa ( até que os 4 leds fiquem ligados).
- Faça download e instale a aplicação de telemóvel “BVCAM”.
- Coloque o cartão microSD de capacidade pretendida na ranhura.
- Ligue o dispositivo (os leds vermelho e azul ligam, desligam e voltam a ligar), em seguida as luzes brancas ligam e desligam e as luzes vermelha e azul ficam ligadas
- Acesse as definições de WIFI do seu telemóvel e conecte-se à rede WIFI com o nome UID presente no autocolante da parte inferior da bateria externa.

## 2. Configuração da camera WIFI

- Acesse a aplicação e carregue no botão “+” que se encontra no canto superior direito.
- Selecione a opção “**Add new online Camera**” e escolha a rede do dispositivo. No passo numero 2 deverá conectar-se à internet WIFI do local - SSID ( nome da WIFI do local) Password (palavra passe da WIFI do local). Depois clique em “Start configuring WIFI”, espere que o processo seja completo e de seguida volte á pagina inicial da aplicação.
- Clique no icon de definições, localizado no canto direito, logo em frente ao nome da camera.
- Em seguida clique em “ **Advanced configuration**”  → “**WIFI conf**”
- Encontre a WIFI a que pretende ligar a camera ( nome da WIFI do local), clique no mesmo e introduza a password.
- Em seguida clique em “**ok**” para confirmar esta configuração e em “**ok**” novamente para a camera reiniciar.
- A bateria externa irá agora reiniciar ( espere cerca de 40 segundos)
- Após o tempo de espera poderá aceder as imagens em tempo real através da aplicação do telemóvel.
- Feche a aplicação. Ligue o seu telemóvel com dados móveis ou alternativamente a outra WIFI para poder visualizar as imagens em tempo real remotamente.

## 3. Desligar a camera

- Carregue no botão ligar/desligar por 2 segundos

## 4. Aceder às gravações

- Utilize um adaptador de cartões e conecte o cartão micro Sda o computador.
- Poderá aceder aos ficheiros da mesma forma que acede a uma pen~

## 5. Gravação continua sem configuração WIFI

- Ligue a camera pressionando o botão on/off por 2-3segundos. A camera entrará em modo de gravação contínuo