



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Manual de instruções

Camara Oculta Bateria Externa Longa duração

Este manual mostra como utilizar este produto e as informações detalhadas sobre o mesmo. Antes de começar a utiliza-lo, certifique-se de que leu este manual e entendeu-o completamente e corretamente. Esperamos que este produto o ajude a atender às suas necessidades e serviço de longo prazo!



Introdução

Este produto é um Power Bank DVR multifuncional e fornece as funções de DV Incluindo vídeo, áudio e gravação de detecção de movimento, mas sem a função de power bank, que não podendo carregar outros produtos elétricos. Suporta o cartão do TF e a capacidade máxima pode ser de até 32GB, as baterias de alta capacidade fornecem a energia suficiente para a gravação de longo tempo. Apenas por causa de seu design especial e grandes recursos de baterias, este pode ser usado como monitor de segurança em casa e DVR portátil.

Características:

- Gravador de vídeo secreto
- Bateria de lítio com alta capacidade para suportar gravações longas
- Botão único para operar tornando-o fácil de usar
- Formato HD 120P E H.264
- Gravação de detecção de movimento
- Portátil
- Monitor de segurança em casa

Utilização:

1. Instale o cartão de memória



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Verifique a parte de trás do dispositivo e insira o cartão microSD cuidadosamente porque esta câmera tem resolução HD. Por favor insira um cartão com memória suficiente (ficheiros de vídeo ocupam 3GB por hora)



2. Cole a parte espelhada

Cole a parte espelhada traseira apos colocar o corretamente o cartão microSD. Por favor teste a câmera e certifique-se que funciona antes de fechar o dispositivo.

3. Substitua o cartão de memória se necessário

Por favor encontre uma faca ou algo idêntico para abrir a face espelhada do power bank, e irá encontrar o cartão de memória. Por favor remova o cartão de memória cuidadosamente, se necessário usando algum utensilio para ajudar. Após substituir o pelo novo cartão de memória. Por favor certifique- se que este funciona, e depois coloque a face espelhada de volta ao power bank cuidadosamente.

4. Definir tempo e hora

- Desligue a câmera
- Conecte a câmera ao computador usando o cabo USB
- Abra o disco removível (cartão microSD)
- Crie um ficheiro de texto e dê-lhe o nome "tome.txt"
- Coloque e edite o tempo e hora assim: 2012.11.08 01:01:01
- Guarde e saia
- Desconecte o dispositivo do computador e ligue a câmera

5. Ligue

Mantenha pressionado o botão power durante 3 segundos até a luz vermelha acender

6. Grave

Enquanto a luz vermelha esta acesa (modo descanso), por favor pressione o botão rapidamente por uma vez, a luz vermelha irá piscar e depois desligar-se-á.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

7. Guarde o vídeo

Pressione o botão rapidamente 1 vez enquanto grava, a luz vermelha ficará ligada, o dispositivo ficará em modo de descanso e vídeo fica guardado

8. Modo detecção de movimento

No modo de espera, mantenha pressionado o botão ligar/desliga por cerca de 3 segundos e a liberte-o, a luz azul piscará duas vezes e desaparecerá, ao mesmo tempo a luz vermelha irá desaparecer também. Quando detectar qualquer movimento, a luz azul piscará uma vez e o dispositivo começa a gravar. Não irá gravar sem detectar movimento.

9. Salvar vídeo

Pressione o botão rapidamente uma vez, o ficheiro de vídeo será guardado e luz vermelha acende, passando agora para o modo de espera

10. Desligar

No modo de espera, mantenha premido o botão ligar/desligar durante 6 segundos até que as luzes vermelha e azul pisquem duas vezes e desliguem ao mesmo tempo.

11. Redefinir

Por causa de uma operação errada ou de outras razões desconhecidas, não há Feedback da câmara, por favor, encontre um palito para pressionar o reset ao lado do furo da câmara

12. Pouca energia ou memória cheia

Quando estiver com pouca energia ou memória cheia, o indicador vermelho e azul piscará rapidamente desligar-se-á

13. Cargamento

Use o cabo USB para conectar o dispositivo ao PC para carregar (cerca de 4 horas) ou use o adaptador AC para carregar. Durante o carregamento, as luzes vermelhas e azuis ficarão continuamente a piscar. Se a bateria estava cheia a luz vermelha estará apagada e a luz azul acesa. (Indicador 100%)

14. Armazenamento de ficheiros e repetição

Conecte o power bank ao computador e leia o ficheiro de vídeo para reproduzir. Poderá copiar o arquivo de vídeo. e salvá-lo no seu computador usando o media player que pode suportar formato AVI



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

15. Características

Pixéis	5.0 Mega CMOS
Resolução de vídeo	1280*720
Formato de vídeo	AVI
FPS	30fps
Angulo de filmagem	90º
Distancia de deteção de movimento	6 metros
Iluminação baixa	1LLUX
Capacidade da bateria	3000 MAH
Tempo de gravação	Mais de 8 horas
Tempo de gravação com detetor de movimento	Mais de 48 horas
Área de gravação de Áudio	40 m2
Consumo de energia	150 Ma/3.7V
Temperatura de armazenamento	-20-80ºC
Temperatura de operação	-10-60ºC
Humidade de operação	15-85% RH
Memória	Cartão TF
Memória máxima	32GB
Software	Media player/ KMplayer
Transferência de dados	USB 1.1/2.0
Sistema operativo	200/XP/VISTA32/WIN7
Consumo de memória	3GB/hora
Tempo de carregamento	Cerca de 4 horas

Aviso prévio:

Função: Este produto tem a função do gravador de câmara somente

Ruído: quando a bateria está muito baixa, a gravação de áudio terá um pouco de ruído

Lugar de utilização: Não pode ser utilizado num local ilegal, antes de usá-lo, por favor preste atenção à lei.

Proposta: A fábrica melhorará o produto para melhorar o serviço. Tente entrar em contato com o vendedor para qualquer Proposta.

Temperatura de trabalho: Por favor, use-o na temperatura adequada que o ser humano pode suportar.

Humidade de trabalho: Por favor, não o use num local húmido

LUX: Por favor, use-o num lugar com luz suficiente; Por favor não direcione a lente para uma fonte de luz forte.

Limpeza: Por favor, não use o aparelho num local sujo, limpe o dispositivo com um pano macio suavemente. Não use em campo magnético ou campo elétrico forte