

Detector de Fumo

Guia de Utilização

1. Visão Geral



- 1) Lente da Camara
- 2) Luz vermelha indicadora
- 3) Luz Azul indicadora
- 4) Porta USB
- 5) Interruptor de ligar/desligar
- 6) Encaixe para o cartão Micro SD
- 7) Botão para ligar/desligar

- 8) Botão para Câmera
- 9) Botão para gravação de vídeo
- 10) Botão de detecção de movimento
- 11) Botão de gravação de áudio
- 12) Bateria
- 13) Suporte de Bateria



www.camerasocultas.com

2. Funcionamento

- 1) Por favor verifique-se a câmera está completamente carregada antes de a usar
- 2) Por favor certifique-se que o cartão Micro SD se encontra bem colocado dentro da ranhura (6). A câmera não funciona sem o cartão Micro SD
- 3) Por favor certifique-se que a bateria se encontra bem colocada no suporte (13) do controlo remoto.
- 4) Por favor certifique-se que o Interruptor de Ligar/Desligar da camara se encontra ligado (“ON”)
- 5) Por favor certifique-se que o controlo remoto está apontado para a câmera cada vez que carregar nos botões
- 6) Por favor certifique-se que o filme isolante é removido do controlo remoto
- 7) A câmera está completamente carregada quando as luzes dos indicadores azul e vermelho estão continuamente ligadas

2.1. Ligar e Desligar

- 1) Ligue a câmera pressionando o botão ligar/desligar por 10 segundos. Os indicadores de luz azul as vermelhas ficarão ligados. Depois o indicador de luz vermelha irá piscar uma vez e ficar vermelho fixo. O indicador de luz vermelha irá desaparecer, indicando que a camara entrou em modo descanso (“stand by”) automaticamente.
- 2) Desligue a câmera pressionando o botão ligar /desligar por 2 segundos. o Indicador de luz vermelha irá desaparecer.
- 3) Em modo descanso (“stand by”) a câmera irá desligar-se automaticamente dentro de 2 minutos se nenhuma operação for feita.

2.2. Gravação de vídeo

- 1) Ligue a câmera pressionando o botão ligar/desligar por 10 segundos. Ambos os indicadores vermelho e azul ficaram ligados. Depois o indicador de cor vermelha irá piscar e ficar vermelho fixo. O indicador de luz azul irá desaparecer, indicando que a câmera entrou em modo descanso automático (“stand by”).
- 2) Pressione o botão de Gravação de vídeo. O indicador de luz vermelha irá piscar 3 vezes e depois desaparecer.
- 3) Pressione o botão de gravação de vídeo para parar a gravação. O indicador de luz vermelha ficará continuamente ligado, indicando que a câmera está de volta ao modo descanso novamente.

2.3. Câmera/Fotografia

- 1) Ligue a câmera pressionando o botão ligar/desligar por 10 segundos. Ambos os indicadores vermelho e azul ficaram ligados. Depois o indicador de cor vermelha irá piscar e ficar vermelho fixo. O indicador de luz azul irá desaparecer, indicando que a câmera entrou em modo descanso automático (“stand by”).
- 2) Pressione o botão de Câmera uma vez para tirar a foto. O indicador de luz vermelha irá piscar 1 vez.



www.camerasocultas.com

- 3) O indicador de luz vermelha ficará continuamente ligado após a foto ser tirada, indicando que a câmera está de volta ao modo descanso novamente.

2.4. Gravação de Áudio

- 1) Ligue a câmera pressionando o botão ligar/desligar por 10 segundos. Ambos os indicadores vermelho e azul ficaram ligados. Depois o indicador de cor vermelha irá piscar e ficar vermelho fixo. O indicador de luz azul irá desaparecer, indicando que a câmera entrou em modo descanso automático ("stand by").
- 2) Pressione o botão de Gravação de áudio. O indicador de luz vermelha irá piscar 3 vezes e depois desaparecer
- 3) Pressione o botão de gravação de áudio para parar a gravação. O indicador de luz vermelha ficará continuamente ligado, indicando que a câmera está de volta ao modo descanso novamente.

2.5. Gravação de detecção de movimento

- 1) Ligue a câmera pressionando o botão ligar/desligar por 10 segundos. Ambos os indicadores vermelho e azul ficaram ligados. Depois o indicador de cor vermelha irá piscar e ficar vermelho fixo. O indicador de luz azul irá desaparecer, indicando que a câmera entrou em modo descanso automático ("stand by").
- 2) Pressione o botão de Detecção de movimento uma vez para ativar o modo de detetor de movimento. Os indicadores de luz vermelha e azul irão piscar 4 vezes e desaparecer. A câmera irá gravar o vídeo e áudio automaticamente quando um movimento é detetado.
- 3) Pressione o botão de detecção de movimento 1 vez para desativar a função de detecção. O indicador de luz vermelha ficará vermelho fixo, indicando que a câmera está de volta ao modo de descanso.

2.6. Uploads de fotos e vídeo

OPÇÃO 1:

- 1) Conecte a câmera com o cabo USB a uma porta USB do Computador
- 2) A câmera será conhecida como um disco removível
- 3) Todos os ficheiros podem ser acedidos na pasta "DCIM"

OPÇÃO 2:

- 1) Remova o cartão Micro SD da câmera e insira-o no leitor de cartões
- 2) Insira o leitor de cartões na porta UBS do computador
- 3) O cartão Micro SD será reconhecido como um disco removível
- 4) Todos os ficheiros podem ser acedidos na pasta "DCIM"

2.7. Configuração de data e hora

OPTION 1:

- 1) Conecte a câmera com o cabo USB a uma porta USB do computador



www.camerasocultas.com

- 2) Irá aparecer uma pasta chamada “Disco Removível”
- 3) Clique na pasta e edite o documento time.txt fornecido
- 4) Insira a data e hora no documento “time.txt com o documento fornecido: Ano – Mês – Dia Hora: Minuto: Segundo (Por exemplo: 2017-03-12 17:04:59).
Guarde o ficheiro
- 5) Reinicie a câmara e o sistema irá atualizar o programa automaticamente

OPTION 2:

- 1) Remova o cartão Micro SD da câmara e insira no leitor de cartões
- 2) Insira o leitor de cartões na porta USB apropriada do computador
- 3) Irá aparecer a pasta “Disco removível”
- 4) Clique na pasta e edite o documento time.txt fornecido
- 5) Insira a data e hora no documento “time.txt com o documento fornecido: Ano – Mês – Dia Hora: Minuto: Segundo (Por exemplo: 2017-03-12 17:04:59).
Guarde o ficheiro
- 6) Reinicie a câmara e o sistema irá atualizar o programa automaticamente

2.8. Carregamento

- 1) Conecte a câmara a uma tomada com o cabo USB e o carregador DV5V fornecido.
- 2) Durante o processo de carregamento, as luzes indicadores vermelha e azul vão acender e depois desligar a casa 50 segundos. Mais tarde a luz vermelha ficará ligada e depois piscará lentamente 14 vezes desaparecendo.
- 3) A câmara estará completamente carregada quando ambas as luzes indicadoras vermelha e azul estiverem desligadas.
- 4) Demorará cerca de 2 horas até a bateria ficar totalmente carregada.
- 5) A câmara com carga completa tem autonomia para gravar vídeos por cerca de 1 hora e meia.