



## Camera oculta oculos de sol

### Instruções



#### 1. Visão Geral



- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Camera                           | 5. Indicador LED Verde |
| 2. Ligar/Desligar/Botão de operação | 6. Redefenição         |
| 3. Botão de modo                    | 7. Microfone           |
| 4. Indicador LED Azul               | 8. Ranhura Micro SD    |
|                                     | 9. USB                 |



CAMERAS OCULTAS

[www.camerasocultas.com](http://www.camerasocultas.com)

## Ligar/desligar

Antes de ligar, por favor, certifique-se de ter fixado o cartão micro-SD na ranhura do cartão micro-SD correctamente. Para ligar os óculos de vídeo, por favor, pressione o botão **Ligar/Desligar** por 2 segundos. O LED verde e o LED azul acendem e o produto entra no estado de inicialização. 3 segundos depois, o LED azul apaga e a câmara está pronta. Os óculos de vídeo iniciam o modo de gravação em vídeo

Para desligar os óculos de vídeo, pressione o botão **Ligar/Desligar** novamente por 2 segundos. O dispositivo guardará automaticamente o arquivo de gravação e em seguida, desliga.

## Modo de Operação

O aparelho possui 3 modos de gravação. 1) Modo de vídeo, 2) Modo de instantâneo 3) modo de áudio. Depois de o ligar, o dispositivo entrará no modo de vídeo. Ao pressionar o botão de modo, poderá alternar entre os diferentes modos. O modo ativo é sinalizado pelo LED:

1. Modo de vídeo LED verde
2. Modo de instantâneo LED azul
3. Modo de áudio LED verde e azul

## Gravação de vídeo

No modo de vídeo (LED verde aceso) você pode iniciar a gravação pressionando brevemente o botão **Ligar/Desligar**. O LED verde piscará durante a gravação. Você pode parar a gravação pressionando o botão de gravação novamente. O dispositivo guardará o arquivo de gravado.

## Instantâneos

No modo instantâneo (LED azul aceso), pode tirar fotos pressionando rapidamente o botão **Ligar/Desligar**. O dispositivo irá tirar uma série de 3 fotos. O LED azul pisca enquanto os arquivos estão a ser guardados. Depois, o dispositivo estará pronto para a próxima foto.

## Gravação de áudio

No modo de áudio (LED verde e azul aceso), pode iniciar a gravação pressionando rapidamente o botão **Ligar/Desligar**. O LED azul piscará enquanto o dispositivo estiver a gravar. Ao pressionar o botão **Ligar/Desligar** novamente, pode parar a gravação.

## Disco móvel

Este produto pode ser usado como um disco removível:



CAMERAS OCULTAS

[www.camerasocultas.com](http://www.camerasocultas.com)

- a. Desligue o dispositivo, conecte o dispositivo ao computador com o cabo de dados USB, o ícone do disco removível será exibido no computador.
- b. A pasta para salvar o arquivo de vídeo é \* Disk \ DCIM \ 100DSCIM.
- c. Para desconectar o dispositivo, clique no ícone de gerenciamento de dispositivo móvel no canto inferior direito para remover este dispositivo de memória móvel, depois que o computador tiver confirmado a desconexão da segurança do hardware, desconecte o dispositivo e o computador.

## Memória

Os óculos de vídeo são equipados com um cartão Micro SD. Quando o espaço do cartão é excedido, a luz verde e a luz azul piscam muito rapidamente durante 5 segundos, o dispositivo pára a gravação e desliga-se.

## Bateria

Por favor, carregue o dispositivo antes de usar pela primeira vez. Pode carregar a bateria usando o cabo USB ou o adaptador de energia fornecido. Normalmente, o carregamento completo demora de 2 a 3 horas. A luz verde acende ao iniciar a recarga e a luz azul pisca lentamente. Quando a bateria está totalmente recarregada, a luz azul pára de piscar e desliga-se. Para proteger a bateria, não use um adaptador de energia diferente daquele fornecido. Se a câmera não tiver sido usada por um longo período de tempo, sugerimos recarregá-la antes de usá-la. Para uma taxa de recarga ideal, certifique-se de desligar o dispositivo primeiro.

## Ajustar e mostrar / ocultar data e hora

Este produto pode exibir a data e a hora atuais em seus vídeos. Para definir esta função, por favor, execute da seguinte forma. Ao definir o tempo, o cartão SD deve estar inserido na ranhura.

1. Desligue a câmera e conecte-a à porta USB do seu computador.
2. Abra a pasta do cartão SD e crie um novo arquivo de texto chamado "time.txt" .
3. Agora abra o arquivo com o Bloco de Notas do Windows ou qualquer outro editor de texto de data e hora: yyyy.mm.dd hh: mm: ss Por favor, note o espaço entre data e hora. Para mostrar ou ocultar a data / hora, por favor, adicione "Y" (sim ) para mostrar ou "N" (não) atrás da data. Observe o espaço em branco entre data / hora e a opção S / N.

Exemplo:

**2010.08.10 16:53:05 Y**

**2010.08.10 16:53:05 N**