



Camera para Carro: Acidentes e Roubos

Instruções



1. Botões

Botão Ligar/Desligar

Função 1 – Quando o aparelho se encontra desligado, um toque curto, 1 segundo, no Botão **liga / desliga** irá iniciar o estado de espera / ON. Um toque longo, 3 segundos, no botão **liga / desliga** irá desligar o dispositivo.

Função 2 - Quando em estado de espera, a luz IR pode ser ligada / desligada

Botão OK

Função 1: Abrir / Fechar Gravação de Vídeo. No modo de espera, pressione rapidamente o botão OK para abrir o Vídeo e depois em Vídeo. um toque curto no botão OK para parar o Vídeo.

Função 2: Câmera Fotográfica. No modo de foto, pressione rapidamente o botão OK para tirar uma foto.

Função 3: Função de reprodução de arquivos. No modo de reprodução, pressione rapidamente o botão OK irá executar/pausar arquivos de vídeo.

Função 4: Confirmar a função Menu. Definir Menus, Imagens estáticas, a opção de Reprodução de vídeo, para salvar e para executar uma ação.

Botão Menu



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Função 1: No modo de reprodução, selecione Proteger ou Excluir o arquivo

Botão para cima / +

Função 1: Use o botão para cima / + em todas as funções / menus

Função 2: Vídeo, para reproduzir os arquivos de vídeo, para alterar o volume (pressione e segure), avançar rapidamente.

Função 3: No modo de vídeo, pressione rapidamente o botão para cima / + para abrir / fechar o microfone.

Botão para baixo / -

Função 1: Use o botão para baixo / - em todas as funções / menus

Função 2: Alterar o volume, pressione e segure.

Botão do Monitor de Estacionamento

Função 1: Pressione o Botão Monitor de Estacionamento antes de desligar o dispositivo, então o Monitor exibirá um "P" à direita da tela, o dispositivo entrará no modo de estacionamento. Após o Modo de Estacionamento ter sido definido, se algo atingir o seu veículo, o sensor iniciará automaticamente a gravação de Vídeo e gravará durante aproximadamente 20 segundos e depois desligará automaticamente.

Se quiser cancelar / desativar esta função, pressione para parar, então o "P" exibido no canto superior esquerdo desaparece, isso significa que o dispositivo não entrará no modo de estacionamento quando estacionar o veículo.

Bloqueio / Modo

Função 1: Botão de Bloqueio. Pressione rapidamente a tecla Lock para bloquear o arquivo de vídeo atual ou desbloqueie a proteção. Isso pode ser útil se acabou de experimentar um acidente ou evento que quer guardar e não substituir acidentalmente.

Função 2: No modo de espera. Pressione rapidamente a tecla de bloqueio no menu de vídeo, pressione-o novamente para entrar no menu Configurações, em seguida, pressione a tecla de bloqueio e ele vai sair automaticamente para o modo de vídeo.

No modo de foto, pressione rapidamente a tecla de bloqueio no menu Foto estática, pressione-o novamente para entrar no menu Configurações, no modo do menu de configurações pressione a tecla de bloqueio e ele sairá automaticamente para o modo de foto.

No Modo de Reprodução, pressione rapidamente o botão de Bloqueio no Menu das Operações do Arquivo, pressione-o novamente para entrar no menu Configurações, no modo de menu Configurações, se pressionar a tecla de bloqueio sairá automaticamente para o Modo de Reprodução.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

2. Utilização

LIGAR E DESLIGAR O DISPOSITIVO

Pressione brevemente, 1 segundo, o "**botão liga / desliga**" uma vez, depois a tela acende, o dispositivo está ligado.

Pressione e segure por 3 segundos, o "**botão liga / desliga**" uma vez, depois o dispositivo é desligado.

Se o MENU for configurado, o dispositivo ligará automaticamente sempre que o Dispositivo estiver ligado á tomada de isquero. Por favor, note que haverá uma ligeira Demora e que o isqueiro não tem qualquer poder quando a ignição é desligada.

ESCOLHER O MODO

Este dispositivo tem 3 modos:

- Câmera de vídeo,
- Câmera estática,
- Reprodução

Na câmera de vídeo ou câmera fotográfica (modo fotográfico) pressione o botão **Bloqueio**, a coluna "Set Menu" terá um fundo azul. Usando o botão para cima / para baixo, você pode escolher a configuração desejada. Pressione OK para confirmar as configurações. Pressione a tecla **Bloqueio** para sair do menu novamente

Modo de câmera

O canto superior esquerdo da tela tem sinal de vídeo, use o botão confirmar para iniciar

Opção de modo de vídeo

Ecrã de vídeo - quando o símbolo do canto superior esquerdo estiver piscando, pressione novamente para parar o vídeo, o símbolo, canto superior esquerdo desaparecerá.

Modo de Foto

Pressione o botão **liga / desliga** no modo de câmera.

Pressione o botão de **bloqueio** no modo de foto

Irá ver um símbolo de foto no canto superior esquerdo da tela no modo Foto

Prima a tecla OK, e será apresentada uma imagem de pré-visualização após 1 segundo, após o qual poderá tirar fotos



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Guardar e Visualizar gravações de vídeo no computador

Pode conectar o dispositivo ao seu computador com o cabo USB fornecido. No entanto, recomendamos que você remova cuidadosamente o cartão de memória Micro SD e o insira num leitor de cartão