



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Leitor MP3 com Gravador de Voz Oculto

Instruções de utilização

1. Antes da utilização deverá carregar o dispositivo até atenção de carga completa, que acontecerá ao fim de aproximadamente 4h.
2. Este dispositivo possui dualidade de funções: pode ser utilizado como camera oculta e como leitor de MP3.
3. Conecte o dispositivo ao computador via cabo USB para transferir os ficheiros de musica (caso pretenda)

Gravação de audio

Ligue o dispositivo, empurrando o botão para ON, a luz indicadora piscar e desaparecerá e o dispositivo começa a gravação de audio.

Para desligar o dispositivo empurrar o botão para OFF, a luz indicadora piscará, o ficheiro de audio é guardado e o dispositivo desligado.

Ouvir os ficheiros gravados

1. Para ouvir os ficheiros gravados conecte os head-phones ao dispositivo e empurre o botão para ON.
2. Utilize o botão - para aceder ao ficheiros de audio guardado.
3. Utilize o botão + para aceder ao ficheiros de musica armazenados.
4. Poderá também conectar o dispositivo ao computador e aceder aos ficheiros gravados

Gravação ativada por Voz

Com o Sistema VOR activado, a gravação efetua-se apenas quando há som em redor do dispositivo de forma a poupar bateria

Definir data e hora:

Conecte o dispositivo ao computador e abra a pasta "SetUDiskTime" dentro da unidade. Em seguida, clique duas vezes no programa "SetUDiskTime.exe" na pasta. Depois disso, a hora do gravador estará sincronizada com a hora do sistema do seu computador.