



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Localizador GPS à prova de água de longa duração

Instruções



1. Cartão SIM

- Antes de introduzir o cartão de telemóvel no Localizador de GPS deverá remover o pedido de PIN. Para remover o pedido de PIN do cartão, introduza-o num telemóvel, acede as definições de telefone -> Segurança -> Definições de cartão SIM -> Remover pedido de PIN/ Desbloquear cartão SIM. Será pedido que introduza o PIN uma última vez e o cartão fica automaticamente desbloqueado.
- Introduza o cartão SIM no Localizador GPS. Atenção o dispositivo só lê cartões SIM de tamanho normal! Se possui um cartão micro ou nano utilize o adaptador para introduzir o cartão no interior. Empurre o cartão com o chip voltado para cima e empurre o mesmo até ouvir um click.
- Assim que o cartão é introduzido o Localizador de GPS fica automaticamente ligado. O dispositivo desliga-se automaticamente sempre que o cartão é retirado.

2. Pedido de localização por SMS (Chamada ou SMS)

- **Chamada:** Ligue para o número de telefone do cartão que introduziu dentro do localizador de GPS. Este irá chamar 1 – 2x sendo a chamada automaticamente rejeitada. Posteriormente irá receber um link do Google maps com a localização do GPS.
- **SMS:** Envie uma mensagem para o número de telefone que introduziu dentro do localizador de GPS com o seguinte conteúdo: **G123456#** .Irá receber uma mensagem com um link do Google maps com a localização do GPS.

3. Monitorização de voz



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

- Para ouvir o que se passa em volta do dispositivo deverá activar a opção de monitorização de voz. Para tal envie uma mensagem para o número de telefone que introduziu dentro do localizador de GPS com o seguinte conteúdo: **Monitor123456**
- O dispositivo irá responder com a seguinte SMS: **monitor ok**
- A opção de monitorização de voz está agora activada. Ao ligar para o dispositivo este irá atender automaticamente (sem emitir nenhum som) e conseguirá ouvir o que se passa do outro lado.
- Para voltar à opção de localizador de GPS, envie uma mensagem para o número de telefone que introduziu dentro do localizador de GPS com o seguinte conteúdo: **Tracker123456**
- O dispositivo irá responder com a seguinte SMS: **tracker ok**
- O dispositivo fica agora no modo de Localizador de GPS.

4. Activação da localização Online

- Active o GPRS enviando uma mensagem para o número de telefone que introduziu dentro do localizador de GPS com o seguinte conteúdo: **gprs123456** à qual o localizador deverá responder: **gprs ok**.
- Dependendo da rede do cartão os próximos 3 comandos (mensagens a enviar) irão variar de acordo com a seguinte tabela:

Rede	Vodafone	MEO	NOS
APN	net.vodafone.pt	mmsc.tmn.pt	umts
USERNAME	vodafone net2	tmn	
PASSWORD	vodafone	tmnet	

- **SMS 1 : apn123456 APN**
- **SMS 2: apnuser123456 USERNAME**
- **SMS3: apnpasswd123456 PASSWORD**

EX: Vodafone

SMS 1: apn123456 net.vodafone.pt

Resposta: apn ok

SMS 2: apnuser123456 vodafone net2

Resposta: apnuser ok

SMS 3: apnpasswd123456 vodafone

Resposta: apnpasswd ok

- Para confirmar que o APN ficou bem configurado envie uma mensagem com o seguinte conteúdo: **Check123456** .Irá receber uma mensagem com as configurações de APN que introduziu.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

5. Aplicação para Android /IOS

- Aceda à **Apple App Store** ou **Google Play Store** no seu telemóvel, e procure pela aplicação TKSTAR GPS. Faça download da aplicação para o seu telemóvel.
- Faça login na aplicação com os seguintes dados:
 - **Platform:** www.mytkstar.net
 - **IMEI/ID:** (número que se encontra na parte inferior do dispositivo)
 - **Password:** 123456

Poderá aceder a várias funcionalidades na aplicação, tal como:

- Localização em tempo real
- Histórico de localizações
- Cerca geográfica
- Defenição de vários Alarmes

6 . Notas importantes:

- Antes de utilizar o dispositivo carregue a bateria até esta atingir carga completa
- Verifique se que removeu o pedido de PIN do cartão
- Verifique se introduziu correctamente o cartão no dispositivo (chip voltado para cima).
- Numa primeira utilizaçã, teste o dispositivo num local aberto, para garantir que o dispositivo consegue receber efectivamente o sinal de GPS.
- O cartão de telemóvel que introduzir no dispositivo não necessita de nenhum plano mensal, mas deve garantir que este possui saldo (para responder via SMS)
- A password de fábrica do dispositivo é : **123456**
- Para fazer reset do dispositivo envie a seguinte sms: **reset123456**