

ACTIONCLEAN™

MOP DO SPRZĄTANIA

Action Clean



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do ewentualnego ponownego przeczytania.
- Nie należy używać żadnych komponentów niedostarczonych z produktem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz, że jest on uszkodzony.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci powinny używać produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

ELEMENTY

- 1 - TELESKOPOWY KIJ
- 2 - GŁOWACZYSZCZĄCA
- 3 - ŚCIERECZKA DO CZYSZCZENIA Z MIKROWŁÓKIEN



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Zmontuj wszystkie części drążka teleskopowego i załóż dostarczoną ściereczkę do czyszczenia.
2. Przesuwaj mocno dolną część kija teleskopowego w górę i w dół, aż ściereczka czyszcząca będzie gotowa do użycia.
3. Rozpocznij czyszczenie, powtarzając proces z kroku 2 kilka razy, aby usunąć wszystkie zabrudzenia ze ściereczki.
4. Po zakończeniu oczyść ściereczkę, wykręć ją i wysusz.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRODUKTU

- Produkt należy czyścić wilgotną szmatką, używając nieagresywnego detergentu bez alkoholu.
- Po czyszczeniu należy pozostawić elementy do dokładnego wyschnięcia.

WŁAŚCIWE USUWANIE ODPADÓW

Przekreślony symbol kosza na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że taki produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstwa domowego zgodnie z prawem UE. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, zapobiegiesz negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wynikać z niewłaściwego obchodzenia się z tym produktem. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z odpowiednimi władzami, centrum utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z wymaganiami obowiązujących dyrektyw UE.

