

1. Advises / Care

- 1) Stainless steel utensils may have polish residues. Before first use, wash the product by using the following procedures to remove polish residues.
 - (1) To remove abrasive surface, please use a towel with cooking oil and clean both inner and outer surfaces.
 - (2) Mix warm water, vinegar, and neutral detergent in 2:1:1 ratio and wash the surface with a sponge or a smooth scrubber. Dry the product before usage.
 - (3) White or iridescent-looking stains and discoloration are removable using the stainless steel dedicated detergent, lemon or vinegar.
- 2) It contains chrome and nickel. Any forms of heavy metal or cobalt are NOT included.

2. Precautions on Use

- 1) Do not use fire or other flammable vapors and liquids in the vicinity of the product. materials that are not stainless steel such as lid may be damaged.
- 2) Beware of damage upon strong impact.
- 3) Thoroughly remove stuck-on food residues to avoid stains or discoloration.
- 4) Beware of burns while using the product with hot liquids.
- 5) Do not use sharp objects; do not cut food directly on the product.
- 6) Never scrub the product with an abrasive brush, scrubber, abradant or sponge made of steel or nylon fibers as they can cause scratches or mar polished finish. Clean the product with a soft scrubber or sponge added a cleaning solution.
- 7) Do not use pointed or sharp objects to remove silicon from lid.
- 8) We recommend opening the lid after 2 to 3 minutes of thawing at room temperature as the lid hinge may be damaged (if airtight containers) after the long-term storage in the freezer due to the sudden change in temperature.
- 9) Milk, dairy products and fruit juice may be rotten if stored for a long time.
- 10) Before usage of microwave, please follow the usage guide below.

3. Microwave/oven use instructions (oven, microwave safe products only)

※ For oven and microwave safe products, look for containers of the package that are specifically marked "microwave safe" or visit CUITISAN website (www.cuitisan.com).

- 1) Common instructions
 - (1) Remove the lid before using in the microwave.
 - (2) Leave the frozen food at room temperature to thaw for 2 - 3 minutes prior to using in the microwave.
 - (3) Please ALWAYS use gloves to prevent burns while using in microwave or oven.
 - (4) Use the product for its intended purpose ONLY.
- 2) Microwave
 - (1) Microwave one container at a time.
 - (2) Do not use an empty stainless steel container in the microwave.
 - (3) Avoid direct contact between the food and metal surfaces, including the walls of the microwave.
 - (4) Use the microwave only for warming up the food (less than 10 minutes).
 - (5) Do not cover the food with aluminum foil or cling when using microwave.
 - (6) Do not directly cook popcorn or melt sugar in the microwave.

4. Warranty Policy

- 1) Cuitisan warrants the original purchaser that your Cuitisan will be free from defects in material or workmanship for a period of two (2) years following the date of purchase.
- 2) Cuitisan is not responsible for any damages such as discoloration, scratches and other defects caused by improper use of the product. (eg. Overheating, external forces)
- 3) To obtain warranty service, you must present the valid proof of purchase along with the product to the Cuitisan dealer in person or by courier service. Check country specific dealer information at www.cuitisan.com

1. Hinweise / Pflege

- 1) Edelstahlutensilien können Politurrückstände aufweisen. Spülen sie das Produkt vor der ersten Verwendung mittels dem nachfolgenden Vorgang ab, um Politurrückstände zu beseitigen.
 - (1) Um die aufgeraute Oberfläche wieder glatt zu machen, polieren Sie diese mit einem weichen Tuch und etwas Speiseöl und reinigen Sie die Oberflächen innen und außen.
 - (2) Mischen Sie warmes Wasser, Essig und ein neutrales Reinigungsmittel im Verhältnis 2:1:1 und reinigen Sie die Oberfläche mit einem Schwamm. Trocknen Sie das Produkt vor der Nutzung.
 - (3) Weiße oder schillernd aussehende Flecken und Verfärbungen sind mit einem Reinigungsmittel für Edelstahl, Zitronensaft oder Essig entfernbar.
- 2) Es enthält Chrom und Nickel, aber kein Schwermetall oder Kobalt in allen Formen.

2. Nutzungshinweise

- 1) Verwenden Sie in der Nähe des Produkts keinerlei offene Flammen oder brennbare Gase und Flüssigkeiten: Materialien, die nicht aus Edelstahl hergestellt sind, könnten dadurch beschädigt werden, wie etwa der Deckel.
- 2) Durch kräftige Stöße kann das Produkt Schäden davontragen.
- 3) Entfernen Sie anhaftende Speisereste gründlich, um Flecken und Verfärbungen vorzubeugen.
- 4) Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in das Produkt füllen. Es kann sonst zu Verbrennungen führen.
- 5) Verwenden Sie keinerlei scharfkantigen Gegenstände. Speisen nicht direkt auf dem Produkt schneiden.
- 6) Scrubben Sie das Produkt niemals mit Scheuerbürsten, Scrubber, Stahlwolle oder Schwämmen aus Stahl oder Nylonfasern, da diese Kratzer verursachen oder die polierte Oberfläche beschädigen könnten.
- 7) Verwenden Sie keinerlei spitze oder scharfkantige Gegenstände, um Silikon vom Deckel zu entfernen.
- 8) Wir empfehlen, den Deckel nach 2 bis 3 Minuten auftauen bei Zimmertemperatur zu öffnen, da aufgrund von plötzlichem Temperaturwechsel nach längerer Lagerung im Gefrierschrank das Deckelscharnier beschädigt werden könnte (bei luftdichten Behältern).
- 9) Milch, Milchprodukte und Fruchtsaft können bei langzeitiger Lagerung schlecht werden.
- 10) Vor der Verwendung in der Mikrowelle, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen durch.

3. Anweisungen zur Verwendung in Mikrowelle/Ofen (nur ofen- und mikrowellensichere Produkte verwenden)

※ Als ofen- und mikrowellensichere Produkte verwenden Sie Behälter, die auf der Verpackung mit "Mikrowellensicher" beschriftet wurden oder besuchen Sie die CUITISAN-Webseite auf (www.cuitisan.com).

- 1) Allgemeine Anweisungen
 - (1) Vor der Verwendung der Mikrowelle erst den Deckel entfernen.
 - (2) Vor der Verwendung der Mikrowelle, tauen sie die gefrorene Speise bei Zimmertemperatur erst für 2-3 Minuten auf.
 - (3) Bitte benutzen Sie immer Ofenhandschuhe, um möglichen Verbrennungen vorzubeugen.
 - (4) Bitte verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- 2) Mikrowelle
 - (1) Entfernen Sie einen Behälter auf einmal.
 - (2) Verwenden Sie in der Mikrowelle keinerlei leeren Behälter oder solche aus Edelstahl.
 - (3) Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Behältern und Metalloberflächen, einschließlich der Wänden der Mikrowelle.
 - (4) Verwenden Sie die Mikrowelle nur zum Aufwärmen von Speisen (weniger als 10 Minuten).
 - (5) Decken Sie bei der Verwendung der Mikrowelle die Speisen nicht mit Aluminium- oder Plastikfolie ab.
 - (6) Kochen Sie niemals Popcorn direkt in der Mikrowelle und schmelzen Sie darin keinen Zucker.

4. Garantiepolice

- 1) Cuitisan garantiert dem Originalinkäufer für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum, dass Ihr Cuitisan frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist.
- 2) Cuitisan ist nicht für jegliche Schäden wie etwa Verfärbung, Kratzer und andere Defekte verantwortlich, die aufgrund von Misshandlung des Produkts entstanden sind (z. B., Überhitzen, äußere Gewalt einwirkung).
- 3) Um den Garantieservice aufrechtzuerhalten, müssen Sie persönlich oder durch einen Versandservice einen gültigen Kaufbeleg zusammen mit dem Produkt beim Cuitisan-Händler präsentieren. Überprüfen Sie die länderspezifischen Händlerinformationen auf www.cuitisan.com

1. Conseils / Entretien

- 1) Avant la première utilisation, nettoyer le produit comme indiqué ci-après car il est possible que la substance abrasive demeure en raison des qualités propres à l'acier inoxydable.
 - (1) Afin de supprimer la substance abrasive, merci d'appliquer de l'huile alimentaire sur un linge de cuisine et de frotter les surfaces intérieure et extérieure.
 - (2) Mélanger de l'eau chaude, du vinaigre, et du détergent neutre selon les proportions 2:1:1 et nettoyer la surface avec une éponge douce. Rincer puis laisser sécher avant utilisation.
 - (3) Il est possible de supprimer les tâches, les colorations blanches ou irisations avec un produit nettoyant spécial pour acier inoxydable ou du citron ou du vinaigre.
- 2) L'alliage métallique du produit comprend du chrome et du nickel, et est exempt de cobalt et de métaux lourds.

2. Précautions d'emploi

- 1) Ne pas placer près d'une source de chaleur. Le couvercle n'étant pas en inox peut s'abîmer.
- 2) Vérifier l'état du produit après un choc brutal.
- 3) Ne pas laisser sécher de nourriture sur la surface du produit afin d'éviter des tâches ou des colorations.
- 4) Faire attention au risque de brûlures lors d'une utilisation avec des liquides chauds.
- 5) Ne pas utiliser d'objet tranchant ou couper des aliments sur la surface du produit.
- 6) Nettoyer avec une brosse rugueuse, un produit abrasif, une éponge métallique ou en nylon peut entraîner des rayures et affecter la brillance. Utiliser une éponge et un liquide nettoyant non abrasifs nettoyer le produit.
- 7) Ne pas utiliser d'objet pointu pour retirer le silicone du couvercle.
- 8) (dans le cas d'un contenant hermétique) Stocker durant une longue période le produit dans un congélateur peut détériorer les bords du couvercle en raison de la forte différence de température. Une fois sorti du congélateur, il est recommandé d'ouvrir le couvercle du produit après avoir laissé de 2 à 3 minutes à température ambiante.
- 9) Ne pas laisser durant une longue période du lait ou des produits laitiers, du jus de fruits dans le produit afin d'éviter leur putréfaction.
- 10) Lire les conditions d'utilisation avant utilisation au four micro-ondes.

3. Four micro-ondes / Four (uniquement les produits à usage conseillé pour le four micro-onde et le four)

※ Les produits à usage conseillé pour four micro-ondes ont une mention "micro-ondes" sur leur emballage et cette information est également consultable sur le site CUITISAN : www.cuitisan.com.

- 1) Général
 - (1) Utiliser sans couvercle.
 - (2) Laisser le produit congelé de 2 à 3 minutes à température ambiante avant utilisation.
 - (3) Ne pas mettre en contact avec un matériau métallique, y compris les parois internes du four micro-ondes.
 - (4) Utiliser le produit uniquement pour l'usage prévu.
- 2) Four à micro-ondes
 - (1) Mettre un seul produit.
 - (2) Ne pas mettre dans le four micro-onde sans éléments à l'intérieur
 - (3) Ne pas mettre en contact avec un matériau métallique, y compris les parois internes du four micro-ondes.
 - (4) Utiliser uniquement pour réchauffer (moins de 10 minutes).
 - (5) Ne pas couvrir avec un film alimentaire en aluminium ou en PVC.
 - (6) Ne pas préparer de pop-corn ou fondre du sucre.

4. Garantie des produits

- 1) Le produit CUITISAN est garanti 2 ans.
- 2) Le fabricant n'est pas tenu responsable de tout dommage lié à un mauvais usage : surchauffe, coloration, rayures, et un nettoyage inapproprié.
- 3) Lors d'une demande de garantie de reprise, merci de fournir une preuve d'achat (reçu) et le produit en question au vendeur principal CUITISAN de votre pays par voie postale ou en mains propres. La liste des principaux vendeurs CUITISAN est consultable sur le site : www.cuitisan.com