



FN15
2-in-1 Clip-On Desk Fan



Contents

English Manual	5
Manuel d'utilisation en français	10
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	15
Manual de Instrucciones en Español	20
Manuale D'istruzioni In Italiano	24
Instrukcja obsługi. Polski	28

English Manual

Safety Instructions

1. In order to prevent the risk of an electrical shock, do not open or attempt to make any repairs to the fan yourself. This should be done by a qualified technician.
2. Never insert foreign objects or accessories through the grill of the fan.
3. Always unplug the appliance first before manually handling the fan or any of the parts.
4. Make sure that the fan is positioned on a flat, even and stable surface when operating as this enables safe usage and will prevent the fan from falling.
5. Do not use outdoors as the weather (such as rain) may affect the performance, aswell as the aesthetics of the fan. Additionally, never submerge the fan under water as this may cause internal damage to the motor.
6. Do not operate the fan with a damaged cable or plug. Do not operate the fan if it malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner.
7. Do not operate the fan in the presence of flammable fumes.
8. Do not use the fan near curtains, plants, or where other objects can become caught in the blades.
9. To disconnect the fan, pull the plug out of the mains plug socket. Do not pull the cable.
10. Do not run the cable under carpeting or cover the cord with rugs, runners, or similar covers.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. If you notice any anomalies such as an unusual noise from the fan, turn the appliance off and unplug it immediately.
13. This product is made for household domestic use only and is not to be used for commercial purposes.

Operating Instructions

The FN15 can be used in 3 ways: standing flat on a desk top, clipped onto the edge of a table/desk/shelf, or it can also be mounted onto a wall using a screw and raw plug.

1. Decide on a location to place your fan. If you want to use it standing on a table, ensure the surface is even and stable.
2. Plug the power cable into the mains socket and switch on.
3. Turn on the fan using the switch on the back of the fan. Flip the switch to the "1" position and it will produce a low-speed breeze. Flip the switch to the "2" position and the fan will provide a high-speed breeze.
4. To turn off the fan, flip the switch back to the "0" position.

The tray in the base of the fan can be used to store stationery and other small items.

Adjusting the Tilt and Swivel

To tilt the fan head, loosen the thumbscrew, tilt the fan head in the desired position and then tighten the thumbscrew firmly. The fan can also turn 360°.

Maintenance And Storage

1. Unplug the fan and store the fan in a cool, dry location when not in use.
2. Never submerge the fan in water. To keep the fan clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, wipe the unit dry by using a soft dry cloth.
3. Do not use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or brushes to clean the fan as this may cause damage and deterioration to the surface of the fan.
4. Always ensure the fan is completely dry after cleaning before operating again.

Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.

NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company. Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with CE:1363 plug and fuse
Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Information on waste Disposal for Consumers of
Electrical & Electronic Equipment.

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.

For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

Follow Us



duroniconline.com



[duroniconline](https://www.youtube.com/channel/UCdURoN1C8v3881131313131)



[@duroniconline](https://www.instagram.com/duroniconline)



[Duroniconline](https://www.facebook.com/duroniconline)



[@duroniconline](https://twitter.com/duroniconline)

DURONIC

Manuel d'utilisation en français

Instructions de sécurité

Lorsque vous utilisez cet appareil, des précautions basiques de sécurité doivent être observées afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques :

1. Afin de prévenir les risques de chocs électriques, n'ouvrez pas le ventilateur et n'effectuez pas de réparations vous-même. Les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
2. N'insérez jamais d'objets étrangers ou d'accessoires à travers la grille du ventilateur.
3. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous manipulez le ventilateur ou un de ses accessoires.
4. Assurez-vous que le ventilateur soit positionné sur une surface plate et stable lorsque vous le mettez en marche. Cela permet un usage sécurisé et empêchera le ventilateur de tomber.
5. N'utilisez pas le ventilateur à l'extérieur car le risque d'intempéries, notamment la pluie, peut endommager le fonctionnement de l'appareil ainsi que son esthétique. De plus, ne plongez pas le ventilateur sous l'eau car cela pourrait causer des dommages au moteur et présenter un danger électrique.
6. N'utilisez pas le ventilateur si le câble, la prise ou l'appareil sont endommagés et/ou ne fonctionnent pas correctement.
7. N'utilisez pas le ventilateur à proximité d'explosifs, de sources de chaleur ou de produits inflammables.
8. N'utilisez pas le ventilateur à proximité de rideaux, plantes ou autres objets pouvant entrer en contact avec les hélices.
9. Pour débrancher le ventilateur, veuillez tirer sur la prise. Ne tirez pas sur le câble.
10. Ne faites pas passer le câble sous de la moquette, un tapis ou tout autre élément susceptible de le recouvrir.
11. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent de savoir et d'expérience, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires à l'utilisation de cet appareil par la personne responsable de leur sécurité. Les enfants devraient être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne se blessent pas avec le produit.
12. Si vous remarquez une anomalie provenant du ventilateur, tel qu'un bruit inhabituel, éteignez l'appareil et débranchez-le immédiatement.
13. Cet appareil est conçu pour un usage domestique et ne peut être utilisé à des fins commerciales.

Instructions d'utilisation

Ce ventilateur peut être utilisé de 3 façons : posé à plat sur un meuble, accroché au bord d'une table/bureau/étagère, ou accroché à un mur à l'aide d'une vis et d'une cheville.

1. Décidez où vous souhaitez placer votre ventilateur. Si vous le posez sur un meuble, assurez-vous que la surface soit stable.
2. Branchez le câble dans une prise électrique qui fonctionne.
3. Pour allumer le ventilateur, pressez le bouton se trouvant à l'arrière du ventilateur. Positionnez le bouton sur la position « 1 » et le ventilateur produira une brise à vitesse lente. Positionnez le bouton sur la position « 2 » et le ventilateur produira une brise à vitesse rapide.
4. Pour éteindre le ventilateur, positionnez le bouton sur la position « 0 ».

Le compartiment sur la base du ventilateur peut être utilisé pour ranger des petits objets de papeterie ou autre.

Ajustements

Pour incliner le ventilateur, desserrez la vis et tournez le ventilateur dans la position souhaitée, resserrez ensuite la vis. Le ventilateur peut aussi tourner à 360°.

Maintenance et stockage

1. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et stockez-le dans un endroit sec et frais.
2. Ne submergez jamais le ventilateur sous l'eau. Pour garder le ventilateur propre, l'extérieur peut être nettoyé avec un tissu doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent non corrosif si nécessaire. Après nettoyage, essuyez le ventilateur avec un tissu sec.
3. N'utilisez pas de l'alcool, de l'essence, des détergents corrosifs, du polisseur à meuble ou des éponges abrasives pour nettoyer votre ventilateur. L'utilisation de ces éléments pourrait endommager la surface du ventilateur.
4. Assurez-vous que le ventilateur soit tout à fait sec avant de l'utiliser à nouveau.

Garantie

Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer durabilité et performance. Cet appareil vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagée en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé ou réparé au vendeur à la discrétion du vendeur, du revendeur ou de la marque sous conditions:

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage domestique.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante de l'appareil, la mauvaise utilisation d'un élément, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que le processus de destruction de ce produit doit être traité conformément aux règles de gestion des déchets électriques et électroniques (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour procéder au traitement et recyclage des composants. Afin de recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Ce geste a pour but d'aider la préservation des ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé et l'environnement.

Suivez-nous sur



www.duronic.com



[@duronic_france](https://www.instagram.com/duronic_france)



[Duronic France](https://www.facebook.com/Duronic France)



[@Duronic_France](https://www.twitter.com/Duronic_France)

DURONIC

Gebrauchsanleitung auf Deutsch

Sicherheitshinweise

1. Um das Risiko eines Stromschlages zu verhindern, versuchen Sie nicht den Ventilator selber zu öffnen oder zu reparieren. Diese Tätigkeiten sollten ausschließlich von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
2. Geben Sie niemals Fremdkörper durch die Öffnungen des Ventilators.
3. Entnehmen Sie den Stecker der Steckdose bevor Sie das Gerät oder seine Einzelteile bewegen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät festen Stand auf einer ebenen und stabilen Oberfläche hat, wenn es in Betrieb genommen wird.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Freien, da das Wetter die Betriebsfähigkeit sowie das Material beeinflussen und beschädigen kann. Halten Sie das Gerät nicht unter Wasser, da dies zu Schaden im Inneren und am Motor führen kann.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, sowie nach Fehlfunktionen, nach einem Fall oder jeglichem Schaden am Gerät.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht in Gegenwart von entflammaren Dämpfen.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen, Pflanzen und anderen Objekten, die sich im Flügel verfangen können.
9. Ziehen Sie stets am Stecker und nicht am Kabel, um das Gerät von der Steckdose zu entfernen.
10. Legen Sie das Kabel nicht unter Teppich oder decken es mit einem Läufer oder ähnlichem ab.
11. Dieses Gerät ist für die Verwendung von Personen geeignet (Kinder eingeschlossen), die verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, sofern sie von einer Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
12. Sollten Sie etwas ungewöhnliches am Gerät feststellen, z.B. Geräusche, stellen Sie es aus und nehmen den Stecker aus der Steckdose.
13. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch geeignet und nicht für kommerzielle Zwecke.

Bedienungsanleitung

FN15 Ventilator kann auf drei verschiedenen Arten verwendet werden: Es kann auf einem Schreibtisch gestellt werden, auf die Tisch Kante oder Regal geklemmt werden, oder es kann auch an der Wand befestigt werden.

1. Entscheiden Sie sich für eine dieser Optionen. Falls Sie den Ventilator auf dem Schreibtisch platzieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben und stabil ist.
2. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose und schalten Sie es ein.
3. Schalten Sie den Ventilator ein. Stellen Sie den Schalter auf Position "1" um eine leichte Brise zu erzeugen. Stellen Sie den Schalter auf Position "2" um einen stärkeren Windstoß zu erzeugen.
4. Um den Ventilator auszuschalten, stellen Sie den Schalter wieder auf "0".

Dieser hat auch ein Fach mit Deckel, in dem Sie kleine Gegenstände wie Schlüssel, USB oder Stifte aufbewahren können.

Einstellen des Windstoßes

Um den Ventilator zu kippen, lösen Sie die Schraube am Rand und kippen Sie den Ventilatorkopf in die gewünschte Position. Nach dem die gewünschte Einstellung erreicht haben, stellen Sie sicher das die Schraube wieder korrekt befestigt wird. Der Lüfter kann auch um 360 ° gedreht werden.

Instandhaltung und Aufbewahrung

1. Nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, und lagern das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.
2. Halten Sie das Gerät nicht unter Wasser. Um das Gerät sauber zu halten, reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch.
3. Benutzen Sie weder Alkohol, noch Scheuermilch oder Borsten zur Reinigung dieses Gerätes, da diese die Oberfläche beschädigen können.
4. Versichern Sie sich, dass die Oberfläche komplett trocken ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Gewährleistung

Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkten, bietet 1 Jahr Gewährleistung.

HINWEIS: DIESE BEDINGUNGEN BEEINFLUSSEN IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER NICHT

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen produziert und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, kann eine langlebige Lebensdauer erwartet werden.

Das Produkt hat eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum. Beim Auftreten eines Schadens, der von fehlerhaften Materialien oder Verarbeitung verursacht wurde, sollte das defekte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Die Erstattung oder Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen:

1. Das Produkt muss mit dem Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt muss unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein
3. Es muss ausschließlich für den Hausgebrauch genutzt worden sein.
4. Natürliche Abnutzung oder Verschleiß, böswillige Beschädigung, Missbrauch, Vernachlässigung und unsachgemäße Reparaturen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Dieses Produkt ist mit einem CE geprüften Typ-F Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet.
Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Information über Abfallagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten. Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass, wenn eine Entsorgung erfolgt, das Gerät an einer Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Sammelstelle (WEEE) abgegeben werden muss. Um eine weitere Behandlung und Weiterverarbeitung der Materialien zu gewährleisten dürfen diese WEEE-markierten Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.

Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung geben Sie alle WEEE-markierten Produkte zur kommunalen Abfallbeseitigungsanlage. Dort können Sie diese kostenlos abgeben.

Wenn die Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten korrekt durchgeführt wird, tragen Sie zur Gewinnung von wertvollen Ressourcen bei, sowie einer möglichen Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

Folgen Sie Uns



duronic.com

DURONIC

Manual De Instrucciones En Español

Instrucciones de Seguridad

1. Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no abra o intente realizar ninguna reparación. Tan solo un técnico calificado puede hacer esto.
2. Evite introducir objetos o accesorios a través de la rejilla del ventilador.
3. Asegúrese de desenchufar la unidad antes de manipularla manualmente.
4. Asegúrese de que el aparato esté sobre una superficie plana y estable para un uso seguro y evitar así que se caiga.
5. No utilice el aparato al aire libre ya que la lluvia puede afectar al rendimiento así como a la estética del ventilador. No sumerja el ventilador en agua, esto puede causar daños internos al motor.
6. No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están averiados, o, si el aparato no funciona correctamente, se ha caído o se ha dañado de alguna manera.
7. No utilice el aparato en presencia de gases inflamables.
8. No utilice cerca de cortinas, plantas o donde otros objetos puedan atascarse en las hojas del ventilador.
9. No tire del cable de alimentación a la hora de desconectarlo.
10. No pase el cable por debajo de alfombras, tapetes o coberturas similares.
11. No se recomienda la operación de este aparato por personas adultas o niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a menos que se encuentren bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
12. Si por alguna razón nota algún ruido inusual del ventilador, apague el aparato y desconectelo inmediatamente.
13. Este producto ha sido diseñado únicamente para su uso doméstico y no para uso comercial.

Instrucciones De Uso

El ventilador FN15 se puede utilizar de tres formas diferentes: de pie sobre un escritorio, enganchado al borde de una mesa/escritorio/estante, o también se puede montar en una pared atornillándolo.

1. Decida el lugar donde colocar su ventilador. Si quieres usarlo de pie sobre una mesa, asegúrate de que la superficie sea uniforme y estable.
2. Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente y encienda el ventilador.
3. Pulse el interruptor de la parte trasera del ventilador para encenderlo. Para una velocidad lenta, use la velocidad 1. Si desea más potencia, use la velocidad 2.
4. Para apagar el ventilador, vuelva a colocar el interruptor en la posición 0.

La bandeja de la base del ventilador puede usarse para guardar notas, mini cuadernos, bolígrafos o cualquier cosa que desee.

Ajuste de inclinación y giro

Para inclinar la cabeza del ventilador, afloje el tornillo e incline la cabeza del ventilador como desee. Después vuelva a apretar este tornillo para que la posición se mantenga. Este ventilador también puede girar 360°.

Mantenimiento y Almacenamiento

1. Desenchufe la unidad y guarde el ventilador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
2. Nunca sumerja el ventilador en agua. Para limpiar el exterior del ventilador puede usar un paño húmedo.
3. No use alcohol, gasolina, polvos abrasivos, productos para lustrar o cepillos para limpiar el ventilador, ya que esto podría causar daños y deteriorar la superficie del ventilador.
4. Asegúrese siempre de que el ventilador esté completamente seco después de limpiarlo antes de volverlo a usar.

Garantía

Los propietarios de la marca de productos Duronic ofrecen un año de garantía del producto.

AVISO: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN A SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR.

Este producto se ha fabricado bajo los más estrictos procedimientos de control de calidad, utilizando materiales de primera calidad para asegurar un excelente funcionamiento y durabilidad. Es importante que cuide el producto y lo use adecuadamente para que tenga una larga vida útil. El producto tiene una garantía de 1 año a partir de la fecha en la que se compró. En caso de que se produzca algún problema debido a un defecto en los materiales o a una mala fabricación, el producto dañado deberá devolverse a la marca. El reembolso o la sustitución del producto queda a discreción de dicha empresa.

Los productos Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe devolverse al vendedor con el comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarse según se indica en las instrucciones de este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. La garantía no cubre desgastes, daños intencionados, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o piezas desgastadas.
5. Shine-Mart Ltd no se hace responsable de cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no se hace responsable de llevar a cabo cualquier tipo de servicio de mantenimiento bajo la garantía.
7. Garantía válida solamente dentro de la Unión Europea.



Este producto está equipado con un enchufe/fusible Europeo importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Información para los consumidores sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):

Si encuentra el icono del contenedor en un producto y/o documento adjunto significa que este debe tratarse como residuo eléctrico y electrónico (RAEE) a la hora de desecharlo. Cualquier producto marcado con este símbolo no debe tirarse con la basura doméstica, debe separarse para poder ser reciclado. Recuerde que al desechar correctamente los productos RAEE ayuda en la conservación de los recursos naturales y evita que se produzcan efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Síguenos



duronicon.com

Manuale D'istruzioni In Italiano

Istruzioni di sicurezza

1. Per prevenire rischi di scosse elettriche, non aprire o tentare di riparare il ventilatore da soli. Qualsiasi intervento di riparazione deve essere condotto da un tecnico qualificato.
2. Non inserire oggetti attraverso la gabbia del ventilatore.
3. Scollegare sempre la presa dalla prima di spostare il ventilatore o rimuovere qualsiasi parte.
4. Assicurarsi che il ventilatore sia su una superficie piana e stabile quando in funzione per un corretto funzionamento e per evitare che esso possa cadere accidentalmente.
5. Non utilizzare il ventilatore all'esterno in quanto cattive condizioni temporali potrebbero compromettere le prestazioni del ventilatore. Inoltre, non immergere il ventilatore in qualsiasi liquido in quanto creerebbe danni al motore.
6. Non utilizzare il prodotto con un cavo di alimentazione o la spina danneggiati, o dopo che il prodotto ha subito urti o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
7. Non utilizzare il ventilatore in presenza di gas infiammabili.
8. Non utilizzare il prodotto vicino a tende, piante, o in vicinanza di oggetti che potrebbero venire a contatto con le pale.
9. Scollegare il ventilatore dalla presa di corrente tirando la spina e non il cavo di alimentazione.
10. Non posizionare il cavo di alimentazione sotto tappeti o coprirlo con coperte o passacavi.
11. Questo apparecchio non è inteso per essere utilizzato da parte di persone (inclusi i bambini) disabili, con capacità mentali ridotte, o con mancanza di esperienza, a meno che siano supervisionati o che abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini vanno sempre supervisionati per evitare che giochino con l'apparecchio.
12. Se si nota qualsiasi anomalia durante l'utilizzo del prodotto come rumori dal motore, spegnere e scollegare il prodotto immediatamente.
13. Questo prodotto è inteso solo per utilizzo domestico e non per scopi commerciali.

Istruzioni per l'uso

Il ventilatore FN15 può essere utilizzata in tre modi diversi: può essere posizionata su una scrivania, agganciato al bordo del tavolo o di uno scaffale, oppure può essere fissata al muro.

1. Selezionare una delle opzioni sopra indicate. Se si desidera posizionare il ventilatore su una scrivania o tavolo, assicurarsi che la superficie sia piana e stabile.
2. Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente e accendere il ventilatore.
3. Posizionare l'interruttore in posizione "1" per creare una leggera brezza. Posizionare l'interruttore in posizione "2" per aumentare la velocità.
4. Per spegnere il ventilatore, spostare l'interruttore su "0".

La base consente di utilizzare il ventilatore come un normale ventilatore da tavolo. Questo ha anche uno scomparto con coperchio, in cui è possibile riporre piccoli oggetti come chiavi, USB o penne.

Regolazione del getto d'aria

Per inclinare la testa del ventilatore, allentare il la vite laterale e inclinare la testa nella posizione desiderata. Dopo aver raggiunto l'impostazione desiderata, assicurarsi di riavvitare correttamente la vite.

Il ventilatore può essere ruotato di 360°.

Manutenzione e conservazione

1. Scollegare il ventilatore dalla presa di corrente e conservarlo in un luogo fresco ed asciutto.
2. Mai immergere il ventilatore in acqua. Per la pulizia, pulire i componenti esterni con un panno umido. È possibile utilizzare un detergente liquido per la pulizia. Dopo la pulizia, asciugare il ventilatore con un panno asciutto.
3. Non utilizzare prodotti contenenti alcool, benzina, polveri abrasive, vernice o spazzole per pulire il ventilatore in quanto ciò potrebbe danneggiare e causare il deterioramento della superficie del prodotto.
4. Assicurarsi sempre che il ventilatore sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
 2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
 3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
 4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
 5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
 6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
 7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
- Corretto smaltimento del prodotto.



Questo prodotto è inclusivo di spina certificata CE
importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Tutti i prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti i prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.

Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Seguici



duronic.com

Instrukcja obsługi. Polski

Bezpieczeństwo użytkowania

1. W celu zapobiegania ryzyku porażenia prądem nie otwieraj obudowy lub nie próbuj samodzielnie dokonywać napraw. Naprawy powinny być wykonane przez wykwalifikowanego technika.
2. Nigdy nie próbuj wkładać obiektów poprzez siatkę wentylatora.
3. Przed przystąpieniem do przenoszenia urządzenia lub jego elementów odłącz urządzenie od zasilania.
4. Upewnij się, czy urządzenie jest na płaskiej, stabilnej powierzchni, gdy jest uruchomione. Zapobiegnie to wywróceniu się wentylatora.
5. Nie używaj na zewnątrz pomieszcze gdzie pogoda (np. deszcz) może wpłynąć na efektywność urządzenia lub jego estetykę. Dodatkowo, nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ze względu na ryzyko uszkodzenia silnika.
6. Nie używaj urządzenia, gdy przewód, wtyczka lub samo urządzenie są uszkodzone, lub gdy wentylator został upuszczony.
7. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych oparów.
8. Nie używaj urządzenia blisko zasłon, roślin lub innych obiektów, które mogą zostać wciągnięte przez śmigła wentylatora.
9. Odłączaj urządzenie od zasilania pociągając za wtyczkę, a nie przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia.
10. Nie zakrywaj przewodu zasilającego pod dywanami, wykładzinami lub innymi materiałami.
11. Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, o ile nie otrzymali oni nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
12. Gdy spostrzeżesz jakiegokolwiek anomalie jak np. niestandardowy dźwięk, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania.
13. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego nie dla użytku komercyjnego.

Montaż i Użytkowanie

FN15 może być użytkowany na 3 sposoby: wolnostojący; przypięty klipsem do granicy biurka/ stołu / półki itp.; zamontowany na ścianie przy pomocy wkrętów.

1. Wybierz lokalizację wentylatora. Jeśli chcesz go używać na powierzchni stołu, upewnij się, że powierzchnia jest równa i stabilna.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego.
3. Włącz wentylator za pomocą przełącznika z tyłu wentylatora. Ustaw przełącznik w pozycji „1”, aby uruchomić delikatny powiew. Ustaw przełącznik w pozycji „2”, a wentylator zwiększy siłę nawiewu.
4. Aby wyłączyć wentylator, przestaw przełącznik z powrotem do pozycji „0”.

Taca w podstawie wentylatora może służyć do przechowywania materiałów biurowych i innych małych przedmiotów.

Regulacja pochylenia i obrotu

Aby przechylić głowicę wentylatora, poluzuj śrubę motylkową, pochyl głowicę wentylatora do żądanej pozycji, a następnie lekko dokręć śrubę. Wentylator może również obracać się o 360 °.

Konserwacja i przechowywanie

1. Odłącz urządzenie od zasilania i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, gdy go nie używasz.
2. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. W celu utrzymania urządzenia w czystości przetrzyj obudowę miękką, wilgotną ściereczką. Gdy zajdzie konieczność możesz użyć delikatnego detergentu. Po zakończeniu czyszczenia osusz suchą ściereczką.
3. Nie używaj alkoholu, benzyny, środków do polerowania mebli, substancji ściernych lub druciarek do czyszczenia urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni wentylatora.
4. Zawsze upewnij się, czy wentylator jest całkowicie suchy przed ponownym uruchomieniem.

Warunki Gwarancji

1 Rok Gwarancji firmy Shine-Mart LTD, marki handlowej Duronic Products.
 UWAGA: ten dokument nie wpływa na twoje ustawowe prawo jako konsumenta.

Ten produkt został wykonany zgodnie z restrykcyjnymi normami kontroli i wykorzystuje najwyższej jakości materiały dla uzyskania doskonałej wydajności i niezawodności. Długotrwałość produktu zostaje osiągnięta przez właściwe użytkowanie i konserwację. Gwarancja obejmuje 1 rok od daty zamówienia. Jeżeli jakkolwiek defekt powstanie ze względu na wadliwość materiału lub niewłaściwe wykonanie to uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do miejsca, z którego został zamówiony. Zwrot pieniędzy lub wymiana produktu jest w gestii firmy. Duronic Products oferuje jeden rok gwarancji na podstawie poniższych warunków:

1. Produkt musi zostać zwrócony do sprzedawcy z oryginalnym dowodem zakupu.
2. Produkt był instalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Produkt użytkowany był wyłącznie w celach domowych.
4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się produktu, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, niewłaściwych napraw lub części eksploatacyjnych.
5. Shine-Mart Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe albo celowe zgubienie produktu lub jego uszkodzenie.
6. Firma Shine-Mart Ltd nie jest zobowiązana do przeprowadzania jakichkolwiek prac serwisowych w ramach gwarancji.
7. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.



Ten produkt jest wyposażony we wbudowaną wtyczkę typu Euro-Plug / BS z certyfikatem CE importowaną przez Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Informacja o odpadach i utylizacja dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

Sledź Nas



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

DURONIC