



PS991 Paper Shredder



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UCduronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Contents

English Manual	5
Manuel d'utilisation en français	11
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	17
Manual de Instrucciones en Español	23
Manuale D'istruzioni In Italiano	29
Instrukcja Obsługi. Polski	35

English Manual

Specifications

Shred Type:	Cross-cut
Shred Width:	4 x 28 mm
Shredding Capacity:	18 sheets paper, credit card, CD/DVD
Feed Opening :	220mm
Dimension:	396x323x653mm
Weight:	17.5.kg

Operation

Setup:

1. The shredder and wastebasket housing come pre-assembled.
2. Slide the wastebasket fully into the wastebasket housing.
3. Plug the power cord into any standard 230-volt AC outlet.
4. Press the Power Button.The Power LED should light up.

Operating the shredder :

If the wastebasket is not inserted properly into the shredder, the green ready light will not light up and the shredder will not run. With the power cord plugged in and the wastebasket properly in place, the green ready light will be on. When the paper is inserted into the feed opening, the shredding process will start automatically and stop when the paper has completed its travel through the feed opening. The machine power button is located on the top of the shredder. Also located on top of the shredder are two function buttons. Their purposes are:

1. When the fwd button is pressed, the shredding process will start. However, the forward shred cycle lasts 2 seconds. This will allow the feed opening to be cleared in the event excess paper is left in the shredder.
2. The rev button is used to assist in the removal of a paper jam, which reverses the shredding process prior to a completed forward cycle, thus clearing the cutters.The reverse cycle will last for 2 seconds. This should be

enough time to remove any excess paper from the cutters and limit any paper from the wastebasket being fed back into the shredder cutters.

3. The Power Button is used to terminate the AC power to the shredder. It is recommended to turn the shredder off when the shredder is not being used for a prolonged period of time.

4. The ready LED will light up if machine is power on.

When manually changing the direction of the cutters, pause long enough for the motor to stop to avoid any damage to the motor.

Shredder capacity:

The machine will shred up to 18 sheets of paper and will accept paper widths up to 220 mm. When shredding small material like envelopes or credit card receipts, insert them in the middle of the feed opening.

Note:

The mechanism should be oiled regular after a certain operating time to maintain the cutting performance.

This can be easily accomplished if you pour special shredder oil on a sheet of paper and feed it through the inlet guide to the cutting mechanism

Cautions

1. Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, hair, or other small items away from the feed opening to prevent injury.
2. Keep the shredder turned off or unplugged when not in use for prolonged periods of time.
3. Remove all paper clips and staples from paper before shredding. The machine will cut staples; however, it is not recommended.
4. Do not place hands or fingers into the shredder throat as serious injury could result.
5. When manually changing feed direction, pause long enough for the motor to stop.
6. Continuous shredding paper should not exceed 20 minutes. If continuous use is required at the maximum sheet capacity(18 sheets), it is recommend that shredding time should be 20 minutes on and 40 minutes off to allow for proper cooling of the motor.
7. Always turn off or unplug the shredder prior to moving, cleaning or emptying the wastebasket.

Paper Jams & Motor Overload Situations

The machine is equipped with an automatic motor reversal device and a motor overload protection circuit. The normal short duty cycle for continuous shredding at maximum capacity is 20 minutes on and 40 minutes off, The shredder will either automatically reverse the paper out of the shredder throat or power may terminate automatically in case of the following abnormal situations:

1. Operating the shredder at the maximum 18-sheet capacity continuously for a prolonged period of time, eg. more than 20 minutes without stopping.
2. Exceeding the shredding capacity, eg. Inserting more than 18 sheets of paper in one pass, or if the paper is not fed squarely into the feed opening.

Both abnormal operations may result in the activation of the automatic reversal of the paper or the thermal motor overload protection, which terminates the power to the shredder. A minor paper jam may cause the paper to feed in the opposite, direction and be ejected from the feed opening. A major paper jam could cause the thermal motor overload protection to terminate AC power to the motor and turn on the Overload light. Never allow the shredder to remain in a jammed condition with the AC power turned on. If this occurs you should:

In case of a minor paper jam:

The automatic paper reverse feature should eject the minor paper jam from the feed opening. Remove the unshredded portion of paper from the top and clear any excess paper shreds from the feed opening .The Overload Light should go out and normal shredding can resume.

In case of a major paper jam:

1. Turn off or unplug the power cord from the AC outlet and wait at least 40 minutes for the thermal overload protection to reset.
2. Plug in the AC power cord and depress the Power Button. If paper was left inside the feed opening prior to the overload, grasp the excess paper from the top and pull it out as you depress the Rev Button. Be careful not to place your fingers near the feed opening or serious harm could result.
3. You are now ready to resume normal shredding.

Manuel d'utilisation en français

Spécifications

Type de déchiqueteur : coupe croisée

Largeur du déchiqueteur : 4 x 28 mm

Capacité : 18 feuilles de papier, carte de crédit, CD/DVD

Largeur de l'ouverture : 220 mm

Dimensions : 395 x 323 x 653 mm

Poids : 17,5 kg

Utilisation

Installation :

1. La déchiqueteuse et le bac à déchets sont fournis préassemblés.
2. Vérifiez que le bac à déchets soit correctement inséré dans la déchiqueteuse.
3. Branchez l'appareil sur une prise de courant respectant le voltage indiqué (220-240V).
4. Appuyez sur l'interrupteur, un indicateur lumineux devrait s'allumer.

Instructions d'utilisation :

Si le bac à déchets n'est pas correctement inséré, l'indicateur lumineux vert ne s'allumera pas et l'appareil ne fonctionnera pas. Dès que l'appareil est branché et allumé, l'indicateur lumineux vert s'allumera pour indiquer que l'appareil est prêt à l'utilisation. Lorsque le papier est inséré dans l'ouverture, la déchiqueteuse démarrera et s'arrêtera lorsque l'ensemble du papier est passé à travers les lames.

L'interrupteur ainsi que les deux fonctions de l'appareil sont placés au-dessus de l'appareil. Ceux-ci fonctionnent de la manière suivante :

1. Lorsque la touche « FWD » est pressée, le processus de déchiquetage sera prolongé de deux secondes à la fin du cycle afin de dégager tout reste de papier laissé dans la déchiqueteuse.
2. Lorsque la touche « REV » est utilisée, la déchiqueteuse fonctionnera en marche arrière afin de dégager tout bourrage de papier. Ce cycle dure environ 2 secondes et devrait suffire pour libérer les lames.
3. L'interrupteur est utilisé pour éteindre l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé pour une période prolongée.

4. L'indicateur lumineux vert s'allume uniquement lorsque l'appareil est allumé et que le bac à déchets est correctement placé dans l'appareil.

Veillez attendre que le moteur soit arrêté avant de changer la direction du déchetage (fonction « REV ») afin d'éviter tout dommage éventuel du moteur.

Capacité de la déchiqueteuse :

L'appareil peut déchiqueter jusqu'à 18 pages de papier à la fois et acceptera les papiers dont la largeur est inférieure à 220 mm. Lorsque vous insérez de petits lots tels que des enveloppes ou reçus de carte bancaire, veuillez les insérer dans l'ouverture centrale prévue pour cet effet.

Note :

Cet appareil doit être huilé régulièrement pour garantir les performances du produit.

Pour lubrifier l'appareil, placez de l'huile pour déchiqueteuse de papier sur une feuille de papier et placez-la dans l'ouverture de l'appareil pour la déchiqueter.

Avertissements

1. Veuillez attacher tous vos effets personnels, vêtements, cheveux ou tout autre petit matériau qui pourrait s'insérer dans l'ouverture de la déchiqueteuse et éviter ainsi tout dommage physique ou matériel.
2. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas fréquemment utilisé.
3. Enlevez les trombones et agrafes avant d'insérer le papier à déchiqueter. Cet appareil peut découper les agrafes mais ceci n'est pas recommandé.
4. N'insérez pas vos mains ou doigts dans l'appareil en raison des blessures physiques qui pourraient survenir.
5. Veuillez patienter jusqu'à ce que le moteur soit arrêté avant de modifier la direction (marche avant / marche arrière) du moteur.
6. La déchiqueteuse ne devrait pas être utilisée continuellement pendant plus de 20 minutes. Si vous devez utiliser la machine à pleine capacité (18 feuilles à la fois) pendant plus de 20 minutes, veuillez laisser le moteur reposer pendant 40 minutes après 20 minutes d'utilisation afin de laisser le moteur refroidir.
7. Eteignez toujours ou débranchez l'appareil avant de le déplacer, de procéder à son nettoyage ou de vider le bac à déchets.

Bourrage de papier et surcharge du moteur

Cet appareil est équipé d'une marche arrière automatique et d'un circuit protégeant toute surcharge du moteur. Un cycle normal pour une utilisation continue devrait être inférieur à 20 minutes suivie d'une période de refroidissement de 40 minutes. L'appareil peut enclencher la marche arrière automatiquement ou s'éteindre automatiquement si l'une de ces situations se présente :

1. L'appareil est utilisé à pleine capacité, 18 pages à la fois, pendant une période prolongée sans interruption.
2. La capacité de déchetage est excédée, ceci correspond à l'insertion de plus de 18 pages de papier à la fois ou si le papier n'est pas correctement inséré dans l'ouverture.

Ces deux situations pourraient provoquer l'enclenchement de la marche arrière automatique ou de la protection anti-surcharge du moteur. Un bourrage simple de papier pourrait provoquer une insertion du papier dans le sens inverse et sortir ainsi de l'ouverture. Un bourrage important de papier pourrait provoquer une extinction de l'appareil et l'indicateur lumineux de surcharge s'allumer. Ne laissez pas l'appareil allumé si l'appareil est bourré et procédez de la façon suivante :

- En cas de bourrage simple de papier :

La fonction de marche arrière « REV » devrait éjecter tout bourrage mineur de papier. Retirez le papier non décheté ainsi que tous les débris visibles depuis l'ouverture. L'indicateur de surcharge devrait s'éteindre et l'appareil devrait pour être fonctionnel à nouveau.

- En cas de bourrage important de papier :

1. Eteignez l'appareil ou débranchez-le de sa prise électrique. Laissez l'appareil reposer pendant 40 minutes afin de permettre au circuit de se réinitialiser.
2. Branchez l'appareil puis allumez l'appareil. Tout excédant de papier restant devrait être retiré ainsi que tout débris visible depuis l'ouverture. Appuyez sur la touche « REV » afin d'actionner la marche arrière puis retirez le papier bloqué. Soyez vigilant à ne pas insérer de doigts à l'intérieur à l'ouverture, ceci pourrait provoquer des blessures graves.
3. Vous pouvez désormais utiliser l'appareil à nouveau.

Garantie

Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer une excellente durabilité et performance. Cet appareil vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagée en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé au vendeur à la discrétion de la marque sous conditions:

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage privé.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante, la mauvaise utilisation, la négligence, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que pour procéder à la destruction de ce produit, celui-ci doit être traité comme un déchet électrique et électronique (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour traitement et recyclage des composants. Afin de traiter et recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Si les clients jettent les déchets électriques et électroniques WEEE correctement, ce geste aidera la préservation de ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé humaine et l'environnement.

Suivez-nous sur



www.duronic.com



[@duronic_france](https://www.instagram.com/duronic_france)



[Duronic France](https://www.facebook.com/DuronicFrance)



[@Duronic_France](https://twitter.com/Duronic_France)

Gebrauchsanleitung auf Deutsch

Eigenschaften

Schnitt-Typ:	Kreuzschnitt
Partikelgröße:	4 x 28 mm
Zerkleinerungskapazität:	18 Blatt Papier, Kreditkarte, CD/DVD
Schnittbreite:	220mm
Größe:	396x323x653mm
Gewicht:	17,5Kg

Bedienung

Aufbau:

1. Der Aktenvernichter und Auffangbehälter sind vormontiert.
2. Schieben Sie den Auffangbehälter vollständig unter den Häcksler.
3. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit einer Spannung von 230V.
4. Drücken Sie den Ein-/Ausknopf. Das Betrieb-Signal wird aufleuchten.

Benutzung des Aktenvernichters:

Wenn der Stecker eingesteckt und der Auffangbehälter korrekt in den Aktenvernichter eingefügt ist wird das grüne Bereit-Signal aufleuchten. Bei inkorrekt Montage wird das Licht nicht aufleuchten und der Vernichter keinen Betrieb aufnehmen. Wenn Papier in die Zuführöffnung eingeführt wird, fängt das Zerkleinern automatisch an. Es hört automatisch wieder auf, sobald das Papier vollständig zerkleinert wurde. Der Ein-/Ausknopf befindet sich auf der Oberseite des Aktenvernichters. Zusätzlich befinden sich zwei Funktionsknöpfe auf der Oberseite mit folgenden Funktionen:

1. Wenn Sie den fwd-Knopf (vorwärts) drücken wird das Zerkleinern anfangen. Dieses Programm dauert zwei Sekunden und ist dazu da, um die Zuführöffnung freizuräumen, im Fall dass Papier zurück gelassen wurde.
2. Der rev-Knopf (rückwärts) dient der Entfernung eines Papierstaus. Das Programm dauert zwei Sekunden und kehrt den Zuführrichtung um, sodass der Häcksler von Papierresten befreit wird. Dieser kurze Zeitraum

reicht aus um überschüssiges Papier zu entfernen, ohne jedoch Papier vom Auffangbehälter wieder aufzunehmen.

3. Der Ein-/Ausknopf unterbricht die Stromversorgung. Es wird empfohlen den Aktenvernichter bei einem längeren Nicht-Gebrauch auszuschalten.

4. Das Bereit-Signal wird aufleuchten, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Erlauben Sie kurz Zeit für den Motor zu ruhen, wenn Sie die Richtung des Häckslers manuell ändern, um ihn nicht zu beschädigen.

Häckslerkapazität

Das Gerät kann bis zu 18 Blatt Papier zerkleinern mit einer Maximalbreite von bis zu 220mm. Wenn Sie kleinere Gegenstände zerkleinern möchten, wie z.B. Umschläge oder Belege, fügen Sie diese in die Mitte der Zuführöffnung.

Hinweis:

Um eine zufriedenstellende Häckslfunktion zu gewährleisten sollte der Mechanismus regelmäßig geölt werden.

Dies kann ganz einfach erfolgen indem Sie spezielles Aktenvernichter-Öl auf ein Blatt Papier geben und dieses durch den Zuführöffnung gleiten lassen.

Vorsicht

1. Stellen Sie sicher, dass Sie lose Klamotten, Krawatten, Schmuck, Haar u.ä. von der Zuführöffnung fern halten um Verletzungen zu vermeiden.
2. Schalten Sie den Aktenvernichter bei einem längeren Nicht-Gebrauch aus.
3. Entfernen Sie jegliche Büro- und Heftklammern vor dem häckseln. Das Gerät wird diese zerkleinern, es ist jedoch nicht empfehlenswert.
4. Halten Sie weder Hände noch Finger in den Aktenvernichter, da dies zu ernsthaften Verletzungen führen kann.
5. Erlauben Sie Zeit für den Motor zu ruhen, wenn Sie die Richtung des Häckslers manuell ändern, um ihn nicht zu beschädigen.
6. Der Aktenvernichter sollte nicht länger als 20 Minuten kontinuierlich benutzt werden. Wenn Sie einen kontinuierlichen Betrieb bei der maximalen Kapazität von 18 Blatt Papier erfordern wird empfohlen, den Aktenvernichter nach 20 Minuten für 40 Minuten ruhen zu lassen, um den Motor abkühlen zu lassen.
7. Stellen Sie das Gerät aus und entnehmen Sie den Stecker, bevor Sie es versetzen, reinigen oder den Auffangbehälter entleeren.

Papierstau und Motorüberlastung

Dieses Gerät ist mit einer automatischen Rückwärtsfunktion und einem Überlastungsschutz ausgestattet. Die reguläre Dauer für kontinuierliches Zerkleinern sollte 20 Minuten nicht überschreiten, gefolgt von einer 40-minütigen Ruheeinheit. Sollte eine der folgenden Situationen eintreffen, wird der Aktenvernichter das Papier entweder aus der Zuführöffnung zurückfahren oder sich automatisch ausschalten:

1. Wenn der Aktenvernichter kontinuierlich bei einer Höchstkapazität von 18 Blatt Papier für einen anhaltenden Zeitraum benutzt wurde, z.B. länger als 20 Minuten.
2. Wenn die Maximalkapazität überschritten wurde, z.B. wenn mehr als 18 Blatt Papier auf einmal eingeführt wurden, oder wenn das Papier nicht senkrecht in die Zuführöffnung eingeführt wurde.

Diese Fälle können dazu führen, dass sich die automatische Rückwärtsfunktion oder der Überlastungsschutz einschalten, welche den Betrieb des Aktenvernichters unterbrechen. Ein kleiner Papierstau kann dazu führen, dass das Papier in die entgegengesetzte Richtung geführt wird, und von der Öffnung ausgestoßen wird. Ein großer Papierstau kann dazu führen, dass der Überlastungsschutz ausgelöst wird, welcher die Stromzufuhr unterbricht und das Überladen-Signal aufleuchten lässt. Achten Sie darauf, dass der Aktenvernichter während eines Papierstaus niemals eingeschaltet ist. Falls dieser Fall eintreffen sollte, handeln Sie wie folgt:
Im Fall eines kleinen Papierstaus:

Die automatische Rückwärtsfunktion sollte das Papier bei einem kleinen Papierstau ausstoßen. Entfernen Sie jegliches, unzerkleinertes Papier von der Zuführöffnung und jegliches gehäckselttes Papier von der unteren Öffnung. Das Überladen-Signal wird sich ausschalten und Sie können mit dem Zerkleinern fortfahren.

Für den Fall eines großen Papierstaus:

1. Stellen Sie das Gerät aus oder entfernen sie den Stecker und warten Sie mind. 40 Minuten, damit sich der thermische Überlastungsschutz zurücksetzen kann.
2. Stecken Sie den Stecker ein und drücken Sie den Ein-Knopf. Wenn sich Papier in der Öffnung befindet ziehen Sie vorsichtig daran während Sie den rev-Knopf drücken. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in die Nähe der Öffnung halten, da diese ernsthafte Verletzungen verursachen kann
3. Sie können nun mit dem Zerkleinern fortfahren.

Gewährleistung

1 Jahr Gewährleistung von Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkte.

ZUR BEACHTUNG : DIESE BEDINGUNGEN HABEN KEINE BEEINFLUSSUNG AUF IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt, und wurde aus hochwertigen Werkstoffen produziert, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, wird eine langlebige Lebensdauer garantiert.

Das Produkt ist für 1 Jahr, ab dem Kaufdatum, gewährleistet. Beim Auftreten eines Schadens, durch schlechten Werkstoffe oder Verarbeitung, sollte das fehlerhafte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Eine Rückerstattung oder einen Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen :

1. Das Produkt sollte mit dem ursprünglichen Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt sollte unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein.
3. Die Produkte sind nur für den Hausgebrauch geeignet.
4. Natürliche Abnutzung oder Schäden, böswillige Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Reparaturen von Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd hat keine Verantwortung für indirekte Verluste oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Dieses Produkt ist mit fitted CE geprüfte Typ-F
Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet
Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Information über Abfalllagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten.
Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass wenn eine Beseitigung erfolgt, diese an Elektro-Altgeräte (WEEE)- Stellen beseitigt werden muss. Für weitere Behandlungen und Weiterverarbeitung der Werkstoffe, dürfen diese WEEE- markierte Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.

Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung bitte alle WEEE -markierten Produkte zu Ihren kommunalen Abfallbeseitigungsanlage nehmen. Dort können Sie diese kostenlos abgeben.

Wenn die Beseitigung von Elektro-und Elektronik-Altgeräten richtig beseitigt wird, werden Sie helfen, wertvolle Ressourcen zu gewinnen und mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und der Umwelt zu vermeiden.

Folgen Sie Uns



duronic.com

Manual De Instrucciones En Español

Especificaciones

Tipo de corte:	Corte en partículas Cross-Cut
Ancho de corte:	4 x 28 mm
Potencia de corte:	18 hojas de papel, tarjetas de crédito, CD/DVD
Ancho de ranura:	220 mm
Tamaño de la máquina:	396x323x653mm
Peso:	17.5.kg

Operación

Instalación:

1. La trituradora y el alojamiento del cesto para papeles vienen pre-montados.
2. Deslice el cesto para papeles en el alojamiento del cesto para papeles.
3. Enchufe el cable de alimentación en cualquier toma corriente de 230 voltios.
4. Presione el botón para encender. El LED indicando que esta encendido prendera.

Operación de la destructora de papel:

Si la cesta para papeles no es insertada correctamente, la luz verde no encenderá y la unidad no arrancará. Una vez el cable de alimentación esté conectado y la cesta este insertada correctamente la luz verde se encenderá. Cuando inserte el papel en la ranura, el proceso de fragmentación se iniciará automáticamente y terminara automáticamente cuando todo el papel se haya triturado. El botón de encendido de la destructora puede encontrarse por encima. También hay otros dos botones.

Cuyas funciones son:

1. Al pulsar "fwd" comenzará el proceso de trituración. Sin embargo, el ciclo del fragmento avanzado dura 2 segundos. Esto permitirá que la ranura este libre en caso de exceso de papel dejado en la destructora de papel.
2. El botón "rev" se utiliza para retirar el papel en caso de un atasco, que invierte el proceso de trituración antes que termine, liberando atascos de las cuchillas. El ciclo inverso durará 2 segundos. Este período debe ser suficiente para eliminar cualquier exceso de papel de las cuchillas y limitar cualquier papel que se quede estancado en las cuchillas.

3. El botón de encendido se utiliza para desactivar la destructora. Se aconseja apagar la máquina cuando no esté en uso.
4. El LED se iluminará si la máquina está encendida.

Al cambiar manualmente la dirección de las cuchillas, pausa lo suficientemente antes para que el motor se detenga e evitar cualquier daño al motor.

Capacidad de la destructora:

La máquina puede triturar hasta 18 hojas de papel de 220 mm de ancho. Si necesita triturar sobres o tarjetas, usted puede utilizar la ranura del medio.

Nota:

El mecanismo debe lubricarse regularmente con aceite después de un cierto tiempo de funcionamiento para mantener el rendimiento de corte. Esto se puede lograr fácilmente si vierte aceite especial para destructoras de papel en una hoja e inserte a través la guía de entrada para el mecanismo de corte.

ADVERTENCIAS

1. Mantener la ropa, joyas, cabello u otros artículos pequeños lejos de la ranura para evitar lesiones.
2. Mantenga la destructora apagado o desenchufado cuando no esté en uso por períodos prolongados.
3. Retire todas las grapas del papel antes de triturar. La máquina es capaz de triturar papel clips; Sin embargo, no es recomendado.
4. No ponga las manos o dedos en la ranura esto puede resultar en lesiones graves.
5. Cuando se cambia manualmente la dirección de las hojas, apagar la máquina para permitir que el motor se detenga para evitar daños al motor.
6. Un funcionamiento continuo no debe exceder los 20 minutos. Si usted necesita el uso continuo con la máxima capacidad (18 hojas), es aconsejable utilizar mínimo 20 minutos seguido por 40 minutos de reposo para permitir que el motor enfríe.
7. Siempre apague o desenchufe el aparato antes de mover, limpiar o vaciar.

Situaciones del sobrecalentamiento del motor y atascos de papel

La máquina está equipada con un dispositivo automático de marcha atrás del motor y un circuito de protección contra el sobrecalentamiento del motor. El ciclo normal de trituración continuo es de máximo 20 minutos siguiendo con 40 minutos de descanso. La destructora invertirá el papel automáticamente dentro de la trituradora o puede terminar automáticamente por las siguientes razones:

1. Uso de la destructora a la máxima capacidad de 18 hojas continuamente por un período prolongado de tiempo, es decir, más de 20 minutos sin parar.
2. Supera la capacidad de trituración de documentos, por ejemplo, más de 18 hojas de papel en un solo ciclo, o si no se inserta correctamente a través de la ranura.

Ambas operaciones irregulares pueden conducir a la activación del papel marcha atrás automáticamente o protección del sobrecalentamiento, que apagará la máquina. Un atasco menor de papel puede deberse a que se inserte en la dirección opuesta de trituración de hojas.

Un gran atasco de papel podría provocar la térmica de protección de sobrecarga del motor e interrumpir la alimentación de CA en el motor y encender la luz de sobrecarga. Nunca permita que permanezca en un atasco con el CA encendido. Si esto ocurre, usted debe:

En el caso de un atasco de papel de menor importancia:

Función marcha atrás debe expulsar el papel atascado de la ranura. Retire el papel de la parte superior no triturada y extraer cualquier fragmento de papel sobrante de la ranura. El indicador de sobrecarga debe apagarse y la función regresará a su normalidad.

En el caso de un gran atasco de papel:

1. Apague y desconecte de la toma corriente y espere por lo menos 40 minutos para que el dispositivo de sobrecalentamiento y el motor enfrie completamente.
2. Inserte el enchufe de alimentación y pulse el botón de.

Si la tarjeta se quedó dentro de la abertura, quitar cualquier exceso de papel desde la parte superior y tirar de ella mientras mantiene presionado el botón "Rev". Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura ya que puede causar lesiones graves.

3. ahora la máquina está lista para reanudar la función normal.

Garantía

NOTA: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado bajo las más estrictas control de calidad y utilizando materiales de alta calidad para asegurar confiabilidad y excelente funcionamiento. Le dará buen servicio y una larga duración, siempre y cuando se utilice correctamente y sea bien mantenido.

El producto está garantizado por 1 año desde la fecha de compra original. Si surge cualquier defecto debido a un error/defecto de fábrica o mano de obra, entonces el producto debe ser devuelto al lugar original de compra. Reembolso o reemplazo es a discreción de la compañía.

Productos Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe ser devuelto al vendedor con comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarlo según las instrucciones contenidas en este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. No cubre desgaste, daños maliciosos, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o partes consumibles.
5. Shine-Mart Ltd no será responsable por cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no es responsable ah llevar a cabo cualquier tipo de servicio, bajo la garantía.
7. Valido solamente dentro de la (EU).



Este producto esta equipado con enchufe/fusible Europeo
Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos:

Esta marca en un producto y/o documentos adjuntos indica que cuando se va a desechar, se debe tratar como equipos residuos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser mezclado con la basura doméstica, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, tome todos los productos (RAEE) y llévelo al sitio de residuos de su Autoridad Local, donde será aceptado de forma gratuita.

Si los clientes desechan los residuos eléctricos y electrónicos correctamente, ayudar a ahorrar valiosos recursos y prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, de materiales peligrosos que pueden contener los residuos

Síguenos



duronic.com

Manuale D'istruzioni In Italiano

Specifiche

Tipo di taglio: Orizzontale

Dimensione del brandello di carta: 4 x 28 mm

Capacità di distruzione della carta: 18 fogli di carta, carta di credito, CD/DVD

Larghezza dello slot della carta: 220mm

Dimensioni della macchina: 396x323x653mm

Peso: 17.5.kg

Funzionamento

Installazione:

1. Il distruggi documenti e lo scomparto del cestino della carta sono pre-assemblati.
2. Inserire completamente il cestino nell'apposito scomparto.
3. Inserire il cavo di alimentazione in qualsiasi presa di corrente 230 volt.
4. Premere il pulsante di accensione. Il led di accensione dovrebbe ora essere acceso.

Funzionamento del distruggi documenti:

Se il cestino non è inserito correttamente nel distruggi documenti, la spia verde non si accenderà e l'apparecchio non si avvierà. Con il cavo di alimentazione collegato e il cestino correttamente posizionato, si accenderà la spia verde. Quando si introduce la carta nell'apposito slot, il processo di triturazione inizierà automaticamente per fermarsi quando tutta la carta sarà passata attraverso lo slot. Il pulsante di accensione della macchina si trova sopra il distruggi documenti. Vi si trovano, inoltre, altri due pulsanti, le cui funzioni sono:

1. Quando viene premuto il pulsante "fwd", inizierà il processo di triturazione. Tuttavia, tale funzione dura 2 secondi. Ciò consentirà di liberare lo slot di inserimento della carta nel caso in cui è presente carta in eccesso nel distruggi documenti.
2. Il pulsante "rev" è utilizzato per la rimozione della carta in caso di inceppamento; la funzione, inverte il processo di triturazione in modo da liberare le lame da carta in eccesso. Tale funzione durerà per 2 secondi. Questo intervallo di tempo dovrebbe essere sufficiente per rimuovere la carta in eccesso dalle lame ed evitare che la carta contenuta nel cestino ripassi attraverso le lame.

3. Il pulsante di accensione è usato per spegnere il distruggi documenti. Si consiglia di spegnere il distruggi documenti non viene utilizzato per un periodo prolungato di tempo.
4. Il LED di accensione sarà acceso se la macchina è accesa.

Quando si modifica manualmente la direzione delle lame, spegnere la macchina per permettere al motore di fermarsi per evitare eventuali danni al motore.

Capacità del distruggi documenti:

La macchina può distruggere fino a 18 fogli di carta di larghezza fino a 220 mm. Quando si tenta di distruggere materiale più piccolo come buste o carte di credito, è possibile inserirli nel mezzo dell'apertura di inserimento.

NB: Il meccanismo dell'apparecchio deve essere regolarmente lubrificato dopo un certo numero di utilizzi per mantenere le prestazioni del distruggi documenti. Ciò può essere fatto semplicemente versando dell'olio lubrificante apposito su di un foglio di carta comune ed introdotto attraverso l'apertura verso le lame.

Avvertenze

1. Tenere lontano indumenti, gioielli, capelli o altri piccoli oggetti dall'apertura di inserimento per prevenire lesioni.
2. Tenere il distruggi documenti spento o scollegato quando non in uso per periodi prolungati di tempo.
3. Rimuovere tutte le graffette dalla carta prima della triturazione. La macchina è capace di tritare le graffette; Tuttavia, non ne è consigliato l'inserimento.
4. Non mettere le mani o le dita dentro al distruggi documenti in quanto potrebbe essere causa di gravi lesioni.
5. Quando si modifica manualmente la direzione delle lame, spegnere la macchina per permettere al motore di fermarsi per evitare eventuali danni al motore.
6. Il funzionamento continuo dell'apparecchio non dovrebbe superare 20 minuti. Se è necessario l'utilizzo continuativo con la capacità massima (18 fogli), si consiglia di non superare i 20 minuti di utilizzo continuato della macchina seguiti da 40 di riposo per consentire un corretto raffreddamento del motore.
7. Spegnere sempre o scollegare l'apparecchio prima di spostarlo, pulirlo o svuotare il cestino.

Situazioni di surriscaldamento del motore ed inceppamenti di carta

La macchina è dotata di un dispositivo di inversione automatica del motore e un circuito di protezione contro il surriscaldamento del motore. Il normale ciclo di funzionamento continuativo alla massima capacità è di 20 minuti per 40 minuti di riposo. Il distruggi documenti invertirà automaticamente la carta dentro al trituratore o può terminare automaticamente il funzionamento in caso si presentino le seguenti situazioni:

1. Utilizzo del distruggi documenti alla massima capacità di 18 fogli in modo continuo per un periodo prolungato di tempo, ad es. più di 20 minuti senza fermarsi.
2. Eccedere la capacità di triturazione, ad es. Inserimento di più di 18 fogli di carta in un unico ciclo, o se la carta non viene inserita correttamente attraverso l'apertura di inserimento.

Entrambi i funzionamenti irregolari possono comportare l'attivazione dell'inversione automatica della carta o della protezione di surriscaldamento del motore, che interrompe l'alimentazione alla macchina. Un inceppamento della carta di piccola entità potrebbe essere causato dalla carta inserita nella direzione opposta alla direzione di triturazione delle lame. Un inceppamento di entità maggiore potrebbe essere causato dall'intervento del dispositivo contro il surriscaldamento che interrompe l'alimentazione. Non permettere mai il distruggi documenti di rimanere in una condizione di inceppamento mentre collegato ad una presa di corrente. In questi casi è necessario:

In caso di un inceppamento della carta di entità minore:

La funzione di invertimento dovrebbe espellere la carta inceppata dall'apertura di inserimento. Rimuovere la parte non tritata di carta dall'alto e rimuovere qualsiasi brandello di carta in eccesso dall'imboccatura. La spia di sovraccarico dovrebbe spegnersi e la normale funzione riprendersi.

In caso di un inceppamento di entità maggiore:

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e attendere almeno 40 minuti affinché il dispositivo di surriscaldamento ed il motore si spengano completamente.
2. Collegare la spina di alimentazione e premere il pulsante di accensione. Se la carta è stata lasciata all'interno dell'apertura, rimuovere la carta in eccesso dalla parte superiore e tirarla fuori mentre si tiene premuto il pulsante "Rev". Fare attenzione a non mettere le dita vicino all'apertura in quanto potrebbe causare gravi lesioni.
3. La macchina è ora pronta a riprendere la normale funzione.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti.

Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
 2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
 3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
 4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
 5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
 6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
 7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
- Corretto smaltimento del prodotto.



Questo prodotto è inclusivo di spina certificata CE importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE)

Tutti i prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti i prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.

Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Seguici



duronic.com

Instrukcja Obsługi. Polski

Specyfikacja

Rodzaj niszczarki:	paskowo-odcinkowa
Wymiary ścinków:	4 x 28 mm
Wydajność:	18 kartek papieru, karty bankomatowe, płyty CD/
Szerokość otworu:	DVD 220 mm
Wymiary urządzenia:	396 x 323 x 653 mm
Waga:	17,5 kg

Użytkowanie

Instalacja:

1. Pojemnik na ścinki i zlistwa ścinająca są dostarczane wstępnie zamontowane.
2. Upewnij się, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka zasilającego zgodnego z tabliczką znamionową (220-240V).
4. Przyciśnij włącznik. Uruchomi się podświetlenie LED.

Użytkowanie niszczarki:

Jeżeli pojemnik na ścinki został zainstalowany nieprawidłowo, zielone światło oznaczające gotowość urządzenia nie zaświeci się, a niszczarka nie zacznie działać. Jeżeli urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania, a pojemnik prawidłowo zainstalowany wtedy zaświeci się zielona lampka gotowości. Kiedy papier zostanie umieszczony w otworze niszczarki proces tworzenia ścinków zostanie zainicjowany automatycznie i zakończy się, kiedy niszczonego materiał zostanie całkowicie przetworzony przez urządzenie. Przycisk włącz/wyłącz znajduje się na górze urządzenia. Dodatkowo znajdują się tam dwa przyciski funkcyjne.

1. Po wciśnięciu przycisku *forward* proces niszczenia zostanie wymuszony. Jednakże będzie on trwał 2 sekundy. Umożliwia to oczyszczenie otworu niszczarki w przypadku, gdy pozostał w nim nadmiar ścinek.
2. Przycisk *reverse* jest używany w celu usunięcia zaklinowanego papieru w ostrzach niszczarki. Wsteczny ruch noży zostaje zainicjowany na ok. 2 sekundy. Pewien to być wystarczający czas na usunięcie zaklinowanego papieru.

3. Przycisk zasilania jest stosowany w celu wyłączenia / włączenia urządzenia. Zalecamy odłączenie urządzenia od zasilania za każdym razem, gdy nie będzie użytkowane przez dłuższy czas.
4. Lampka gotowości LED zaświeci się, jeżeli maszyna jest włączona i gotowa do użycia.

W przypadku zamiany kierunku pracy noży poczekaj, aż silnik maszyny przestanie działać, aby zapobiec jego ewentualnym uszkodzeniom.

Wydajność niszczarki:

Maszyna umożliwia niszczenie do 18 kartek papieru o szerokości 220 mm w tym samym czasie. W przypadku niszczeni małych materiałów jak np. koperty lub karty bankomatowe umieść przedmioty w środkowej części otworu niszczarki.

Uwaga:

Mechanizm niszczarki powinien być regularnie konserwowany poprzez olejowanie, aby utrzymać wysoką wydajność urządzenia. Konserwacja może być wykonana w bardzo prosty sposób: umieść olej przeznaczony do konserwowania niszczarek na kartce papieru i przepuść przez noże.

Zalecenia bezpieczeństwa

1. Wszystkie artykuły typu ubrania, krawaty, biżuteria, włosy lub inne małe elementy powinny być trzymana z dala od otworu niszczarki, aby uniknąć wypadku.
2. Wyłącz lub odłącz od zasilania, jeżeli niszczarka nie będzie w ciągłym użyciu.
3. Usuń wszystkie spinacze biurowe, zszywki i klipsy przed przystąpieniem do niszczenia. Maszyna powinna zniszczyć zszywki jednakże nie jest to zalecane.
4. Nie wkładaj rąk ani palców w otwór tnący. Może to spowodować poważne uszkodzenie ciała.
5. Kiedy manualnie zmieniasz kierunek ruchu ostrzy, odczekaj, aby motor całkowicie się zatrzymał.
6. Maksymalny czas pracy niszczarki nie powinien trwać dłużej niż 20 min. Jeżeli niszczarka jest użytkowana w sposób ciągły z maksymalną wydajnością (18 stron jednocześnie) wtedy po każdym 20 min cyklu potrzebne jest 40 min przerwy, aby zapobiec przegrzaniu silnika.
7. Zawsze wyłączaj niszczarkę i odłączaj od zasilania, zanim przystąpisz do przenoszenia, czyszczenia i opróżniania pojemnika.

Zacięcia papieru lub przeładowanie

Urządzenie zostało wyposażone w automatyczny tryb pracy wstecznej w przypadku przeładowania maszyny i tryb automatycznego zatrzymania, gdy silnik ulegnie przegrzaniu. Standardowy cykl pracy, przy maksymalnej z wykorzystaniem maksymalnej wydajności niszczarki 20 minut pracy oraz 40 min przerwy.

1. Użytkowanie niszczarki z maksymalną wydajnością do 18 stron jednocześnie przez czas dłuższy jak 20 min powoduje automatyczne zatrzymanie pracy silnika.
2. Wprowadzenie większej ilości niż 18 stron lub, gdy materiały do niszczenia zostały nieprawidłowo włożone.

W przypadku wystąpienia obu lub jednego z tych problemów może nastąpić automatyczne włączenie trybu wstecznego lub uaktywnienie systemu zabezpieczenia przed przegrzaniem silnika i wyłączenie urządzenia.

Krótkotrwałe zacięcie papieru może spowodować wyrzucenie niszczonego materiału z wlotu niszczarki. Długotrwałe zacięcie spowoduje zatrzymanie pracy urządzenia i uruchomienie trybu ochrony przed przegrzaniem: lampa wskazująca na przeładowanie zacznie świecić. Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia, gdy lampa wskazująca przeładowanie jest aktywna. Należy wtedy:

W przypadku krótkotrwałego zacięcia papieru:

Automatyczny system wiecznego trybu pracy powinien zapobiec obowiązkowi otwierania maszyny. Usuń niezniszczone fragmenty papieru i elementy, które zostały w przestrzeni otworu. Lampka sygnalizująca przeładowanie powinna przestać się świecić, a niszczarka znowu będzie aktywna.

W przypadku długotrwałego zacięcia papieru:

1. Wyłącz lub odłącz kabel zasilający i poczekaj 40 min, aby silnik urządzenia mógł się schłodzić, a lampka przeładowania wyłączyła się.
2. Podłącz przewód zasilający i wciśnij przycisk zasilania. Jeżeli papier został pozostawiony w otworze niszczarki wyciągnij go i usuń. Spróbuj pociągnąć papier jednocześnie trzymając przycisk reverse. Uważaj, aby nie wkładać palców blisko noży.
3. Urządzenie jest gotowe do ponownego użycia

Warunki Gwarancji

1 Rok Gwarancji firmy Shine-Mart LTD, marki handlowej Duronic Products.

UWAGA: ten dokument nie wpływa na twoje ustawowe prawo jako konsumenta.

Ten produkt został wykonany zgodnie z restrykcyjnymi normami kontroli i wykorzystuje najwyższej jakości materiały dla uzyskania doskonałej wydajności i niezawodności. Długotrwałość produktu zostaje osiągnięta przez właściwe użytkowanie i konserwację. Gwarancja obejmuje 1 rok od daty zamówienia. Jeżeli jakkolwiek defekt powstanie ze względu na wadliwość materiału lub niewłaściwe wykonanie to uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do miejsca, z którego został zamówiony. Zwrot pieniędzy lub wymiana produktu jest w gestii firmy.

Duronic Products oferuje jeden rok gwarancji na podstawie poniższych warunków:

1. Produkt musi zostać zwrócony do sprzedawcy z oryginalnym dowodem zakupu.
2. Produkt był instalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Produkt użytkowany był wyłącznie w celach domowych.
4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się produktu, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, niewłaściwych napraw lub części eksploatacyjnych.
5. Shine-Mart Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe albo celowe zgubienie produktu lub jego uszkodzenie.
6. Firma Shine-Mart Ltd nie jest zobowiązana do przeprowadzania jakichkolwiek prac serwisowych w ramach gwarancji.
7. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.



Ten produkt jest wyposażony we wbudowaną wtyczkę typu Euro-Plug / BS z certyfikatem CE importowaną przez Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Informacja o odpadach i utylizacja dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

Sledź Nas



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

DURONIC
Creative Consumer Products