

## INDICACIONES PARA CONECTAR ATS A SDG6500S /S3

### CABLEADO DE CAJA

Adjunto imagen de caja de transferencia, en ella están señaladas las diferentes conexiones a realizar.

- 1.- Los cables que ingresan desde el exterior que traen la corriente deben ser interrumpidos y deben ser conectados en HOUSE NET L1/N1
- 2.- Posteriormente se debe conectar la línea eléctrica de la casa en OUTPUT L2/N2
- 3.- Se debe de igual manera pasar por el sistema de protección que tenga la instalación que estamos interviniendo ( automático / diferencial )
- 3.- Conectar un enchufe al generador y el otro extremo con los cables debe ser conectado a GENERATOR L3/N3
- 4.- Conectar el cable blanco con pines que unen la caja de transferencia con el generador.

### ACTIVACION DE CAJA

- 1.- Presionar el botón en la tapa exterior para dejar en posición automático (no Manual)
- 2.- Poner el generador en posición ON en la chapa de contacto.
- 3.- Posicionar el automático del generador en posición ON.
- 4.- Poner ATS del panel de generador en posición ON

Con esto al caer el abastecimiento exterior de corriente el generador encenderá de manera automática.

**ADVERTENCIA: SE DEBE RESPETAR LA POLARIDAD SEGÚN INDICA CADA CONEXIÓN**

