

Bruksanvisning Powerslave lithium booster

Powerslave Electronics

12 & 24 Volts



POWER	Skru av og på boosterens ved «ON» og «OFF» knappene. Den grønne LED viser batteriets ladetilstand. Hvis kun den røde LED lyser, har boosterens lukket, og trenger lading. AUTO STRØM AV skruer boosterens av etter 1 minutt uten betjening.
SIGNAL	Denne indikerer om booster er riktig tilkoblet og alt er OK. Hvis grønn LED lyser kan man trykke på START knappen (12 eller 24) Hvis rød LED lyser er startknappene blokkert. Følgende kan da være årsak 1. Ingen kontakt på klemmer 2. Feilkobling (+/-) 3. Kortslutning 4. Feil spenning oppdaget (Over 14,5v på 12v system, over 28,8v på 24v system)
START	Når grønn LED lyser, kan man trykke på 12 eller 24 knappen for å aktivere boosterens i 70 sekunder. Etter dette vil batteriet bli testet. 12 knappen virker mellom 0,1-14,6v 24 knappen virker mellom 15-28,8v (Ved spenning under 15V, bruk EMERGENCY PROGRAM knappen)
EMERGENCY-PROGRAM	Hvis kjøretøyet er helt tomt for strøm, eller ikke har batteri tilkoblet, kan man holde inne 12 eller 24 knappen i 3 sekunder for å overstyre sikkerhetsfunksjonene i startboosterens, og tvangskjøre strøm ut på klemmene. NB: Vær da sikker på riktig systemspenning og polaritet!
ACCU	Når denne røde LED blinker og lager pipelyd, er boosterens tom for strøm, og må lades for at ikke det interne batteriet skal bli skadet.
TEST GENERATOR	Hvis den grønne LED lyser, indikerer dette at generator i kjøretøyet produserer strøm (over 13,8v eller 26,6V)

Norsk importør av produktet:



Skandinavisk Batteriimport

Norges mest komplette batteriprogram!